

소모품 설명서

청록색 토너 부족과 같은 토너 부족 메시지가 나타나면 새 토너 카트리지를 주문합니다.

부족 메시지가 처음으로 나타난 경우 제한된 매수만큼 인쇄 작업을 계속할 수는 있습니다. 그러나 현재 사용 중인 토너 카트리지가 부족해지면 새 카트리지를 설치하는 것이 좋습니다.

참고: 프린터에 새 토너 카트리지를 설치하기 전에 출력을 극대화하기 위해 카트리지를 흔들어 줍니다.

다음 표에는 소모품을 주문하기 위한 부품 번호가 나와 있습니다.

부품 번호 목록

부품 이름	부품 번호
청록색 대용량 토너 카트리지	C930H2CG
자홍색 대용량 토너 카트리지	C930H2MG
노랑색 대용량 토너 카트리지	C930H2YG
검정색 대용량 토너 카트리지	C930H2KG
단일 포토컨덕터	C930X72G
포토컨덕터 3팩	C930X73G
폐토너통	C930X76G
스태플 카트리지 3팩(스태플 G5)	25A0013
고급 소책자용 스태플 (스태플 G11 및 스태플 G12)	21Z0357

폐토너통 주문

82 폐토너통 거의 다 찼음이 나타나면 새 폐토너통을 주문하십시오. 폐토너통은 반드시 82 폐토너통 교체가 나타나는 경우에만 교체해야 합니다.

부품 이름	부품 번호
폐토너통	C930X76G

토너 카트리지 주문

88 청록색 토너 부족, 88 자홍색 토너 부족, 88 노랑색 토너 부족 또는 88 검정색 토너 부족이 나타나면 새 카트리지를 주문하십시오.

88 청록색 토너 교체, 88 자홍색 토너 교체, 88 노랑색 토너 교체 또는 검정색 토너 교체가 나타나면 반드시 해당 토너 카트리지를 교체하십시오.

이 프린터에 사용할 수 있는 토너 카트리지는 다음과 같습니다.

부품 이름	부품 번호
청록색 대용량 토너 카트리지	C930H2CG
자홍색 대용량 토너 카트리지	C930H2MG
노랑색 대용량 토너 카트리지	C930H2YG

부품 이름	부품 번호
검정색 대용량 토너 카트리지	C930H2KG

스태플 카트리지 주문

스태플 <x> 부족 또는 없음이 나타나면 지정된 스태플 카트리지를 주문하십시오. 스태플 <x> 비었거나 잘못 공급됨 또는 스태플 <x> 넣기가 나타나면 지정된 스태플 카트리지를 교체하십시오.

자세한 내용은 스태플러 마무리 장치 덮개 안에 있는 그림을 참조하십시오.

부품 이름	부품 번호
스태플 카트리지 3팩(스태플 G5)	25A0013
고급 소책자용 스태플 (스태플 G11 및 스태플 G12)	21Z0357

포토컨덕터 주문

84 검정색 포토컨덕터 수명 경고 또는 84 컬러 포토컨덕터 수명 경고가 나타나면 교체 포토컨덕터를 주문하십시오.

부품 이름	부품 번호
단일 포토컨덕터	C930X72G
포토컨덕터 3팩	C930X73G