

Руководство по расходным материалам

При отображении сообщения о том, что заканчивается тонер, например, **Бирюзовый тонер заканчивается**, следует заказать новый картридж.

После первого отображения этого сообщения возможна печать ограниченного числа страниц, однако рекомендуется подготовить для замены новый картридж к моменту, когда будет заканчиваться тонер в установленном картридже.

Примечание. Для увеличения ресурса перед установкой в принтер нового картриджа встряхните его.

В следующей таблице приведены номера по каталогу для заказа расходных материалов.

Список номеров по каталогу

Наименование детали	Номер по каталогу
Бирюзовый картридж с тонером высокой емкости	C930H2CG
Пурпурный картридж с тонером высокой емкости	C930H2MG
Желтый картридж с тонером высокой емкости	C930H2YG
Черный картридж с тонером высокой емкости	C930H2KG
Отдельный фотобарабан	C930X72G
Комплект из 3 фотобарабанов	C930X73G
Емкость для отработанного тонера	C930X76G
Комплект из 3 кассет со скобами (скобы G5)	25A0013
Усовершенствованные скобы для брошюр (скобы G11 и скобы G12)	21Z0357

Заказ контейнера для отработанного тонера

При отображении сообщения **82 Бункер отработки почти заполнен** требуется заказать новый контейнер для отработанного тонера. При отображении сообщения **82 Замените бункер отработки** следует обязательно заменить контейнер для отработанного тонера.

Наименование детали	Номер по каталогу
Бункер для отработанного тонера	C930X76G

Заказ картриджей с тонером

При отображении сообщения **88 Заканчивается бирюзовый тонер**, **88 Заканчивается пурпурный тонер**, **88 Заканчивается желтый тонер** или **88 Заканчивается черный тонер** следует заказать новый картридж.

При отображении сообщения **88 Замените бирюзовый тонер**, **88 Замените пурпурный тонер**, **88 Замените желтый тонер** или **88 Замените черный тонер** следует обязательно заменить картридж с тонером.

Рекомендуется устанавливать следующие картриджи, специально предназначенные для данного принтера:

Наименование детали	Номер по каталогу
Бирюзовый картридж с тонером высокой емкости	C930H2CG
Пурпурный картридж с тонером высокой емкости	C930H2MG
Желтый картридж с тонером высокой емкости	C930H2YG
Черный картридж с тонером высокой емкости	C930H2KG

Заказ кассеты со скобами

При отображении сообщения **Скобы <х> заканчиваются или отсутствуют** закажите указанный картридж со скобами. При отображении сообщения **Скобы <х> закончились или застряли либо Загрузите скобы <х>** замените указанный картридж со скобами.

Подробнее см. рисунки на внутренней поверхности дверцы брошюровщика.

Наименование детали	Номер по каталогу
Кассеты со скобами – 3 шт. (скобы G5)	25A0013
Улучшенные скобы для брошюров (скобы G11 и скобы G12)	21Z0357

Заказ фотобарабанов

При отображении сообщения **84 черный барабан: ресурс истекает или 84 <цвет> барабан: заканчивается ресурс** закажите фотобарабан (фотобарабаны) для замены.

Наименование детали	Номер по каталогу
Отдельный фотобарабан	C930X72G
Комплект из 3 фотобарабанов	C930X73G