

# 消耗品指南

当出现碳粉不足消息，如**青色碳粉不足**时，请订购一个新的碳粉盒。

当第一次出现消息时，您可能还可以打印有限的页数，但当目前这个碳粉盒被用完时，最好有新的碳粉盒可供替换。

**注意：**在将新的打印碳粉盒安装到打印机中之前，轻轻地摇晃它以获得最大的打印量。

下表列出订购消耗品项目所需的部件号。

## 部件号列表

部件名称	部件号
青色高容量碳粉盒	C930H2CG
品红色高容量碳粉盒	C930H2MG
黄色高容量碳粉盒	C930H2YG
黑色高容量碳粉盒	C930H2KG
单个感光鼓部件	C930X72G
3 件装感光鼓部件	C930X73G
废碳粉箱	C930X76G
订书钉盒 - 3 件装（订书钉 G5）	25A0013
高级小册子订书钉 (订书钉 G11 和订书钉 G12)	21Z0357

## 订购废碳粉箱

当出现 **82 废碳粉箱即将满** 时，请订购替换的废碳粉箱。当出现 **82 更换废碳粉箱** 时，必须更换废碳粉箱。

部件名称	部件号
废碳粉箱	C930X76G

## 订购碳粉盒

当出现 **88 青色碳粉不足**、**88 品红色碳粉不足**、**88 黄色碳粉不足** 或 **88 黑色碳粉不足** 消息时，请订购新的碳粉盒。

当出现 **88 更换青色碳粉盒**、**88 更换品红色碳粉盒**、**88 更换黄色碳粉盒** 或 **88 更换黑色碳粉盒** 消息时，您必须更换指定的碳粉盒。

专为本打印机设计的推荐碳粉盒如下：

部件名称	部件号
青色高容量碳粉盒	C930H2CG
品红色高容量碳粉盒	C930H2MG
黄色高容量碳粉盒	C930H2YG
黑色高容量碳粉盒	C930H2KG

## 订购订书钉盒

当出现订书钉 <x> 不足或缺少时, 请订购指定的订书钉盒。当出现订书钉 <x> 已用完或误送入或加载订书钉 <x> 时, 请更换指定的订书钉盒。

请参阅装订完成器盖门内部的图示以获取更多信息。

部件名称	部件号
订书钉盒 - 3 件装 (订书钉 G5)	25A0013
高级小册子订书钉 (订书钉 G11 和订书钉 G12)	21Z0357

## 订购感光鼓

当出现 84 黑色感光鼓部件使用寿命警告或 84 彩色感光鼓部件使用寿命警告时, 请订购替换的感光鼓。

部件名称	部件号
单个感光鼓部件	C930X72G
3 件装感光鼓部件	C930X73G