

Guide för förbrukningsmaterial

När ett meddelande om låg tonernivå visas, t.ex. **Cyan toner low** (cyantoner nästan slut) är det dags att beställa en ny tonerkassett.

Det kan hända att du kan skriva ut ett begränsat antal sidor när meddelandet visas, men det är säkrast att ha en ny tonerkassett till hands innan den gamla tar helt slut.

Obs! Skaka den nya skrivkassetten försiktigt innan du installerar den i skrivaren. På så sätt maximerar du dess livslängd.

I följande tabell visas artikelnumren för beställning av förbrukningsmaterial.

Lista över artikelnummer

Artikelnamn	Artikelnummer
Cyantonerkassett med hög kapacitet	C930H2CG
Magentatonerkassett med hög kapacitet	C930H2MG
Gul tonerkassett med hög kapacitet	C930H2YG
Svart tonerkassett med hög kapacitet	C930H2KG
En fotoenhet	C930X72G
Fotoenheter (trepack)	C930X73G
Uppsamlingsflaska	C930X76G
Häftkassetter (trepack) (Häftklamrar G5)	25A0013
Avancerade häftklamrar för broschyrer (Häftklamrar G11 och häftklamrar G12)	21Z0357

Beställa uppsamlingsflaska

När **82 Waste toner box nearly full (82 Uppsamlingsflaska nästan full)** visas är det dags att beställa en ny uppsamlingsflaska. Uppsamlingsflaskan *måste* bytas ut när **82 Replace waste toner box (82 Byt ut uppsamlingsflaska)** visas.

Artikelnamn	Artikelnummer
Uppsamlingsflaska	C930X76G

Beställa tonerkassetter

När **88 Cyan toner low (88 Cyantoner nästan slut)**, **88 Magenta toner low (88 Magentatoner nästan slut)**, **88 Yellow toner low (88 Gul toner nästan slut)** eller **88 Black toner low (88 Svart toner nästan slut)** visas är det dags att beställa en ny kassett.

När **88 Replace Cyan toner (88 Byt cyantoner)**, **88 Replace Magenta toner (88 Byt magentatoner)**, **88 Replace Yellow toner (88 Byt gul toner)** eller **88 Replace Black toner (88 Byt svart toner)** visas *måste* du byta ut tonerkassetten.

Följande tonerkassetter rekommenderas för skrivaren:

Artikelnamn	Artikelnummer
Cyantonerkassett med hög kapacitet	C930H2CG
Magentatonerkassett med hög kapacitet	C930H2MG
Gul tonerkassett med hög kapacitet	C930H2YG
Svart tonerkassett med hög kapacitet	C930H2KG

Beställa häftkassetter

När **Staples <x> low or missing** (Häftklamrar <x> få/saknas) visas är det dags att beställa ny häftkassett. När **Staples <x> empty or misfed** (Häftklamrar <x> slut/felmatade) eller **Load staples <x>** (Fyll på häftklamrar <x>) visas är det dags att byta ut häftkassetten.

Mer information finns på bilden som sitter på insidan av luckan till häftenheten.

Artikelnamn	Artikelnummer
Häftkassetter (trepack) (Häftklamrar G5)	25A0013
Avancerade häftklamrar för broschyrer (Häftklamrar G11 och häftklamrar G12)	21Z0357

Beställa fotoenheter

När **84 Black pc unit life warning** (84 Svart fotoenhet snart slut) eller **84 color pc unit life warning** (84 Färgfotoenhet snart slut) visas är det dags att beställa nya fotoenhet(er).

Artikelnamn	Artikelnummer
En fotoenhet	C930X72G
Fotoenheter (trepack)	C930X73G