

Menu Map (מפת תפריטים)

רשימת תפריטים

Settings (הגדרות)	Reports (דוחות)	Paper Menu (תפריט נייר)	Supplies (חומרים מתכלים)
General settings (הגדרות כלליות)	Menu Settings Page (דף הגדרות תפריט)	Default Source (מקור ברירת מחדל)	Cyan Cartridge (מחסנית ציאן)
Flash Drive (כונן הבזק)	Device Statistics (סטטיסטיקת ההתקן)	Paper Size/Type (גודל/סוג נייר)	Magenta Cartridge (מחסנית מגנטה)
Setup (הגדרות)	Network Setup Page (דף הגדרת רשת)	Configure MP (הגדרת MP)	Yellow Cartridge (מחסנית צהוב)
Job Accounting (יומן משימות)	Profiles List (רשימת פרופילים)	Substitute Size (גודל חלופי)	Black Cartridge (מחסנית שחור)
Finishing (גימור)	Print Fonts (הדפס גופנים)	Paper Texture (מרקם הנייר)	Cyan Photoconductor Unit (יחידת פוטוקונדוקטור ציאן)
Quality (איכות)	Print Directory (הדפס ספרייה)	Paper Weight (משקל נייר)	Magenta Photoconductor Unit (יחידת פוטוקונדוקטור מגנטה)
Utilities (תוכניות שירות)	Print Demo (הדפס דוגמה)	Paper Loading (טעינת נייר)	Yellow Photoconductor Unit (יחידת פוטוקונדוקטור צהוב)
XPS	Asset Report (דוח נכס)	Custom Types (סוגים מותאמים אישית)	Black Photoconductor Unit (יחידת פוטוקונדוקטור שחור)
PDF		Custom Names (שמות מותאמים אישית)	בקבוק פסולת טונר
PostScript		Custom Bin Names (שמות סל מותאם אישית)	Fuser
PCL Emul (אמולציית PCL)		Universal Setup (הגדרה אוניברסלית)	Transfer Module (מודול העברה)
HTML		Bin Setup (הגדרת סל)	מחסנית הידוק
Image (תמונה)			Hole Punch Box (קופסת מחורר)
PictBridge			
	Help (עזרה)	Network/Ports (רשת/יציאות)	Security (אבטחה)
	הדפסת כל המדריכים	Active NIC (NIC פעיל) רשת*	Miscellaneous Security
	Color Quality (איכות צבע)	Standard USB (USB רגיל)	Settings (הגדרות אבטחה שונות)
	Print Quality (איכות הדפסה)	Parallel <x> (קבילי)	Confidential Print (הדפסת מסמכים חסויים)
	Printing Guide (מדריך ההדפסה)	Serial <x> (טורי <x>)	Disk Wiping (ניגוב דיסק)
	Media Guide (מדריך למדיה)	SMTP Setup (הגדרת SMTP)	Security Audit Log (יומן ביקורת אבטחה)
	מדריך פגמי הדפסה		הגדרת תאריך ושעה
	Menu Map (מפת תפריטים)		
	Information Guide (מדריך מידע)		
	Connection Guide (מדריך התחברות)		
	Moving Guide (מדריך העברה)		
	Supplies Guide (מדריך לחומרים מתכלים)		

* בהתאם להגדרת המדפסת, פריט תפריט זה מופיע כ"רשת סטנדרטית", "רשת אלחוטית" או "רשת [x]".

הבנת מסך הבית

עם הפעלת המדפסת, התצוגה מציגה מסך בסיסי, שנקרא מסך הבית. השתמש בלחצני ובסמלי מסך הבית כדי להתחיל פעולה.
הערה: מסך הבית, הסמלים והלחצנים עשויים להשתנות בהתאם להגדרות המותאמות אישית של מסך הבית שלך, להתקנה האדמיניסטרטיבית ולפירוט הפעילים שמוטבעים.



ג ע ב-	כדי
1	שינוי שפה לשנות את השפה הראשית של המדפסת.
2	סימניות ליצור, לארגן ולשמור סדרה של סימניות (כתובות URL) לתצוגת עץ של תיקיות וקישורים לקובץ. הערה: תצוגת העץ אינה כוללת סימניות שנוצרו בתוך טפסים ומועדפים , והסימניות שבעץ אינן שמישות מתוך טפסים ומועדפים .
3	עבודות מוחזקות להציג את כל העבודות המוחזקות הנוכחיות.
4	USB או USB נייד להציג, לבחור או להדפיס תצלומים ומסמכים מכונן הבזק. הערה: סמל זה מופיע רק בעת חזרה למסך הבית בעת שכרטיס זיכרון או כונן הבזק מחוברים למדפסת.
5	תפריטים לגשת לתפריטי המדפסת. הערה: תפריטים אלו זמינים רק כאשר המדפסת נמצאת במצב מוכן .
6	סרגל הודעת מצב <ul style="list-style-type: none"> להציג את המצב הנוכחי של המדפסת דוגמת מוכן או עסוק. להציג מצבי מדפסת דוגמת Fuser או רמת דיו נמוכה במיכל. להציג הודעות המחייבות התערבות המשתמש וכיצד לנקות אותן.
7	מצב/חומרים מכלים <ul style="list-style-type: none"> להציג אזהרה או הודעת שגיאה בכל פעם שנדרשת התערבות המשתמש כדי שהמדפסת תמשיך בעיבוד. לגשת למסך ההודעות ולקבל מידע נוסף על ההודעה וכיצד לנקות אותה.
8	עצות לפתוח מידע עזרה תלוי הקשר על מסך המגע.

ייתכן שגם הפריטים הבאים יופיעו במסך הבית:

ג ע ב-	כדי
	חיפוש עבודות מוחזקות לחפש עבודות מוחזקות נוכחיות.