

Menüterkép

Menülista

| Kellékanyagok | Papír menü | Jelentések | Beállítások |
|----------------------------------|------------------------|--|-------------------------|
| Az encián festékkazetta | Alapértelmezett forrás | Menübeállítások oldal | Általános beáll. |
| Bíbor kazetta | Papírméret/-típus | Készülékstatisztika | Flash meghajtó |
| A sárga festékkazetta | MP konfigurálása | Hálózati beállítások oldal | Beállítás |
| A fekete festékkazetta | Csereméret | <x>. hálózat beállítási oldala | Feladatok nyilvántartás |
| Cián fotokonduktor egység | Papír textúra | Profilok lista | Befejezés |
| Bíbor fotokonduktor egység | Papír súlya | Betűtípusok nyomtatása | Minőség |
| Sárga fotokonduktor egység | Papírbetöltés | Könyvtár nyomtatása | Segédprogramok |
| Fekete fotokonduktor egység | Egyéni típusok | Nyomtatási bemutató | XPS |
| Festékhulladék-tartály | Egyéni nevek | Készletjelentés | PDF |
| Beégető egység | Egyéni tálcanevek | | PostScript |
| Továbbító modul | Általános beáll. | | PCL-emuláció |
| Tűzőkazetta | Tároló beállítás | | HTML |
| Lyukasztódoboz | | | Kép |
| | | | PictBridge |
| Biztonság | Hálózat/portok | Súgó | |
| Különböző biztonsági beállítások | Aktív NIC | Összes útmutató nyomtatása | |
| Bizalmas nyomtatás | Hálózat* | Színminőség | |
| Lemeztörlés | Szabványos USB | Nyomtatási minőség | |
| Biztonsági ellenőrző napló | Párhuzamos [x] | Nyomtatási útmutató | |
| Dátum és idő beállítása | Soros [x] | Médiaútmutató | |
| | SMTP beállítások | Nyomtatási hibákkal kapcsolatos útmutató | |
| | | Menüterkép | |
| | | Információs útmutató | |
| | | Kapcsolat útmutató | |
| | | Elhelyezési útmutató | |
| | | Kellékútmutató | |

* A nyomtató beállításának függvényeként ez a menüelem Standard Network (Szabványos hálózat), Wireless Network (Vezeték nélküli hálózat) vagy Network (Hálózat) elemként jelenik meg [x].

A kezdőképernyő

Amikor a nyomtató be van kapcsolva, a kijelzőn egy alap képernyő, a kezdőképernyő látható. Művelet kezdeményezéséhez használja a kezdőképernyőn található gombokat és ikonokat.

Megjegyzés: A kezdőképernyő, az ikonok és a gombok a kezdőképernyő testreszabási beállításaitól, a rendszergazdai beállítástól és az aktív beágyazott megoldásoktól függően változhat.



| Gomb | | Funkció |
|------|-------------------------|--|
| 1 | Nyelv módosítása | A nyomtató elsődleges nyelvének módosítása. |
| 2 | Könyvjelzők | Könyvjelzők (URL-ek) létrehozása, rendezése és mentése mappák és fájlhivatkozások fa nézetébe. Megjegyzés: A fa nézet nem tartalmazza az Űrlapok és kedvencek alatt létrehozott könyvjelzőket, és a fa nézetben található könyvjelzők nem használhatók az Űrlapok és kedvencek alatt. |
| 3 | Függő feladatok | Az összes aktuális függő feladat megjelenítése. |
| 4 | USB vagy USB thumbdrive | Fényképek és dokumentumok megtekintése, kiválasztása vagy nyomtatása flash meghajtóról. Megjegyzés: Ez az ikon csak akkor látható, ha visszalép a kezdőképernyőre, miközben csatlakoztatva van a nyomtatóhoz memóriakártya vagy flash meghajtó. |
| 5 | Menük | A nyomtató menüinek elérése. Megjegyzés: Ezek a menük csak akkor érhetők el, ha a nyomtató Kész állapotban van. |
| 6 | Állapotüzenet sáv | <ul style="list-style-type: none"> Az aktuális nyomtatóállapot, mint például Kész vagy Foglalt megjelenítése. A nyomtató állapotának, mint például Hiányzik a beégető vagy Kazettában kevés a tinta megjelenítése. Beavatkozásra vonatkozó üzenetek és azok törlésére vonatkozó utasítások megjelenítése. |
| 7 | Állapot/Kellékek | <ul style="list-style-type: none"> Figyelmeztető vagy hibaüzenet megjelenítése, amikor a feldolgozás folytatásához beavatkozás szükséges. Az üzenetképernyő elérése az üzenetre, és annak törlésére vonatkozó további információk megtekintéséhez. |
| 8 | Tippek | Környezetérzékeny súgóinformációk megnyitása az érintőképernyőn. |

Az alábbiak jelenhetnek még meg a kezdőképernyőn:

| Gomb | Funkció |
|--------------------------|------------------------------------|
| Függő feladatok keresése | Aktuális függő feladatok keresése. |