

Menyoversikt

Menyliste

Supplies (Rekvisita)	Papirmeny	Rapporter	Innstillinger
Cyan kassett	Standardkilde	Menu Settings Page (Menyinnstillingsside)	General Settings (Generelle innstillinger)
Magenta tonerkassett	Paper Size/Type (Papirstørrelse/-type)	Device Statistics (Enhetsstatistikk)	Flashstasjon
Gul kassett	Configure MP (Konfigurer FB-mater)	Network Setup Page (Nettverksoppsettsside)	Setup (Oppsett)
Sort patron	Skift størrelse	Nettverk [x]-oppsett	Job Accounting (Jobbstatistikk)
Cyan fotolederenhet	Papirstruktur	Listen Profiles (Profiler)	Fullføring
Magenta fotolederenhet	Papirvekt	Print Fonts (Skriv ut skrifter)	Kvalitet
Gul fotolederenhet	Paper Loading (Papirilegging)	Print Directory (Skriv ut katalog)	Verktøy
Sort fotolederenhet	Custom Types (Tilpassede typer)	Print Demo (Skriv ut demo)	XPS
Toneropsamlingsflaske	Custom Names (Tilpassede navn)	Aktivarapport	PDF
Fikseringsenhet	Custom Bin Names (Tilpassede navn til utskuffer)		PostScript
Overføringsenhet	Universaloppsett		PCL Emul (PCL emul)
Stifte-kassett	Bin Setup (Skuffinstallasjon)		HTML
Hole Punch Box (Hulleboks)			Bilde
			PictBridge
Security (Sikkerhet)	Network/Ports (Nettverk/porter)	Help (Hjelp)	
Diverse sikkerhetsinnstillinger	Active NIC (Aktiv NIC)	Skriv ut alle veiledningene	
Konfidensiell utskrift	Nettverk*	Color Quality (Fargekvalitet)	
Disksletting	Standard USB	Print Quality (Utskriftskvalitet)	
Sikkerhetskontrolllogg	Parallell [x]	Utskriftsveiledning	
Angi dato og klokkeslett	Seriell [x]	Media Guide (Informasjon om utskriftsmateriale)	
	SMTP-oppsett	Utskriftsfeilveiledning	
		Menu Map (Menyoversikt)	
		Information Guide (Informasjon)	
		Connection Guide (Tilkoblingsveiledning)	
		Flytteveiledning	
		Supplies Guide (Rekvisitaveiledning)	

*Avhengig av skriveroppsettet vises denne menyen som Standardnettverk, Trådløst nettverk eller Nettverk [x].

Lære mer om startbildet

Når skriveren er slått på, vises startbildet. Bruk knappene og ikonene på startbildet til å utføre handlinger.

Merk: Startbildet, ikonene og knappene kan variere avhengig av innstillingene som er definert for startbildet, oppsettet og aktive innebygde løsninger.



Trykk på:		For å gjøre følgende:
1	Endre språk	Endre det primære språket for skriveren.
2	Bokmerker	Opprette, organisere og lagre bokmerker (URLer) i en trevisning med mapper og filkoblinger. Merk: Trevisningen inkluderer ikke bokmerker som er opprettet i Skjemaer og favoritter , og bokmerkene i trevisningen kan ikke brukes fra Skjemaer og favoritter .
3	Holdte jobber	Vise alle jobber som er holdt tilbake.
4	USB eller USB Thumbdrive	Vise, velge eller skrive ut fotografier og dokumenter fra en flash-enhet. Merk: Dette ikonet vises bare hvis et minnekort eller en flash-enhet er koblet til skriveren.
5	Menyer	Vise skrivermenyene. Merk: Disse menyene er bare tilgjengelige når skriveren er i Klar -modus.
6	Statusmeldingslinje	<ul style="list-style-type: none"> • Viser den gjeldende statusen for skriveren, for eksempel Klar eller Opptatt. • Viser skrivertilstander, for eksempel Fikseringsenhet mangler eller Kassett snart tom. • Viser meldinger til brukeren med instruksjoner om hva som må gjøres for å fjerne meldingene.
7	Status/rekvisita	<ul style="list-style-type: none"> • Viser en advarsel eller en feilmelding når det kreves en handling fra brukeren for at skriveren skal kunne fortsette behandlingen av en jobb. • Viser meldingsbildet for mer informasjon om meldingen og informasjon om hvordan du fjerner den.
8	Tips	Åpne kontekstavhengig hjelp på berørings skjermen.

Dette kan også vises på startbildet:

Trykk på:	For å gjøre følgende:
Søk i holdte	Søke i holdte jobber.