

Supplies guide (Rekvisita)

Hvis du skal bestille rekvisita i USA, kan du ringe Lexmark på 1-800-539-6275 for å få informasjon om Lexmark-autoriserte leverandører i området der du befinner deg. I andre land eller regioner kan du besøke Lexmarks hjemmeside på www.lexmark.com eller kontakte stedet der du kjøpte skriveren.

Bestille tonerkassetter

Når meldingen **88.xx [farge] tonerkassett snart tom** eller **88.xx [farge] tonerkassett nesten tom** vises, må du bestille en ny tonerkassett.

Når meldingen **88 Bytt [farge] tonerkassett** vises, må du bytte den angitte tonerkassetten.

Beregnet kapasitet for tonerkassetter er basert på ISO/IEC 19798-standarden, med ca. 5 % dekning pr. farge. Svært lav dekning (mindre enn 1,25 %) over tid kan påvirke kapasiteten, og kan føre til at tonerkassettkomponenter slutter å fungere før det er helt tomt for toner.

Anbefalte tonerkassetter og delenummer

Delnavn	Varenummer
Sort tonerkassett med høy kapasitet	C950X2KG
Gul tonerkassett med høy kapasitet	C950X2YG
Magenta tonerkassett med høy kapasitet	C950X2MG
Cyan tonerkassett med høy kapasitet	C950X2CG

Bestille en fotolederenhet

Når meldingen **84.xx [Farge] fotoleder nesten tom** eller **84.xx [Farge] fotoleder snart tom** vises, må du bestille en ny fotolederenhet.

Når meldingen **84.xx Bytt <farge> fotoleder** vises, må du bytte den angitte fotolederen.

Anbefalte fotolederenheter og varenumre

Delnavn	Varenummer
Fotolederenhet <ul style="list-style-type: none"> • Sort • Cyan • Magenta • Yellow (Gul) 	C950X71G
CMY (cyan, magenta, gul) fotolederenhet Merk: Det kan skje at alle CMY-fotolederenhetene når slutten av levetiden samtidig.	C950X73G

Bestille en toneropsamlingsflaske

Når **82.xx Toneropsamlingsflaske nesten full** vises, må du bestille en ny toneropsamlingsflaske.

Når **82.xx Bytt oppsamlingsflaske for toner** vises, må du bytte toneropsamlingsflasken.

Merk: Det anbefales ikke å bruke toneropsamlingsflasken på nytt.

Delenavn	Varenummer
Toneroppsamlingsflaske	C950X76G

Bestille stiftekassetter

Når teksten **Løvt stiftenivå** eller **Tomt for stifter** vises, må du bestille den angitte stiftekassetten.

Se illustrasjonene på innsiden av dekselet på stifteenheten for mer informasjon.

Delenavn	Varenummer
Stiftekassetter – 3-pakning (Stifter G5)	25A0013
Avanserte heftestifter (Stifter G11 og Stifter G12)	21Z0357