

連線指南

支援的作業系統

您可使用軟體光碟，來安裝所需的印表機軟體，適用的作業系統包括：

- Windows 8.1
- Windows Server 2012 R2
- Windows 7 SP1
- Windows Server 2008 R2 SP1
- Windows Server 2008 SP1
- Windows Vista SP1
- Windows Server 2003 SP2
- Windows XP SP3
- Mac OS X 10.6 版或更新的版本
- Red Hat Enterprise Linux WS
- openSUSE Linux
- SUSE Linux Enterprise Desktop
- SUSE Linux Enterprise Server
- Debian GNU/Linux
- Linpus Linux Desktop
- Red Flag Linux Desktop
- Fedora
- PCLinuxOS

請注意：

- 若是 Windows 作業系統，32 及 64 位元版本均支援列印驅動程式及公用程式。
- 如需與 Mac OS X 10.5 版或較舊版本相容，或特定支援的 Linux 作業系統版本適用的驅動程式和公用程式，請前往 Lexmark 支援網站，網址為：<http://support.lexmark.com>。
- 如需有關軟體與其他所有作業系統的相容性資訊，請聯絡客戶支援中心。

安裝印表機

- 1 取得軟體安裝程式套件。
- 2 執行安裝程式，然後遵循電腦螢幕上的指示。
- 3 若是 Macintosh 使用者，請新增印表機。

請注意：從「網路/連接埠」選單中的 TCP/IP 區段，取得印表機 IP 位址。

準備將印表機安裝在乙太網路上

若要配置印表機來連接到乙太網路，請先組織下列資訊，再開始作業：

請注意：若您的網路會自動指定 IP 位址給電腦和印表機，請繼續安裝印表機。

- 一個要在網路上供印表機使用的有效且唯一的 IP 位址
- 網路閘道

- 網路遮罩
- 印表機別名 (選擇性)

請注意：印表機別名可讓您在網路易於識別您的印表機。您可選擇使用預設的印表機別名，或指定您比較容易記得的名稱。

您必須利用乙太網路電纜，將印表機連接到網路，以及印表機能實際連接到網路的可用連接埠上。請儘可能使用新的網路電纜，避免受損電纜帶來潛在的問題。

準備將印表機安裝在無線網路上

請注意：

- 確認已在您的印表機上安裝無線網路配接卡，並確認配接卡能正常運作。如需其他資訊，請參閱無線網路配接卡隨附的說明書。
- 確認您的存取點 (無線路由器) 電源已開啓，並能正常運作。

將印表機安裝在無線網路上之前，請先確認您具備下列資訊：

- **SSID**—SSID 又稱為網路名稱。
- **無線模式 (或網路模式)**—此模式為主從式 (Infrastructure) 或對等式 (Ad Hoc)。
- **頻道 (對等式 (Ad Hoc) 網路適用)**—針對主從式 (Infrastructure) 網路，此頻道的預設值為自動。某些對等式 (Ad Hoc) 網路也需要此自動設定。若不確定所要選取的頻道，請洽詢您的系統支援人員。
- **安全方法**—「安全方法」有下列四種基本選項：
 - **WEP 金鑰**
若您的網路使用多個 WEP 金鑰，請在所提供的空格中，輸入 WEP 金鑰 (最多四個)。您可以選取預設 WEP 傳輸金鑰，來選取目前正在網路上使用的金鑰。
 - **WPA 或 WPA2 預共享密鑰或通行詞組**
WPA 內含加密機制，以做為額外的安全層。選項為 AES 或 TKIP。路由器和印表機上的加密必須設為相同類型，否則印表機無法在網路上通訊。
 - **802.1X - RADIUS**
若要將印表機安裝在 802.1X 網路上，您可能需要以下各項：
 - 鑑別類型
 - 內部鑑別類型
 - 802.1X 使用者名稱和密碼
 - 證書
 - **無安全設定**
若無線網路未使用任何安全類型，則無任何安全資訊。

請注意：我們不建議使用未設有安全保護的無線網路。






請注意：

- 若不知道電腦所連線之網路的 SSID，請啓動電腦網路配接卡的無線公用程式，並尋找網路名稱。若找不到網路的 SSID 或安全資訊，請參閱存取點隨附的說明文件，或是聯絡系統支援人員。
- 若要尋找無線網路的 WPA/WPA2 預共享金鑰或通行詞組，請參閱存取點隨附的說明文件、存取點相關 Embedded Web Server (內嵌式 Web 伺服器)，或請洽詢您的系統支援人員。

使用「無線設定精靈」連接印表機








在您開始操作之前，請先確認下列各項：

- 已在印表機上安裝無線網路配接卡，並確認配接卡能正常運作。如需其他資訊，請參閱無線網路配接卡隨附的說明書。
- 已從印表機中斷乙太網路電纜。
- 將 Active NIC (作用中 NIC) 設為 Auto (自動)。若要將此選項設為 Auto (自動)，請導覽至：

 > Settings (設定) >  > Network/Ports (網路/連接埠) >  > Active NIC (作用中 NIC) >  > Auto (自動) > 


請注意： 確認要關閉印表機，然後等待至少五秒鐘，再重新開啓印表機電源。

1 從印表機控制面板，導覽到：

 > Settings (設定) >  > Network/Ports (網路/連接埠) >  > Network [x] (網路 [x]) >  > Network [x] Setup (網路 [x] 設定) >  > Wireless (無線) >  > Wireless Connection Setup (無線連線設定) > 

2 選取一種無線連線設定。

| 使用 | 執行 |
|----------------------------------|---|
| 搜尋網路 | 顯示可用的無線連線。 請注意： 此功能表項目將顯示所有廣播設有安全保護或未設安全保護的 SSID。 |
| 輸入網路名稱 | 手動輸入 SSID。 請注意： 確認已輸入正確的 SSID。 |
| Wi-Fi Protected Setup (無線網路保護設定) | 利用 Wi-Fi Protected Setup (WPS)，將印表機連接到無線網路。 |

3 按下 ，然後遵循印表機顯示幕上的指示。

利用 Wi-Fi Protected Setup (WPS) 將印表機連接到無線網路

在您開始操作之前，請先確認下列各項：

- 存取點 (無線路由器) 已通過 Wi-Fi Protected Setup (WPS) 認證或與 WPS 相容。如需其他資訊，請參閱您存取點隨附的說明文件。
- 已在印表機上安裝無線網路配接卡，並確認配接卡能正常運作。如需其他資訊，請參閱無線網路配接卡隨附的說明書。

使用按鈕配置 (PBC) 方法

1 從印表機控制面板，導覽到：

 > Settings (設定) >  > Network/Ports (網路/連接埠) >  > Network [x] (網路 [x]) >  > Network [x] Setup (網路 [x] 設定) >  > Wireless (無線) >  > Wireless Connection Setup (無線連線設定) >  > Wi-Fi Protected Setup (無線網路保護設定) >  > Start Push Button Method (起始按鈕方法) > 

2 遵循印表機顯示幕上的指示。

使用個人識別碼 (PIN) 方法

- 1 從印表機控制面板，導覽到：

 > **Settings (設定)** >  > **Network/Ports (網路/連接埠)** >  > **Network [x] (網路 [x])** >  > **Network [x] Setup (網路 [x] 設定)** >  > **Wireless (無線)** >  > **Wireless Connection Setup (無線連線設定)** >  > **Wi-Fi Protected Setup (無線網路保護設定)** >  > **Start PIN Method (起始個人識別碼方法)** > 

- 2 複製 8 位數字的 WPS 個人識別碼。
- 3 開啓 Web 瀏覽器，在位址列中輸入您存取點的 IP 位址。

請注意：

- IP 位址會以四組以英文句點隔開的號碼呈現，例如：123.123.123.123。
- 若您正在使用 Proxy 伺服器，請暫時停用，才能正確載入網頁。

- 4 存取 WPS 設定。如需其他資訊，請參閱您存取點隨附的說明文件。
- 5 輸入 8 位數字的個人識別碼，然後儲存設定。

利用 Embedded Web Server (內嵌式 Web 伺服器) 將印表機連接到無線網路

在您開始操作之前，請先確認下列各項：

- 您的印表機已暫時連接到乙太網路。
- 已在您的印表機上安裝無線網路配接卡，並確認配接卡能正常運作。如需其他資訊，請參閱無線網路配接卡隨附的說明書。

- 1 開啓 Web 瀏覽器，然後在位址欄位中輸入印表機 IP 位址。

請注意：

- 在印表機控制面板上檢視印表機 IP 位址。IP 位址會以四組以英文句點隔開的號碼呈現，例如：123.123.123.123。
- 若您正在使用 Proxy 伺服器，請暫時停用，才能正確載入網頁。

- 2 按一下 **Settings (設定)** > **Network/Ports (網路/連接埠)** > **Wireless (無線)**。
- 3 修改設定，以符合您存取點 (無線路由器) 的設定。
請注意： 確認已輸入正確的 SSID、安全方法、預共享密鑰或通行詞組、網路模式及頻道。
- 4 按一下 **Submit (提出)**。
- 5 關閉印表機電源，然後中斷乙太網路電纜的連線。接著等待至少五秒鐘，然後重新開啓印表機電源。
- 6 若要驗證您的印表機是否連接到網路，請列印網路設定頁。然後在 **Network Card [x] (網路卡 [x])** 區段中，確認狀態是不是 **Connected (已連接)**。