

Anleitung für Druckdefekte

Erkennen auszutauschender Verbrauchsmaterialien oder Teile

Ordnen Sie eine Reihe von Wiederholungsfehlern auf einer gedruckten Seite einer der vertikalen Linien zu. Die Linie, die den Fehlern auf der Seite am ehesten entspricht, zeigt an, welches Teil den Fehler verursacht.

Hinweise:

- Mit diesen Anweisungen werden zusätzlich vier Farbseiten und eine leere Seite gedruckt. Benutzen Sie diese Seiten als Hilfe, um herauszufinden, welches Teil fehlerhaft ist.
- Die Fotoleitereinheit und Entwicklereinheit können vom Kunden ausgetauscht werden. Wenn das Transfermodul oder die Fixierstation ausgetauscht werden muss, wenden Sie sich an den Kundendienst unter <http://support.lexmark.com> oder den für Sie zuständigen Lexmark Kundendienstvertreter.

Tauschen Sie die Fotoleitereinheit aus Tauschen Sie die Fotoleitereinheit aus

25,1 mm	29,8 mm	94,2 mm	43,9 mm	45,5 mm
(0,99 Zoll)	(1,17 Zoll)	(3,70 Zoll)	(1,72 Zoll)	(1,79 Zoll)

The diagram shows five vertical lines of varying lengths and horizontal tick marks, intended for matching with printing errors. The lines are positioned below the dimensions listed above. The first line has four horizontal tick marks. The second line has three horizontal tick marks. The third line has one horizontal tick mark at the bottom. The fourth line has two horizontal tick marks. The fifth line has one horizontal tick mark at the bottom.

Tauschen Sie das Transfermodul aus. Tauschen Sie die Fixierstation aus.

37,7 mm (1,48 Zoll)	55,0 mm (2,17 Zoll)	78,5 mm (3,09 Zoll)	95 mm (3,74 Zoll)
------------------------	------------------------	------------------------	----------------------











