

信息指南

帮助菜单

帮助菜单由一系列以 PDF 文件格式保存在打印机中的帮助页组成。它们包含有关使用打印机和执行打印任务的信息。打印机中存有英语、法语、德语和西班牙语版本的文件。其他译文可在 <http://support.lexmark.com> 上获得。

菜单项	描述
打印所有指南	打印所有指南
介质指南	提供进纸匣和进纸器中支持的纸张尺寸的列表
菜单一览表	提供打印机控制面板菜单和设置的列表
打印指南	提供有关加载纸张和其他特殊介质的信息
颜色质量指南	提供有关解决颜色质量问题的信息
打印质量	提供有关解决打印质量问题的信息
耗材指南	提供用于订购耗材的部件号
移动指南	提供安全移动打印机的说明
连接指南	提供有关本地（USB）或网络连接打印机的信息
打印缺陷指南	提供有关解决打印缺陷的信息

设置说明页

随打印机提供的 *设置说明页* 提供有关设置打印机的信息。

软件和文档 CD

随打印机提供的 *软件和文档 CD* 包括 *用户指南*。*用户指南* 提供有关加载纸张、打印、订购耗材、疑难解答、清除卡纸、维护打印机、定制主屏幕和使用解决方案的信息。

如需更新，请查看我们的 Web 站点：<http://support.lexmark.com>。

主屏幕定制和使用解决方案

如需有关定制主屏幕和使用解决方案的信息，请参阅 *用户指南* 中的“设置和使用主屏幕应用程序”。

其他语言支持

在 *软件和文档 CD* 上也提供了 *用户指南*、*快速参考* 和 *网络连接指南* 的其他语言版本。