
快速参考

了解打印机


使用打印机控制面板



	使用	来	
1	显示屏	查看打印机状态和消息。设置和操作打印机。	
2	"主页"按钮	转到主屏幕。	
3	"帮助"按钮	转到"帮助"菜单。	
4	全部清除/重置按 钮	重置功能的默认设置,如打印、复印或电子邮件。	
5	键盘	输入数字、字母或符号。	
6	"睡眠"按钮	启用"睡眠"模式或"休眠"模式。	
7	"取消"按钮	取消所有的打印机活动。	
8	"开始"按钮	根据选择的模式启动作业。	
9	指示灯	检查打印机的状态。	
10	USB 端口	将闪存驱动器连接到打印机。	
		注意: 只有前部 USB 端口支持闪存驱动器。	

理解主屏幕

当打印机电源打开时,显示屏显示被称为主屏幕的基本屏幕。使 用主屏幕按钮和图标来初始化复印、传真或扫描等操作;打开菜 单屏幕;或响应消息。 **注意**:您的主屏幕可能根据您的主屏幕定制设置、管理设置和活动的嵌入式解决方案而有所变化。



触摸		来	
1	复印	访问"复印"菜单并制作副本。	
2	传真	访问"传真"菜单并发送传真。	
3	电子邮件	访问"电子邮件"菜单并发送电子邮件。	
4	FTP	访问"文件传输协议(FTP)"菜单,并将文档直接 扫描到 FTP 服务器。	
5	"菜单" 图标	访问打印机菜单。 注意: 菜单仅在打印机处于就绪状态时可用。	
6	状态消息 栏	 显示当前的打印机状态,例如就绪或忙。 显示打印机耗材状况,例如成像部件不足或碳粉盒不足。 显示于预消息和如何清除它们的说明。 	
7	状态/耗材	无论何时打印机要求干预以继续处理时,显示打印机警告或错误消息。查看有关打印机警告或消息,以及如何清除它的更多信息。	

这也可能出现在主屏幕上:

触摸	来
搜索挂起作业	搜索当前的挂起作业。
基于用户的作业数	访问由用户保存的打印作业。


触摸	来
配置文件和应用程序	访问配置文件和应用程序。

特性

特性	描述
维护消息警报	如果维护消息影响到功能,会出现此图标并 且红色指示灯闪烁。
警告	如果出现错误情况,会出现此图标。
打印机 IP 地址示例: 123.123.123	您打印机的 IP 地址位于主屏幕的左上角,并且显示为四组小数点分隔的数字。当访问 Embedded Web Server 时,您可以使用 IP 地址来查看并远程配置打印机设置,即使您没有实际靠近打印机。

使用触摸屏按钮

注意: 您的主屏幕、图标和按钮可能根据您的主屏幕定制设置、管理设置和活动的嵌入式解决方案而有所变化。



	触摸	来
1	箭头	查看选项列表。
2	复印	打印副本。
3	高级选项	选择复印选项。
4	主页	转到主屏幕。
5	增加	选择更高的值。
6	减少	选择更低的值。
7	提示	打开上下文相关的"帮助"对话。

其他触摸屏按钮

触摸	来
接受	保存设置。
取消	取消操作或选择。退出屏幕并返回到之前的屏幕而不保存更改。



设置和使用主屏幕应用程序

查找计算机的 IP 地址

对于 Windows 用户

- 1 在"运行"对话框中,键入 cmd 来打开命令提示符。
- 2 键入ipconfig, 然后查找IP地址。

对于 Macintosh 用户

- 1 从 Apple 菜单中的"系统预置",选择网络。
- 2 选择连接类型, 然后单击高级 >TCP/IP。
- 3 查找 IP 地址。

查找打印机的 IP 地址

注意: 确认您的打印机连接到网络或打印服务器上。

您可以查找打印机的 IP 地址:

- 从打印机主屏幕的左上角。
- 从"网络/端口"菜单中的 TCP/IP 部分。
- 通过打印网络设置页或菜单设置页,然后查找 TCP/IP 部分。

注意: IP 地址显示为用小数点分隔的四组数字,例如 123.123.123.123。

访问 Embedded Web Server

Embedded Web Server 是打印机 Web 页,让您即使没有实际在打印机近旁时也能查看和远程配置打印机设置。

- 1 获取打印机 IP 地址:
 - 从打印机控制面板主屏幕
 - 从"网络/端口"菜单中的 TCP/IP 部分

通过打印网络设置页或菜单设置页,然后查找 TCP/IP 部分

注意: IP 地址显示为四组由小数点分隔的数字,例如 123.123.123.123。

- 2 打开 Web 浏览器, 然后在地址字段中键入打印机 IP 地址。
- 3 按 Enter (回车键)。

注意:如果您正在使用代理服务器,请临时禁用它以便正确加载 Web 页。

定制主屏幕

1 打开 Web 浏览器, 然后在地址字段中键入打印机 IP 地址。

注意: 在打印机主屏幕上查看打印机 IP 地址。IP 地址显示为用小数点分隔的四组数字,例如 123.123.123.123。

- 2 请执行下列操作中的一项或多项:
 - 显示或隐藏基本打印机功能的图标。
 - a 单击设置 >常规设置 >主屏幕定制。
 - **b** 选择复选框来指定哪些图标出现在主屏幕上。

注意: 如果您清除某个图标旁边的复选框,该图标将不会出现在主屏幕上。

- c 单击提交。
- 为应用程序定制图标。如需更多信息,请参阅<u>第3页</u> <u>"查找有关主屏幕应用程序的信息"</u>,或者参阅随应用程 序附带的文档。

理解不同的应用程序

使用	来
身份证复印	将证卡的两个面扫描并打印到单个页面上。如需更多信息,请参阅 <u>第3页"设置身份证复印"</u> 。
传真	扫描文档,然后将它发送到传真号码。如需更多信息,请参阅 <u>第12页"传真"</u> 。
表单与收藏夹 直接从打印机主屏幕快速查找并打印常用的在约 如需更多信息,请参阅 <u>第3页"设置'表单与收藏</u> 夹!"。	
多目标扫描方案	扫描文档,然后将它发送到多个目的地。如需更多信息,请参阅 <u>第3页"设置多目标扫描方案"</u> 。
我的快捷方式	直接在打印机主屏幕上创建快捷方式。如需更多信息,请参阅 <u>第3页"使用'我的快捷方式'"</u> 。
扫描到电子邮件	扫描文档,然后将它发送到电子邮件地址。如需更多信息,请参阅 <u>第11页"电子邮件"</u> 。

使用	来	
扫描到计算机	扫描文档,然后将它保存到主计算机上的预定义文件夹中。如需更多信息,请参阅 <u>第13页"设置'扫描到计</u> <u>算机'"</u> 。	
扫描到 FTP	将文档直接扫描到"文件传输协议(FTP)"服务器。 如需更多信息,请参阅 <u>第13页"扫描到 FTP 地址"</u> 。	
扫描到网络	扫描文档,然后将它发送到网络共享文件夹。如需更多信息,请参阅第4页"设置'扫描到网络'"。	

激活主屏幕应用程序

查找有关主屏幕应用程序的信息

您的打印机在出厂时预安装了主屏幕应用程序。您在能够使用这些应用程序之前,您必须先使用 Embedded Web Server 激活并设置这些应用程序。如需有关访问 Embedded Web Server 的更多信息,请参阅第2页"访问 Embedded Web Server"。

如需有关配置和使用主屏幕应用程序的详细信息,请与您购买打 印机处的销售商联系。

设置"表单与收藏夹"

使用

通过让您直接从打印机主屏幕快速查找并打印 常用的在线表单来组织工作流程。

注意:打印机必须有访问保存书签的网络文件夹、FTP站点或 Web 站点的权限。从保存书签的计算机,使用共享、安全和防火墙设置来允许打印机至少有 读访问权限。如需帮助,请参阅随操作系统附带的文档。

1 打开 Web 浏览器,然后在地址字段中键入打印机 IP 地址。

注意: 在打印机主屏幕上查看打印机 IP 地址。IP 地址显示为用小数点分隔的四组数字,例如 123.123.123.123。

- 2 单击设置 >应用程序 >应用程序管理 >表单与收藏夹。
- 3 单击添加, 然后定制设置。

注意:

- 查看每个字段旁边的鼠标悬停帮助以获得设置的描述。
- 要确认书签的位置设置是否正确,请键入书签所在的主 计算机的正确 IP 地址。如需有关获取主计算机的 IP 地

址的更多信息,请参阅<u>第2页"查找计算机的 IP 地</u>址"。

• 确认打印机有访问书签所在的文件夹的权限。

4 单击应用。

使用

要使用应用程序,请在打印机主屏幕上触摸**表单与收藏夹**,然后导览表单类别,或基于表单号码、名称或描述搜索表单。

设置"身份证复印"

快速并轻松地复印保险卡、身份证和其他钱包大小的卡。

您可以将证卡的两个面扫描并打印在单个页面 上,从而节省纸张并以更便利的方式显示证卡上 的信息。

1 打开 Web 浏览器, 然后在地址字段中键入打印机 IP 地址。

注意: 在打印机主屏幕上查看打印机 IP 地址。IP 地址显示为用小数点分隔的四组数字,例如 123.123.123.123。

- 2 单击设置 >应用程序 >应用程序管理 >身份证复印。
- 3 如果需要, 请更改默认的扫描选项。
 - **默认进纸匣**—选择要用于打印扫描图像的默认进纸匣。
 - 默认份数一指定在使用应用程序时应该自动打印的副本份数
 - 默认对比度设置—指定设置,在打印已扫描证卡的副本时增加或减少对比度水平。如果您希望打印机自动调整对比度,请选择最适合内容。
 - 默认缩放设置一设置打印时已扫描证卡的尺寸。默认设置为 100%(全尺寸)。
 - **颜色输出**—选择复选框以彩色打印已扫描的证卡,或者清除复选框以黑白色扫描。
 - 分辨率设置—调整已扫描证卡的质量。

注意:

- 当扫描一个证卡时,确认扫描分辨率对于彩色不超过 200 dpi, 对于黑白不超过 400 dpi。
- 当扫描多个证卡时,确认扫描分辨率对于彩色不超过 150 dpi,对于黑白不超过 300 dpi。
- **打印边框**—选择复选框来打印扫描图像和它周围的边框。

4 单击应用。

要使用应用程序,请在打印机主屏幕上触摸**身份证复印**,然后按照说明讲行操作。

使用"我的快捷方式"



在打印机主屏幕上创建快捷方式,使用用于最 多 25 个常用的复印、传真或电子邮件作业的设

要使用应用程序,请触摸**我的快捷方式**,然后按照打印机显示屏 上的说明进行操作。

设置"多目标扫描方案"



扫描文档,然后将扫描的文档发送到多个目标。 **注意:**确认打印机硬盘中有足够的空间。

1 打开 Web 浏览器, 然后在地址字段中键入打印机 IP 地址。

注意: 在打印机主屏幕上查看打印机 IP 地址。打印机 IP 地址显示为用小数点分隔的四组数字,例如 123.123.123.123。

- 2 单击设置 >应用程序 >应用程序管理 >多目标扫描方案。
- 3 从"配置文件"部分,单击添加,然后定制设置。

注意:

- 查看每个字段旁边的鼠标悬停帮助以获得设置的描述。
- 如果您选择 FTP 或共享文件夹作为目标,请确认目标的位置设置是正确的。键入指定目标所在主计算机的正确IP 地址。如需有关获取主计算机的IP 地址的更多信息,请参阅第2页"查找计算机的IP 地址"。
- 4 单击应用。

要使用应用程序,请在打印机主屏幕上触摸**多目标扫描方案**,然 后按照打印机显示屏上的说明进行操作。

设置"扫描到网络"



扫描文档并将它发送到共享的网络文件夹。您 可以定义最多30个唯一的文件夹目标。

注意:

- 打印机必须有写入目标的权限。从指定目 标的计算机, 使用共享、安全和防火墙设 置来允许打印机至少有写访问权限。如需 帮助,请参阅随操作系统附带的文档。
- "扫描到网络"图标仅在一个或多个目标 己定义时出现。
- 1 打开 Web 浏览器, 然后在地址字段中键入打印机 IP 地址。

注意: 在打印机主屏幕上查看打印机 IP 地址。IP 地址显示 为用小数点分隔的四组数字,例如 123.123.123.123。

- 2 请执行下面的任一操作:
 - 单击设置"扫描到网络">单击此处。
 - 单击设置 >应用程序 >应用程序管理 >扫描到网络。
- 3 指定目标, 然后定制设置。

注意:

- 查看一些字段旁边的鼠标悬停帮助以获得该设置的描 述。
- 要确认目标的位置设置是否正确,请键入指定目标所在 主计算机的正确 IP 地址。如需有关获取主计算机的 IP 地址的更多信息,请参阅第2页"查找计算机的 IP 地
- 确认打印机有访问指定目标所在的文件夹的权限。

4 单击应用。

要使用应用程序,请在打印机主屏幕上触摸扫描到网络,然后按 照打印机显示屏上的说明进行操作。

设置"远程操作面板"

此应用程序让您能够与打印机控制面板互动,即使您实际上没有 在网络打印机附近。从您的计算机,您可以查看打印机状态、释 放挂起的打印作业、创建书签,以及执行其他打印相关任务。

1 打开 Web 浏览器, 然后在地址字段中键入打印机 IP 地址。

注意: 在打印机主屏幕上查看打印机 IP 地址。IP 地址显示 为用小数点分隔的四组数字, 例如 123.123.123.123。

- 2 单击设置 >远程操作面板设置。
- 3 选择启用复选框,然后定制设置。

4 单击提交。

要使用应用程序,请单击远程操作面板 >启动 VNC Applet。

导出和导入配置

您可以将配置设置导出到文本文件中, 然后导入文件来将设置应 用于其他打印机。

- 1 打开 Web 浏览器, 然后在地址字段中键入打印机 IP 地址。
 - 注意: 在打印机主屏幕上杳看 IP 地址。IP 地址显示为用小 数点分隔的四组数字,例如 123.123.123.123。
- 2 为一个或多个应用程序导出或导入配置文件。

对于一个应用程序

- a 导览至:
 - 设置 >应用程序 >应用程序管理 > 选择一个应用程序 > 配置
- **b** 导出或导入配置文件。

注意:

- 如果出现 JVM 内存不足错误,请重复导出过程,直 到配置文件被保存。
- 如果发生超时并出现空白屏幕,请刷新 Web 浏览 器, 然后单击应用。

对于多个应用程序

- a 单击设置 >导入/导出。
- **b** 导出或导入配置文件。

注意: 当导入配置文件时,请单击**提交**来完成过程。

加载纸张和特殊介质

设置纸张尺寸和类型

从主屏幕,导览至:

>纸张菜单>纸张尺寸/类型 > 选择一个进纸匣 > 选择纸张尺



配置 Universal 纸张设置

Universal 纸张尺寸是用户定义的设置,让您使用没有在打印机菜 单中预先设置的纸张尺寸进行打印。

注意:

- 支持的最小 Universal 尺寸为 76 x 127 毫米 (3 x 5 英 寸),并且只能加载到多功能讲纸器和手动讲纸器中。
- 支持的最大 Universal 尺寸为 215.9 x 359.9 毫米 (8.5 x 14.17 英寸), 并且只能加载到多功能进纸器和手动 讲纸器中。
- 1 从主屏幕,导览至:



>纸张菜单 >Universal 设置 >度量单位 > 选择度量单位

- 2 触摸纵向宽度或纵向高度。
- 3 选择宽度或高度,然后触摸



加载 250 和 550 页讲纸匣

打印机有一个 250 页讲纸匣 (讲纸匣 1) 和一个集成的手动讲纸 器。250 页进纸匣、650 页双层进纸匣和550 页进纸匣支持相同 的纸张尺寸和类型,并且以相同的方式加载。



当心一可能的伤害: 为了减少设备不稳定的风险,请分别 加载每一个进纸匣。在需要加载之前,保持所有其他的进 纸匣为关闭状态。

1 完全拉出讲纸匣。

注意: 当正在打印作业或显示屏上出现忙时,请勿移除进纸 匣。否则可能造成卡纸。



2 如果纸张长度大于 letter 尺寸的纸张,请压住,然后滑动进纸 匣后部的长度导片来延伸它。



3 压住长度导片凸柱,然后将它滑动到与所加载的纸张尺寸相符的正确位置上。




注意: 请使用进纸匣底部的纸张尺寸指示器来帮助放置导片。

4 压住宽度导片凸柱,然后将它滑动到与所加载的纸张尺寸相符的正确位置上。




注意: 请使用进纸匣底部的纸张尺寸指示器来帮助放置导片。

5 前后弯曲纸张,使它们松散,然后将它们扇形展开。不要折叠 或弄皱纸张。对齐纸张的边缘。



6 加载纸张,让推荐的可打印面朝上。



- 7 将纸张导片妥善地靠着纸张的边缘。
- 8 插入进纸匣。



9 从打印机控制面板,在"纸张"菜单中设置纸张尺寸和纸张类型以匹配进纸匣中加载的纸张。

注意: 在进纸匣中混合纸张尺寸或纸张类型可能会造成卡纸。

加载手动进纸器

标准 250 页进纸匣有一个集成的手动进纸器,能被用于在不同类 型的纸张上每次一张打印。

- 1 将一张纸加载到手动进纸器中:
 - 对于一面打印,可打印面朝下
 - 对于两面(双面)打印,可打印面朝上

注意: 根据打印模式,加载信签有不同的方式:



• 加载信封时, 使封舌面朝上, 并且靠着纸张导片的右边。



2 将纸张送入手动进纸器时,只让它的引导边可以接触到纸张导

注意: 要想获得可能的最佳打印质量,请只使用专为激光打 印机设计的高质量介质。

3 调整纸张导片到已加载纸张的宽度。

警告—可能的损坏:不要将纸张强行送入进纸器中。过分用 力会造成卡纸。



加载 650 页双层进纸匣

650 页双层进纸匣 (进纸匣 2) 包含一个 550 页进纸匣和一个集 成的 100 页多功能进纸器。进纸匣的加载方式与 250 页进纸匣 和 550 页进纸匣选件相同,并且它支持相同的纸张类型和尺寸。 仅有的区别在于导片凸柱的外观和纸张尺寸指示器的位置。



当心—可能的伤害: 为了减少设备不稳定的风险,请分别 加载每一个进纸匣。在需要加载之前,保持所有其他的进 纸匣为关闭状态。



1	长度导片凸柱
2	纸张尺寸指示器
3	宽度导片凸柱

加载多功能进纸器

1 将多功能进纸器插销推到左边。



2 打开多功能进纸器。



3 拉出多功能进纸器扩展板。

注意: 轻轻地引导扩展板,以使多功能进纸器完全展开。



4 准备要加载的纸张。

 前后弯曲纸张,使它们松散,然后将它们扇形展开。不要 折叠或弄皱纸张。对齐纸张的边缘。



拿住透明胶片的边缘,然后扇形展开它们。对齐透明胶片的边缘。

注意: 避免接触透明胶片的可打印面。小心不要刮伤它们。




 前后弯曲信封,使它们松散,然后将它们扇形展开。对齐 信封的边缘。

警告一可能的损坏:永远不要使用带有邮票、卡扣、摁扣、窗口、涂层或自动粘胶的信封。这些信封可能会严重损坏打印机。



5 找到最大纸张加载指示线和凸柱。

注意: 确认纸张或特殊介质低于纸张导片上的最大纸张加载 指示线。



1	宽度导片凸柱
2	最大纸张加载指示线
3	宽度导片
4	进纸器扩展板
5	纸张尺寸指示器

- 6 加载纸张, 然后调整宽度导片, 使它轻轻地接触到纸堆的边缘。
 - 加载纸张、卡片纸和透明胶片时,使推荐的可打印面朝下, 并且项边首先进入打印机。



• 加载信封时, 使封舌面朝上, 并且靠着纸张导片的右边。



注意:

- 当正在打印作业时不要加载或关闭多功能进纸器。
- 一次只能加载一种尺寸和类型的纸张。
- 纸张应该平放在多功能进纸器中。确认纸张被松散地放在多功能进纸器中,没有弯曲或折皱。
- **7** 从打印机控制面板,在"纸张"菜单中设置纸张尺寸和类型以 匹配进纸匣中加载的纸张。

进纸匣连接和解除连接

进纸匣连接和解除连接

1 打开 Web 浏览器,然后在地址字段中键入打印机 IP 地址。

注意:

- 在打印机主屏幕上查看打印机 IP 地址。IP 地址显示为用 小数点分隔的四组数字,例如 123.123.123.123。
- 如果您正在使用代理服务器,请临时禁用它以便正确加载 Web 页。
- 2 单击设置>纸张菜单。
- 3 更改您正在连接的进纸匣的纸张尺寸和类型设置。
 - 要连接进纸匣,请确认进纸匣的纸张尺寸和类型与其他进纸匣的相匹配。
 - 要解除进纸匣连接,请确认进纸匣的纸张尺寸或类型与其 他进纸匣的不匹配。
- 4 单击提交。

注意: 您也可以使用打印机控制面板更改纸张尺寸和类型设置。 如需更多信息,请参阅第4页"设置纸张尺寸和类型"。

警告一可能的损坏: 进纸匣中加载的纸张应该符合打印机中分配的纸张类型名称。定影器的温度根据指定的纸张类型而变化。如果设置没有正确配置,可能出现打印问题。

为纸张类型创建自定义名称

使用 Embedded Web Server

- 1 打开 Web 浏览器, 然后在地址字段中键入打印机 IP 地址。 注意:
 - 在打印机主屏幕上查看打印机 IP 地址。IP 地址显示为用 小数点分隔的四组数字,例如 123.123.123.123。
 - 如果您正在使用代理服务器,请临时禁用它以便正确加 载 Web 页。
- 2 单击设置 >纸张菜单 >自定义名称。
- 3 选择自定义名称,然后键入自定义纸张类型名称。
- 4 单击提交。
- **5** 单击**自定义类型**, 然后检验新的自定义纸张类型名称是否已替 换自定义名称。

使用打印机控制面板

1 从主屏幕, 导览至:



>纸张菜单>自定义名称

- 2 选择自定义名称,然后键入自定义纸张类型名称。
- 3 触摸
- 4 触摸自定义类型, 然后检验新的自定义纸张类型名称是否已替 换自定义名称。

分配自定义纸张类型

使用 Embedded Web Server

当连接讲纸匣或解除讲纸匣连接时分配自定义纸张类型名称给讲

1 打开 Web 浏览器, 然后在地址字段中键入打印机 IP 地址。

注意:

- 在打印机主屏幕上查看打印机 IP 地址。IP 地址显示为用 小数点分隔的四组数字,例如 123.123.123.123。
- 如果您正在使用代理服务器,请临时禁用它以便正确加 载 Web 页。
- 2 单击设置 >纸张菜单 >自定义类型。
- 3 选择自定义纸张类型名称, 然后选择纸张类型。

注意: "纸张"是所有用户定义的自定义名称的出厂默认纸 张类型。

4 单击提交。

使用打印机控制面板

1 从主屏幕,导览至:



>纸张菜单 >自定义类型

2 选择自定义纸张类型名称,然后选择纸张类型。

注意: "纸张"是所有用户定义的自定义名称的出厂默认纸 张类型。

配置自定义名称

使用 Embedded Web Server

1 打开 Web 浏览器, 然后在地址字段中键入打印机 IP 地址。 注意:

- 在打印机主屏幕上查看打印机 IP 地址。IP 地址显示为用 小数点分隔的四组数字,例如 123.123.123.123。
- 如果您正在使用代理服务器,请临时禁用它以便正确加 载 Web 页。
- 2 单击设置 >纸张菜单 >自定义类型。
- 3 选择您要配置的自定义名称,接着选择纸张或特殊介质类型, 然后单击**提交**。

使用打印机控制面板

1 从主屏幕,导览至:



>纸张菜单 >自定义类型

2 选择您要配置的自定义名称,然后触摸



打印

打印表单

使用"表单与收藏夹"来快速方便地访问常用的表单或经常打印 的其他信息。在您能够使用此应用程序之前,请首先在打印机上 设置它。如需更多信息,请参阅第3页"设置'表单与收藏夹'"。

1 从主屏幕,导览至:

表单与收藏夹 > 从列表中选择表单 > 输入份数 >调整其他设置

2 应用更改。

打印文档

打印文档

- 1 从打印机控制面板,设置纸张类型和尺寸来匹配加载的纸张。
- 2 发送打印作业:

对于 Windows 用户

- a 打开文档后,单击文件 >打印。
- **b** 单击属性、首选项、选项或设置。
- c 如果需要,请调整设置。
- d 单击确定 >打印。

对于 Macintosh 用户

- a 在"设定页面"对话中定制设置:
 - 1 打开文档后,选择文件>设定页面。
 - 2 选择纸张尺寸或创建与加载的纸张相符的自定义尺寸。
 - 3 单击好。
- **b** 在"打印"对话中定制设置:
 - 1 打开文档后, 选择文件 >打印。 如果需要,单击提示三角形来查看更多选项。
 - 2 如果需要,从打印选项弹出菜单调整设置。

注意: 要使用特定类型的纸张打印, 请根据加载的 纸张调整纸张类型设置,或者选择适当的进纸匣或 **讲纸器**。

3 单击打印。

以黑白色打印

从主屏幕,导览至:



→ > 设置 > 打印设置 > 质量菜单 > 打印模式 > 仅黑色 > ✓



调整碳粉浓度

使用 Embedded Web Server

1 打开 Web 浏览器, 然后在地址字段中键入打印机 IP 地址。

注意:

- 在打印机主屏幕上查看打印机 IP 地址。IP 地址显示为用 小数点分隔的四组数字,例如 123.123.123.123。
- 如果您正在使用代理服务器,请临时禁用它以便正确加 载 Web 页。
- 2 单击设置 >打印设置 >质量菜单 >碳粉浓度。
- **3** 调整设置,然后单击**提交**。

使用打印机控制面板

1 从主屏幕, 导览至:



>设置 >打印设置 >质量菜单 >碳粉浓度

2 调整设置, 然后触摸



使用"最高速度"和"最多打印量"

"最高速度"和"最多打印量"让您在较快打印速度或较高碳粉 打印量之间选择。"最多打印量"是出厂默认设置。

- 最高速度——这让您根据打印机驱动程序中的设置以黑色或彩色 打印。除非在打印机驱动程序中选择了"仅黑色",打印机将 以彩色打印。
- 最多打印量——这让您基于在每个页面上发现的彩色内容来从黑 色切换到彩色。如果页面内容混合, 频繁的色彩模式切换会导 致打印速度变慢。

使用 Embedded Web Server

1 打开 Web 浏览器, 然后在地址字段中键入打印机 IP 地址。

注意:

- 在打印机主屏幕上查看打印机 IP 地址。IP 地址显示为用 小数点分隔的四组数字,例如 123.123.123.123。
- 如果您正在使用代理服务器,请临时禁用它以便正确加 载 Web 页。
- 2 单击设置 >打印设置 >设置菜单。
- 3 从"打印机用法"列表中,选择最高速度或最多打印量。
- 4 单击提交。

使用打印机控制面板

1 从主屏幕, 导览至:



>设置 >打印设置 >设置菜单

2 从"打印机用法"列表中,选择最高速度或最多打印量。


3 触摸提交。

从闪存驱动器或移动设备打印

从闪存驱动器打印

注意:

- 在打印加密的 PDF 文件之前, 您将得到提示, 从打印机控 制面板键入文件密码。
- 您不能打印未取得打印许可的文件。
- 1 将闪存驱动器插入 USB 端口中。



注意:

- 当插入闪存驱动器时,一个闪存驱动器图标出现在打印 机主屏幕上。
- 如果您在打印机要求关注(如发生卡纸)时插入闪存驱 动器,打印机将忽略闪存驱动器。
- 如果您在打印机正在处理其他打印作业时插入闪存驱动 器,打印机显示屏上会出现忙。在处理完这些打印作业 后,您可能需要查看挂起作业列表来从闪存驱动器打印 文档。

警告—可能的损坏: 当正在从内存设备打印、读取或写入 时,请勿触摸所示区域中的 USB 电缆、任何无线网络适配 器、任何连接器、内存设备或打印机。否则,可能会丢失数



- 2 从打印机控制面板,触摸您要打印的文档。
- 3 触摸箭头来获得文档的预览。
- 4 使用 + 或 来指定要打印的份数,然后触摸**打印**。

注意:

- 在文档结束打印之前请不要从 USB 端口中移除闪存驱动
- 如果您在离开最初的 USB 菜单屏幕后将闪存驱动器留在 打印机上,请在主屏幕上触摸挂起作业来从闪存驱动器 打印文件。

支持的闪存驱动器和文件类型

注意:

• 高速 USB 闪存驱动器必须支持全速标准。不支持低速 USB 设备。

USB 闪存驱动器必须支持文件分配表(FAT)系统。不支持使用"新技术文件系统(NTFS)"或任何其他文件系统格式化的设备。

推荐的闪存驱动器	文件类型
许多闪存驱动器已经过测试认证可用于该打印机。如需 更多信息,请与您购买打印机处的销售商联系。	文档: • .pdf
	.xps图像:.dcx
	.gif.jpeg 或 .jpg
	.bmp.pcx
	.tiff 或 .tif.png.fls

从移动设备打印


如需下载兼容的移动打印应用程序,请访问我们的网站或者与您 购买打印机处的销售商联系。

注意: 移动打印应用程序也可以从您的移动设备制造商处获得。

取消打印作业

从打印机控制面板取消打印作业

1 从主屏幕,触摸**取消作业**,或在键盘上按



从计算机取消打印作业

对于 Windows 用户

- 1 打开打印机文件夹,然后选择您的打印机。
- 2 从打印队列,选择您要取消的打印作业,然后删除它。

对于 Macintosh 用户

1 从 Apple 菜单中的"系统预置",导览至您的打印机。

2 从打印队列,选择您要取消的打印作业,然后删除它。

复印

制作副本

进行快速复印

1 将原始文档面朝上放入 ADF 进纸匣中, 让短边先进入, 或面朝下放在扫描仪玻璃上。

注意:

- 请勿将明信片、照片、小物品、透明胶片、照片纸或薄介质(例如杂志剪报)放入ADF进纸匣中。请将这些物品放在扫描仪玻璃上。
- 当纸张正确加载时, ADF 指示灯会变亮。
- 2 如果您将文档放入 ADF 进纸匣中, 请调整纸张导片。

注意:为避免剪裁图像,请确认原始文档的尺寸与复印纸张的尺寸相同。

3 从打印机控制面板,按



使用 ADF 复印

1 将原始文档面朝上放入 ADF 进纸匣中,让短边先进入。

注意:

- 请勿将明信片、照片、小物品、透明胶片、照片纸或薄介质(例如杂志剪报)放入 ADF 进纸匣中。请将这些物品放在扫描仪玻璃上。
- 当纸张正确加载时, ADF 指示灯会变亮。
- 2 调整纸张导片。
- **3** 从主屏幕,导览至: **复印** > 指定复印设置 >**复印**

使用扫描仪玻璃复印

- 1 将原始文档面朝下放在扫描仪玻璃的左上角上。
- 2 从主屏幕, 导览至:

复印 > 指定复印设置 >复印

如果您要扫描更多页面,请将下一个文档放在扫描仪玻璃上, 然后触摸**扫描下一页**。

3 触摸完成作业。

复印照片

- 1 将照片面朝下放在扫描仪玻璃的左上角上。
- 2 从主屏幕, 导览至:

复印 >内容 >照片 >



3 从"内容来源"菜单,选择最匹配原始照片的适当设置。

4 触摸 >复

注意:如果您要复印更多照片,请将下一张照片放在扫描仪玻璃上,然后触摸**扫描下一页**。

5 触摸完成作业。

取消复印作业

当原始文档在 ADF 中时取消复印作业

当 ADF 开始处理文档时,请在打印机控制面板上触摸取消作业。

当使用扫描仪玻璃复印页面时取消复印作业

从主屏幕,触摸**取消作业**。

显示屏上出现**正在取消**。当作业被取消后,出现"复印"屏幕。

当正在打印页面时取消复印作业

- 1 从打印机控制面板,按
- 按 X
- 2 触摸您要取消的作业,然后触摸
- 3 按 来返问到主屏幕。

电子邮件

设置打印机发送电子邮件

设置电子邮件功能

1 打开 Web 浏览器, 然后在地址字段中键入打印机 IP 地址。 注意:

- 在打印机主屏幕上查看打印机 IP 地址。IP 地址显示为用 小数点分隔的四组数字,例如 123.123.123.123。
- 如果您正在使用代理服务器,请临时禁用它以便正确加 载 Web 页。
- 2 单击设置 >电子邮件/FTP 设置 >电子邮件设置。
- **3** 输入适当的信息,然后单击**提交**。

创建电子邮件快捷方式

使用 Embedded Web Server 创建电子邮件 快捷方式

1 打开 Web 浏览器,然后在地址字段中键入打印机 IP 地址。 注意:

- 在打印机主屏幕上查看打印机 IP 地址。IP 地址显示为用 小数点分隔的四组数字,例如 123.123.123.123。
- 如果您正在使用代理服务器,请临时禁用它以便正确加 载 Web 页。
- 2 单击设置。
- **3** 从"其他设置"列,单击**管理快捷方式 >电子邮件快捷方式设** 置。
- 4 为电子邮件收件人键入唯一的名称,然后键入电子邮件地址。 如果您输入多个地址,请用逗号分隔每一个地址。
- 5 单击添加。

使用打印机控制面板创建电子邮件快捷方式

1 从主屏幕,导览至:

电子邮件 >收件人 > 键入收件人的电子邮件地址 > ❤

注意: 要创建一组收件人, 请触摸 收件人的电子邮件地址。

2 触摸主题 > 键入电子邮件主题 > ❤️



- 3 触摸消息 > 键入您的消息 > ❤️
- 4 调整电子邮件设置。

注意: 如果您在创建电子邮件快捷方式之后更改设置,设置 不会被保存。

- 5 触摸另存为快捷方式。
- 6 为快捷方式键入唯一的名称,然后触摸 ❤



7 检验快捷方式名称是否正确,然后触摸确定。 如果快捷方式名称不正确, 请触摸取消, 然后重新输入信息。 注意:

- 快捷方式名称出现在打印机主屏幕上的"电子邮件快捷 方式"图标中。
- 当使用相同设置用电子邮件发送其他文档时,您可以使 用快捷方式。

用电子邮件发送文档

使用打印机控制面板发送电子邮件

1 将原始文档面朝上放入 ADF 讲纸匣中, 计短边先进入, 或面 朝下放在扫描仪玻璃上。

注意:

- 请勿将明信片、照片、小物品、透明胶片、照片纸或薄 介质(例如杂志剪报)放入 ADF 进纸匣中。请将这些物 品放在扫描仪玻璃上。
- 当纸张正确加载时, ADF 指示灯会变亮。
- 2 如果您将文档放入 ADF 进纸匣中,请调整纸张导片。

注意: 为避免剪裁图像,请确认原始文档的尺寸与复印纸张 的尺寸相同。

3 从主屏幕, 导览至:

电子邮件 >收件人

4 键入电子邮件地址,或按#,然后输入快捷方式号码。

要输入其他收件人, 请触摸 邮件地址或快捷方式号码。



, 然后输入您要添加的电子

注意: 您也可以使用地址簿输入电子邮件地址。

5 触摸 → >发送电子邮件。

使用快捷方式号码发送电子邮件

1 将原始文档面朝上放入 ADF 进纸匣中, 让短边先进入, 或面 朝下放在扫描仪玻璃上。

注意:

- 请勿将明信片、照片、小物品、透明胶片、照片纸或薄 介质(例如杂志剪报)放入 ADF 进纸匣中。请将这些物 品放在扫描仪玻璃上。
- 当纸张正确加载时, ADF 指示灯会变亮。
- 2 如果您将文档放入 ADF 进纸匣中,请调整纸张导片。
- 3 按 #,接着使用键盘输入快捷方式号码,然后触摸 ❤️



要输入其他收件人,请触摸 ______,然后输入您要添加的电子 邮件地址或快捷方式号码。

4 触摸 >发送电子邮件。

使用地址簿发送电子邮件

1 将原始文档面朝上放入 ADF 进纸匣中, 让短边先进入, 或面 朝下放在扫描仪玻璃上。

注意:

- 请勿将明信片、照片、小物品、透明胶片、照片纸或薄 介质(例如杂志剪报)放入 ADF 进纸匣中。请将这些物 品放在扫描仪玻璃上。
- 当纸张正确加载时, ADF 指示灯会变亮。
- 2 如果您将文档放入 ADF 进纸匣中, 请调整纸张导片。
- 3 从主屏幕, 导览至:

>键入收件人的名称 > ♥

4 触摸收件人的名称。

要搜索其他收件人, 请触摸新搜索, 然后键入下一个收件人的 名称。

11

5 触摸 >发送电子邮件。

取消电子邮件

- 如果使用 ADF, 请在出现**正在扫描**时触摸**取消作业**。
- 如果使用扫描仪玻璃,请在出现正在扫描或者出现扫描下一页/完成作业时触摸取消作业。

传真

发送传真

使用打印机控制面板发送传真

1 将原始文档面朝上放入 ADF 进纸匣中, 让短边先进入, 或面朝下放在扫描仪玻璃上。

注意:

- 请勿将明信片、照片、小物品、透明胶片、照片纸或薄介质(例如杂志剪报)放入 ADF 进纸匣中。请将这些物品放在扫描仪玻璃上。
- 当纸张正确加载时, ADF 指示灯会变亮。
- 2 如果您将文档放入 ADF 进纸匣中,请调整纸张导片。
- 3 从主屏幕,触摸传真。
- 4 从打印机控制面板键盘,输入传真号码或快捷方式号码。

注意:要添加收件人,请触摸 ,然后输入收件人的电话号码或快捷方式号码,或者搜索地址簿。

5 触摸发送传真。

使用计算机发送传真

对于 Windows 用户

- 1 打开文档后,单击文件 >打印。
- 2 选择打印机, 然后单击属性、首选项、选项或设置。
- **3** 单击**传真 >启用传真**,然后输入收件人的一个或多个传真号码。
- 4 如果需要,配置其他传真设置。
- 5 应用更改,然后发送传真作业。

注意:

- 传真选项只能与 PostScript 驱动程序或"通用传真驱动程序"一起使用。如需更多信息,请与您购买打印机处的销售商联系。
- 要与 PostScript 驱动程序一起使用传真选项,请在"配置" 选项卡中配置并启用它。

对于 Macintosh 用户

- 1 打开文档后,选择文件>打印。
- 2 选择打印机。
- 3 输入收件人的传真号码,然后配置其他传真设置,如果需要。
- 4 发送传真作业。

使用快捷方式号码发送传真

传真快捷方式就象电话或传真机上的速拨号码一样。一个快捷方式号码(1-999)可以包含单个或多个收件人。

1 将原始文档面朝上放入 ADF 进纸匣中, 让短边先进入, 或面朝下放在扫描仪玻璃上。

注意:

- 请勿将明信片、照片、小物品、透明胶片、照片纸或薄 介质(例如杂志剪报)放入 ADF 进纸匣中。请将这些物 品放在扫描仪玻璃上。
- 当纸张正确加载时, ADF 指示灯会变亮。
- 2 如果您将文档放入 ADF 进纸匣中,请调整纸张导片。
- 3 从打印机控制面板, 按#, 然后使用键盘输入快捷方式号码。
- 4 触摸发送传真。

使用地址簿发送传真

地址簿特性让您搜索书签和网络目录服务器。

注意: 如果地址簿特性未被启用, 请与系统支持人员联系。

1 将原始文档面朝上放入 **ADF** 进纸匣中, 让短边先进入, 或面朝下放在扫描仪玻璃上。

注意:

- 请勿将明信片、照片、小物品、透明胶片、照片纸或薄介质(例如杂志剪报)放入 ADF 进纸匣中。请将这些物品放在扫描仪玻璃上。
- 当纸张正确加载时, ADF 指示灯会变亮。
- 2 如果您将文档放入 ADF 进纸匣中,请调整纸张导片。
- 3 从主屏幕, 导览至:

传真 > 建入收件人的名称 >

注意: 您一次只能搜索一个名称。

4 触摸收件人的名称,然后触摸发送传真。

在预定时间发送传真

1 将原始文档面朝上放入 ADF 进纸匣中, 让短边先进入, 或面朝下放在扫描仪玻璃上。

注意:

- 请勿将明信片、照片、小物品、透明胶片、照片纸或薄介质(例如杂志剪报)放入 ADF 进纸匣中。请将这些物品放在扫描仪玻璃上。
- 当纸张正确加载时, ADF 指示灯会变亮。
- 2 如果您将文档放入 ADF 进纸匣中, 请调整纸张导片。
- 3 从主屏幕, 导览至:

传真 > 输入传真号码 >延迟发送

注意: 如果"传真模式"被设置为"传真服务器", "延迟发送"按钮将不会出现。等待传送的传真被列在传真队列中。

- 4 指定传真将被传送的时间,然后触摸 时间以30分钟为增量进行递增或递减。
- 5 触摸发送传真。

注意: 文档被扫描, 然后在预定的时间被传真。

创建快捷方式

使用 Embedded Web Server 创建传真目标 快捷方式

快捷方式号码可以分配给单个传真号码或一组传真号码。

1 打开 Web 浏览器,然后在地址字段中键入打印机 IP 地址。 注意:

- 在"网络/端口"菜单的 TCP/IP 部分中查看打印机的 IP 地址。IP 地址显示为用小数点分隔的四组数字,例如 123.123.123.123。
- 如果您正在使用代理服务器,请临时禁用它以便正确加载 Web 页。
- 2 单击设置 > 管理快捷方式 > 传真快捷方式设置。

注意: 可能需要密码。如果您没有 ID 和密码,请与您的系 统支持人员联系。

3 为快捷方式键入名称, 然后输入传真号码。

注意:

- 要创建多号码的快捷方式,请输入成组的传真号码。
- 用分号(:)来分隔组中的每一个传真号码。
- 4 分配快捷方式号码。

注意:如果您输入的号码已被使用,您会得到选择其他号码 的提示。

5 单击添加。

使用打印机控制面板创建传真目标快捷方式

1 从主屏幕,触摸传真,然后输入传真号码。

要创建一组传真号码,请触摸 , 然后输入其他传真号码。



3 为快捷方式键入唯一的名称,然后触摸 ❤



4 检验快捷方式名称和号码是否正确,然后触摸确定。 如果名称或号码不正确, 请触摸取消, 然后重新输入信息。

扫描

使用"扫描到网络"

"扫描到网络"让您将您的文档扫描到由您的系统支持人员指定 的网络目标。当目标(共享的网络文件夹)已在网络上被建立后, 应用程序的设置过程包括使用其 Embedded Web Server 在适当 的打印机上安装和配置应用程序。如需更多信息,请参阅第4页 "设置'扫描到网络'"。

扫描到 FTP 地址

使用打印机控制面板扫描到 FTP 地址

1 将原始文档面朝上放入 ADF 进纸匣中, 计短边先进入, 或面 朝下放在扫描仪玻璃上。

注意:

- 请勿将明信片、照片、小物品、透明胶片、照片纸或薄 介质(例如杂志剪报)放入 ADF 讲纸匣中。请将这些物 品放在扫描仪玻璃上。
- 当纸张正确加载时, ADF 指示灯会变亮。
- 2 如果您将文档放入 ADF 进纸匣中, 请调整纸张导片。
- 3 从主屏幕, 导览至:

FTP >FTP 地址 >键入 FTP 地址 >



使用快捷方式号码扫描到 FTP 地址

1 将原始文档面朝上放入 ADF 进纸匣中, 让短边先进入, 或面 朝下放在扫描仪玻璃上。

注意:

- 请勿将明信片、照片、小物品、透明胶片、照片纸或薄 介质(例如杂志剪报)放入 ADF 讲纸匣中。请将这些物 品放在扫描仪玻璃上。
- 当纸张正确加载时, ADF 指示灯会变亮。
- 2 如果您将文档放入 ADF 进纸匣中, 请调整纸张导片。
- 3 从打印机控制面板, 在键盘上按 #, 然后输入 FTP 快捷方式 号码。
- 4 触摸扫描。

扫描到计算机或闪存驱动器

使用 Embedded Web Server 扫描到计算机

- 1 打开 Web 浏览器, 然后在地址字段中键入打印机 IP 地址。 注意:
 - 在打印机主屏幕上查看打印机 IP 地址。IP 地址显示为用 小数点分隔的四组数字,例如 123.123.123.123。
 - 如果您正在使用代理服务器,请临时禁用它以便正确加 载 Web 页。
- 2 单击扫描配置文件 >创建扫描配置文件。
- 3 选择扫描设置,然后单击下一步。
- 4 在计算机上选择一个保存扫描图像的位置。
- 5 键入扫描名称, 然后键入用户名。

注意: 扫描名称是出现在显示屏上"扫描配置文件"列表中 的名称。

6 单击提交。

注意: 单击**提交**自动分配快捷方式号码。当您准备扫描您的 文档时, 您可以使用该快捷方式号码。

- 7 再次查看"扫描配置文件"屏幕上的指导。
 - a 将原始文档面朝上放入 ADF 进纸匣中, 让短边先进入, 或 面朝下放在扫描仪玻璃上。

注意:

- 请勿将明信片、照片、小物品、透明胶片、照片纸或 薄介质 (例如杂志剪报) 放入 ADF 进纸匣中。请将 这些物品放在扫描仪玻璃上。
- 当纸张正确加载时, ADF 指示灯会变亮。
- **b** 如果您将文档放入 ADF 进纸匣中,请调整纸张导片。
- c 请执行下面的任一操作:
 - 按#, 然后使用键盘输入快捷方式号码。
 - 从主屏幕, 导览至:

桂起作业 >配置文件 > 从列表中选择您的快捷方式

注意: 扫描仪扫描文档并将扫描结果发送到您指定的目录。

8 从计算机查看文件。

注意:输出文件被保存在位置中或在您指定的程序中启动。

设置"扫描到计算机"

注意:

- 此特性仅在 Windows Vista 或更高版本的操作系统中被支
- 确认您的计算机和打印机都被连接到相同的网络上。
- 1 打开打印机文件夹,然后选择您的打印机。

注意: 如果您的打印机没有在列表中,请添加您的打印机。

- 2 打开打印机属性, 然后根据需要调整设置。
- **3** 从控制面板,触摸**扫描到计算机** > 选择适当的扫描设置 > 发送。

扫描到闪存驱动器

1 将原始文档面朝上放入 ADF 进纸匣中, 让短边先进入, 或面 朝下放在扫描仪玻璃上。

注意:

• 请勿将明信片、照片、小物品、透明胶片、照片纸或薄 介质(例如杂志剪报)放入 ADF 进纸匣中。请将这些物 品放在扫描仪玻璃上。

- 当纸张正确加载时, ADF 指示灯会变亮。
- 2 如果您将文档放入 ADF 进纸匣中,请调整纸张导片。
- **3** 将闪存驱动器插入打印机前部的 USB 端口中。 注意: 出现 USB 驱动器主屏幕。
- 4 选择目标文件夹,然后触摸扫描到 USB 驱动器。 注意: 打印机在不活动 30 分钟之后返回到主屏幕。
- **5** 调整扫描设置,然后触摸**扫描**。

清除卡纸

[x] 页卡住,清理标准接纸架 [203.xx]

1 打开顶部盖门。




2 用力抓住被卡纸张的两边,然后轻轻地将它拉出。 **注意:** 确认已取出所有纸张碎片。



3 打开前部盖门。



当心一表面很热:打印机内部可能很烫。为避免被发 热组件烫伤的危险,在接触组件之前,请等待表面冷 却。



a 如果在定影器下面有卡住的纸张,请用力抓住纸张的两边, 然后将它轻轻地拉出。

注意:确认已取出所有纸张碎片。



b 拉绿色杆来打开定影器盖板。



c 如果在定影器内有卡住的纸张,请放下定影器盖板,然后 移除纸张。

注意:确认已取出所有纸张碎片。



4 滑动并按住打印机右边的释放插销,然后缓慢地关闭顶部盖 门。



5 关闭前部盖门。



6 从打印机控制面板,触摸 ★清除消息并继续打印。对于非触摸屏的打印机型号,请选择下一步>清除卡纸,请按"确 **定"**,然后按 OK 来确认。

[x] 页卡住,打开前部盖门以清理定影 器 [202.xx]

1 打开前部盖门。


当心—表面很热: 打印机内部可能很烫。为避免被发 热组件烫伤的危险,在接触组件之前,请等待表面冷



2 打开顶部盖门。



3 拉绿色杆来打开定影器盖板。



4 让定影器盖板保持向下,然后取出被卡的纸张。 **注意:** 确认已取出所有纸张碎片。



5 滑动并按住打印机右边的释放插销,然后缓慢地关闭顶部盖门。



6 关闭前部盖门。




7 从打印机控制面板,触摸 来清除消息并继续打印。对于非触摸屏的打印机型号,请选择**下一步>清除卡纸,请按"确 定"**,然后按 OK 来确认。

[x] 页卡住, 打开前部盖门 [20y.xx]


1 打开前部盖门。



当心一表面很热:打印机内部可能很烫。为避免被发 热组件烫伤的危险,在接触组件之前,请等待表面冷



2 用力抓住被卡纸张的两边,然后轻轻地将它拉出。 注意:确认已取出所有纸张碎片。



3 关闭前部盖门。



4 从打印机控制面板,触摸 *** 来清除消息并继续打印。对于 非触摸屏的打印机型号,请选择下一步>清除卡纸,请按"确 **定"**,然后按 OK 来确认。

[x] 页卡住,打开前部盖门以清理双面打 印 [23y.xx]

1 打开前部盖门。



当心—表面很热:打印机内部可能很烫。为避免被发 热组件烫伤的危险,在接触组件之前,请等待表面冷



2 用力抓住被卡纸张的两边,然后轻轻地将它拉出。 注意: 确认已取出所有纸张碎片。



3 关闭前部盖门。



4 从打印机控制面板,触摸 来清除消息并继续打印。对于 非触摸屏的打印机型号,请选择下一步 >清除卡纸,请按"确定",然后按 ® 来确认。

[x] 页卡住,打开进纸匣 [x] [24y.xx]

1 完全拉出进纸匣。

注意: 打印机显示屏上的消息指出被卡纸张所在的进纸匣。



2 用力抓住被卡纸张的两边,然后轻轻地将它拉出。 注意: 确认已取出所有纸张碎片。



- 3 插入进纸匣。
- 4 从打印机控制面板,触摸 来清除消息并继续打印。对于 非触摸屏的打印机型号,请选择下一步 > 清除卡纸,请按"确定",然后按 来确认。

[x] 页卡住,清理手动进纸器 [251.xx]

1 拉出标准 250 页进纸匣(进纸匣 1)和手动进纸器。



2 用力抓住被卡纸张的两边,然后轻轻地将它拉出。 **注意:** 确认已取出所有纸张碎片。



- 3 插入进纸匣。
- 4 从打印机控制面板,触摸 ※来清除消息并继续打印。对于非触摸屏的打印机型号,请选择**下一步>清除卡纸,请按"确**定",然后按 来确认。


[x] 页卡住,清理多功能进纸器 [250.xx]

1 推动多功能进纸器中的纸张释放杆来获取被卡的纸张, 然后将 纸张轻轻地拉出。

注意:确认已取出所有纸张碎片。



2 前后弯曲纸张,使它们松散,然后将它们扇形展开。不要折叠或弄皱纸张。对齐纸张的边缘。



3 将纸张重新加载到多功能进纸器中。



4 滑动纸张导片,直到它轻轻地靠着纸堆的边缘。




5 从打印机控制面板,触摸 来清除消息并继续打印。对于非触摸屏的打印机型号,请选择下一步 > 0K >清除卡纸,请按"确定" > 0K。

[x] 页卡住,打开自动文档传送器顶部盖板。[28y.xx]

1 从 ADF 进纸匣中取出所有原始文档。 注意: 当从 ADF 进纸匣中取出页面之后,消息被清除。 **2** 打开 ADF 盖板。



3 用力抓住被卡纸张的两边,然后轻轻地将它拉出。 注意:确认已取出所有纸张碎片。



- 4 关闭 ADF 盖板。
- 5 对齐原始文档的边缘,将文档加载到 ADF 中,然后调整纸张导片。