

## Vejledning til medier

Printeren understøtter følgende papirstørrelser og andre specialmediestørrelser. Vælg brugerdefinerede størrelser op til det angivne maksimum i indstillingen Universal.

### Understøttede papirstørrelser, -typer, -vægt og kapaciteter

#### Papirtyper og -vægte, der understøttes af printerens

Printerens motor og dupleksstien understøtter papirvægte på 60–90 g/m<sup>2</sup> (16–24 lb) MP-arkføderen understøtter papirvægte på 60–163 g/m<sup>2</sup> (16–43 lb).

**Bemærk!** Valgfrie skuffer kan ikke fås til alle modeller.

Papirtype	Standard skuffe til 250 ark (skuffe 1)	Papirskuffe til 250 ark (standard eller ekstraudstyr) (skuffe 2)	Valgfri skuffe til 550 ark (skuffe 2)	MP-arkføder	Duplekssti
<b>Papir</b> • Almindeligt • Let • Tung • Groft/bomuld • Genbrugspapir • Custom (Tilpasset)	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Kraftigt</b>	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Brevpapir</b>	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Fortrykt</b>	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Farvet papir</b>	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Karton</b>	X	X	X	✓	X
<b>Glossy papir</b>	X	X	X	X	X
<b>Papiretiketter<sup>1</sup></b>	✓	✓	✓	✓	X
<b>Transparenter</b>	✓	X	X	✓	X
<b>Konvolutter (glatte)<sup>2</sup></b>	X	X	X	✓	X

<sup>1</sup> Enkelt-sidede papiretiketter understøttes kun til lejlighedsvis udskrivning. Det anbefales ikke at udskrive mere end 20 papiretiketter om måneden. Vinyl-, apoteker- og dobbeltetiketter understøttes ikke.

<sup>2</sup> Benyt konvolutter, der ligger fladt, når de placeres på et bord med forsiden nedad.

#### Papirstørrelser, der understøttes af printerens

**Bemærk!** Valgfrie skuffer kan ikke fås til alle modeller.

Papirstørrelse	Mål	Standardskuffe til 250 ark (Skuffe 1)	Papirskuffe til 250 ark (standard eller ekstraudstyr) (Skuffe 2)	Valgfri skuffe til 550 ark (Skuffe 2)	MP-arkføder	Dupleksti
<b>A4</b>	210 x 297 mm (8,3 x 11,7 ")	✓	✓	✓	✓	✓
<b>A5</b>	148 x 210 mm (5,8 x 8,3 ")	✓	✓	✓	✓	X
<b>A6<sup>1</sup></b>	105 x 148 mm (4,1 x 5,8 ")	✓	X	X	✓	X
<b>Executive</b>	184 x 267 mm (7,3 x 10,5 ")	✓	✓	✓	✓	X
<b>Folio</b>	216 x 330 mm (8,5 x 13 ")	✓	✓	✓	✓	✓
<b>JIS B5</b>	182 x 257 mm (7,2 x 10,1 ")	✓	✓	✓	✓	X
<b>Legal</b>	216 x 356 mm (8,5 x 14 ")	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Brev</b>	216 x 279 mm (8,5 x 11 ")	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Oficio (Mexico)<sup>2</sup></b>	216 x 340 mm (8,5 x 13,4 ")	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Statement</b>	140 x 216 mm (5,5 x 8,5 ")	✓	✓	✓	✓	X
<b>Universal<sup>3</sup></b>	76,2 x 127 mm (3 x 5 ") op til 216 x 356 mm (8,5 x 14 ")	✓	✓	✓	✓	X
<b>B5Konvolut</b>	176 x 250 mm (6,9 x 9,8 ")	X	X	X	✓	X
<b>C5Konvolut</b>	162 x 229 mm (6,4 x 9 ")	X	X	X	✓	X
<b>DLKonvolut</b>	110 x 220 mm (4,3 x 8,7 ")	X	X	X	✓	X
<b>73/4 Konvolut (Monarch)</b>	98 x 191 mm (3,9 x 7,5 ")	X	X	X	✓	X
<b>9Konvolut</b>	98 x 225 mm (3,9 x 8,9 ")	X	X	X	✓	X

<sup>1</sup> A6 understøttes kun for papir med langbanede fibre.

<sup>2</sup> Denne størrelsesindstilling formaterer siden med 216 x 356 mm (8.5 x 14 in), med mindre størrelsen er specificeret af softwareprogrammet.

<sup>3</sup>For at anvende en papirstørrelse, som ikke findes i tabellerne, skal du konfigurere papirstørrelsen Universal. Yderligere oplysninger findes i "Konfiguration af indstillinger til papirstørrelsen Universal" på side 3.

Papirstørrelse	Mål	Standardskuffe til 250 ark (Skuffe 1)	Papirskuffe til 250 ark (standard eller ekstraudstyr) (Skuffe 2)	Valgfri skuffe til 550 ark (Skuffe 2)	MP-arkføder	Dupleksti
<b>10Konvolut</b>	105 x 241 mm (4,1 x 9,5 ")	X	X	X	✓	X
<b>AndreKonvolutter</b>	216 x 356 mm (8,5 x 14 ")	X	X	X	✓	X

<sup>1</sup> A6 understøttes kun for papir med langbanede fibre.

<sup>2</sup> Denne størrelsesindstilling formaterer siden med 216 x 356 mm (8.5 x 14 in), med mindre størrelsen er specificeret af softwareprogrammet.

<sup>3</sup>For at anvende en papirstørrelse, som ikke findes i tabellerne, skal du konfigurere papirstørrelsen Universal. Yderligere oplysninger findes i "Konfiguration af indstillinger til papirstørrelsen Universal" på side 3.

## Papirkapacitet

Kapaciteterne for skufferne og MP-arkføderen er baseret på papir af typen 75 g/m<sup>2</sup>.

Ilæg op til	Noter
<b>Skuffe 1</b> 250 ark papir 150 ark A6-papir 50 papiretiketter 50 transparente	Vinyl-, apoteker- eller dobbeltetiketter understøttes ikke. Brug kun papir etiketter.
<b>Skuffe 2</b> 250 eller 550 ark papir 50 papiretiketter	Der må kun være installeret to skuffer ad gangen på printerens. Det maksimale antal ark, der kan ilægges, afhænger af, om du har en skuffe til 250- eller 550-ark. <b>Bemærk!</b> Afhængigt af printermodellen kan Skuffe 2 være en valgfri 250- eller 550-arks skuffe.
<b>MP-arkføder</b> Papirkapaciteten er 50 ark. 15 papiretiketter 10 transparente 10 kort 7 konvolutter	Indfør kun papir i MP-arkføderen til det punkt, hvor kanten kan opnå kontakt med papirstyrene. Tving ikke papiret ind i arkføderen.






## Konfiguration af indstillinger til papirstørrelsen Universal

Papirstørrelsen Universal er en brugerdefineret indstilling, der giver dig mulighed for at udskrive på papirstørrelser, der ikke findes i printerens menuer. Indstil papirstørrelsen for den angivne skuffe til Universal, når den ønskede størrelse ikke vises i menuen Papirstørrelse. Angiv derefter følgende indstillinger til papirstørrelsen Universal til dit papir:

- Måleenheder (tommer eller millimeter)
- Højde stående og Bredde stående
- Indføringsretning

**Bemærk!** Den mindste understøttede størrelse for Universal er 76,2 x 127 mm (3 x 5 tum.); og den største er 216 x 356 mm (8.5 x 14 tum.).






## Angiv en måleenhed

- 1 Kontroller, at printeren er tændt, og at **Klar** vises.
  - 2 Tryk på  på printerens kontrolpanel.  
✓ **Menuen Papirstørrelse** vises.
  - 3 Tryk på .
  - 4 Tryk på pil ned, indtil ✓ **Indstilling af Universal** vises, tryk derefter på .
  - 5 Tryk på pil ned, indtil **Units of Måleenhed** vises, og tryk derefter på .
  - 6 Tryk på pil ned, indtil ✓ vises ved siden af den korrekte måleenhed, og tryk derefter på .
- Sender valg** vises, efterfulgt af menuen **Indstilling af Universal**.

## Angiv papirets højde og bredde



Definering af en specifik højde og bredde til papirstørrelsen Universal (i stående retning) giver printeren mulighed for at understøtte størrelsen, inklusive understøttelse af standardfunktioner, f.eks. duplexudskrivning og udskrivning af flere ark på en side.

**Bemærk!** Vælg **Højde stående** for at indstille papirets højde og/eller **Bredde stående** for at indstille papirets bredde. Anvisninger i at ændre begge dele følger herunder.

- 1 I menuen **Indstilling af Universal** skal du trykke på pil ned, indtil ✓ **Bredde stående** vises, og tryk derefter på .
  - 2 Tryk på venstre pileknap for at reducere indstillingen eller på højre pileknap for at forøge indstillingen, og tryk derefter på .
- Sender valg** vises, efterfulgt af menuen **Indstilling af Universal**.
- 3 I menuen **Indstilling af Universal** skal du trykke på pil ned, indtil ✓ **Højde stående** vises, og tryk derefter på .
  - 4 Tryk på venstre pileknap for at reducere indstillingen eller på højre pileknap for at forøge indstillingen, og tryk derefter på .
- Sender valg** vises, efterfulgt af menuen **Indstilling af Universal**.
- 5 Tryk på og slip , indtil **Klar** vises.

## Angiv en indføringsretning

Kort kant er standardindstillingen til indføringsretningen for indstillinger til papirstørrelsen Universal. Menu **Indføringsretning** vises ikke i menuen **Indstilling af Universal**, medmindre **Lang kant** er en tilgængelig indstilling. Hvis det er nødvendigt, skal du angive, om den korte eller lange kant på papiret skal ind i printeren først.

- 1 I menuen **Indstilling af Universal** skal du trykke på pil ned, indtil **Indføringsretning** vises, og tryk derefter på .
- 2 Tryk på pil ned, indtil ✓ **Kort kant** eller ✓ **Lang kant** vises, og tryk derefter på .

## Opbevaring af papir

Brug denne vejledning til opbevaring af papir for at undgå papirstop og uens udskriftskvalitet:

- Opbevar papir, hvor temperaturen er 21°C, og luftfugtigheden er 40 % for at opnå det bedste resultat. De fleste producenter af etiketter anbefaler udskrivning ved 18 til 24°C med en luftfugtighed mellem 40 og 60 %.
- Opbevar papir i kasser, hvor det er muligt, og på en palle eller hylde i stedet for på gulvet.

- Opbevar de enkelte pakker på en plan overflade.
- Opbevar ikke noget oven på pakkerne med papir.