

Anleitung zum Beheben von Druckdefekten

Anleitung zum Beheben von Druckdefekten

Grund für Wiederholungsfehler ausfindig machen

Ordnen Sie eine Reihe von Wiederholungsfehlern bei einem Druckauftrag einer der vertikalen Linien in der folgenden Tabelle zu. Die Linie, die den Fehlern auf dem Druckauftrag am ehesten entspricht, zeigt an, welches Teil den Fehler verursacht.

Die Druckkassette und das Fotoleiter-Kit können vom Benutzer ausgetauscht werden. Wenn die Übertragungsrolle oder die Fixierstation ausgetauscht werden muss, wenden Sie sich an den Kundendienst.

Tauschen Sie die Übertragungsrolle aus.	Tauschen Sie die Druckkassette aus.	Tauschen Sie das Fotoleiter-Kit aus.	oder	Tauschen Sie die Fixierstation aus.
				