

Guía de papel

La impresora admite los siguientes tamaños y tipos de papel normal y material especial. Seleccione tamaños personalizados hasta el máximo especificado para el valor Universal.

Tamaños, tipos, pesos y capacidades de papel admitidos

Tipos y pesos de papel admitidos por la impresora

El motor de la impresora y el trayecto dúplex admiten papeles de 60–90 g/m² (16–24 libras) de peso. El alimentador manual admite papeles de 60–163 g/m² (16–43 libras) de peso.

Nota: Las bandejas opcionales no están disponibles en algunos modelos.

Tipo de papel	Bandeja estándar de 250 hojas (Bandeja 1)	Bandeja estándar u opcional de 250 hojas (bandeja 2)	Bandeja opcional de 550 hojas (bandeja 2)	Alimentador multiuso	Trayecto dúplex
Papel • Normal • Ligero • Pesado • Rugoso/algodón • Reciclado • Personalizado	✓	✓	✓	✓	✓
Alta calidad	✓	✓	✓	✓	✓
Papel con cabecera	✓	✓	✓	✓	✓
Preimpreso	✓	✓	✓	✓	✓
Papel de color	✓	✓	✓	✓	✓
Cartulina	X	X	X	✓	X
Papel glossy	X	X	X	X	X
Etiquetas de papel¹	✓	✓	✓	✓	X
Transparencias	✓	X	X	✓	X
Sobres (suave)²	X	X	X	✓	X

¹ Las etiquetas de papel de una cara se admiten sólo para uso ocasional. Se recomienda imprimir no más de 20 páginas de etiquetas de papel al mes. No se admiten las etiquetas de vinilo, las usadas en farmacia y las de doble cara.

² Utilice sobres que queden planos al colocarlos hacia abajo sobre una mesa.

Tamaños de papel admitidos por la impresora

Nota: Las bandejas opcionales no están disponibles en algunos modelos.

Tamaño del papel	Dimensiones	Bandeja estándar de 250 hojas (Bandeja 1)	Bandeja estándar u opcional de 250 hojas (Bandeja 2)	Bandeja opcional de 550 hojas (Bandeja 2)	Alimentador multiuso	Trayecto dúplex
A4	210 x 297 mm (8,3 x 11,7 pulgadas)	✓	✓	✓	✓	✓
A5	148 x 210 mm (5,8 x 8,3 pulgadas)	✓	✓	✓	✓	X
A6¹	105 x 148 mm (4,1 x 5,8 pulgadas)	✓	X	X	✓	X
Ejecutivo	184 x 267 mm (7,3 x 10,5 pulgadas)	✓	✓	✓	✓	X
Folio	216 x 330 mm (8,5 x 13 pulgadas)	✓	✓	✓	✓	✓
JIS B5	182 x 257 mm (7,2 x 10,1 pulgadas)	✓	✓	✓	✓	X
Legal	216 x 356 mm (8,5 x 14 pulgadas)	✓	✓	✓	✓	✓
Carta	216 x 279 mm (8,5 x 11 pulgadas)	✓	✓	✓	✓	✓
Oficio (México)²	216 x 340 mm (8,5 x 13,4 pulgadas)	✓	✓	✓	✓	✓
Media carta	140 x 216 mm (5,5 x 8,5 pulgadas)	✓	✓	✓	✓	X
Universal³	76,2 x 127 mm (3 x 5 pulgadas) hasta 216 x 356 mm (8,5 x 14 pulgadas)	✓	✓	✓	✓	X
Sobre B5	176 x 250 mm (6,9 x 9,8 pulgadas)	X	X	X	✓	X

¹ A6 sólo se admite para papeles de fibra larga.

² Este valor de tamaño da un formato a la página 216 x 356 mm (8,5 x 14 pulgadas) a menos que sea la aplicación de software la que especifique el tamaño.

³ Para utilizar un tamaño de papel que no aparezca en la lista, configure un tamaño de papel universal. Para obtener más información, consulte "Configuración del valor de papel Universal" en la página 4.

Tamaño del papel	Dimensiones	Bandeja estándar de 250 hojas (Bandeja 1)	Bandeja estándar u opcional de 250 hojas (Bandeja 2)	Bandeja opcional de 550 hojas (Bandeja 2)	Alimentador multiuso	Trayecto dúplex
Sobre C5	162 x 229 mm (6,4 x 9 pulgadas)	X	X	X	✓	X
Sobre DL	110 x 220 mm (4,3 x 8,7 pulgadas)	X	X	X	✓	X
Sobre 7 3/4 (Monarch)	98 x 191 mm (3,9 x 7,5 pulgadas)	X	X	X	✓	X
Sobre 9	98 x 225 mm (3,9 x 8,9 pulgadas)	X	X	X	✓	X
Sobre 10	105 x 241 mm (4,1 x 9,5 pulgadas)	X	X	X	✓	X
Otros sobres	216 x 356 mm (8,5 x 14 pulgadas)	X	X	X	✓	X

¹ A6 sólo se admite para papeles de fibra larga.

² Este valor de tamaño da un formato a la página 216 x 356 mm (8,5 x 14 pulgadas) a menos que sea la aplicación de software la que especifique el tamaño.

³ Para utilizar un tamaño de papel que no aparezca en la lista, configure un tamaño de papel universal. Para obtener más información, consulte "Configuración del valor de papel Universal" en la página 4.

Capacidad de papel

La capacidad de las bandejas y del alimentador multiuso está en función del papel de 75 g/m² (20 libras).

Cargue un máximo de	Notas
Bandeja 1 250 hojas de papel 150 hojas de papel tamaño A6 50 etiquetas de papel 50 transparencias	No se admiten las etiquetas de vinilo, las usadas en farmacia y las de doble cara. Utilice sólo etiquetas de papel.
Bandeja 2 250 o 550 hojas de papel 50 etiquetas de papel	Sólo pueden estar instalados dos alimentadores en la impresora a la vez. La cantidad máxima de papel que puede cargarse depende de si tiene una bandeja de 250 o de 500 hojas. Nota: Dependiendo de su modelo, la bandeja 2 puede ser una bandeja opcional de 250 ó 550 hojas.

Cargue un máximo de	Notas
Alimentador multiuso 50 hojas de papel 15 etiquetas de papel 10 transparencias 10 hojas de cartulina 7 sobres	Cargue papel en el alimentador multiuso sólo hasta que su borde delantero toque las guías del papel. No fuerce el papel al introducirlo en el alimentador.






Configuración del valor de papel Universal

El tamaño de papel Universal es un valor definido por el usuario que permite imprimir en tamaños de papel no incluidos en los menús de la impresora. Defina el tamaño del papel para la bandeja especificada con el valor Universal si desea un tamaño no disponible en el menú Tamaño del papel. A continuación, especifique los siguientes valores para el tamaño de papel Universal:

- Unidades de medida (milímetros o pulgadas)
- Altura vertical y anchura vertical
- Dirección alimentación

Nota: El tamaño de papel Universal admitido más pequeño es 76,2 x 127 mm (3 x 5 pulg.); el más grande es 216 x 356 mm (8,5 x 14 pulg.).

Especifique una unidad de medida.



- 1 Asegúrese de que la impresora está encendida y de que aparece el mensaje **Lista**.
- 2 En el panel de control de la impresora, pulse .
 - ✓ **Menú Papel** aparece.
- 3 Pulse .
- 4 Pulse el botón de flecha abajo hasta que aparezca ✓ **Configuración universal** y, a continuación, pulse .
- 5 Pulse el botón de flecha abajo hasta que aparezca **Unidades de medida** y, a continuación, pulse .
- 6 Pulse varias veces hasta que aparezca ✓ junto a la unidad de medida correcta y, a continuación, pulse .

Aparecerá **Enviando selección** y, a continuación, el menú **Configuración universal**.




Indique la altura y anchura del papel.

Al definir una altura y anchura específicas para el tamaño de papel Universal (en orientación vertical), la impresora admitirá el tamaño especificado y se podrán utilizar las funciones estándar para ese papel, como impresión dúplex e impresión de varias páginas en una hoja.

Nota: Seleccione **Altura vertical** para ajustar el valor de altura del papel o **Anchura del papel** para ajustar el valor de anchura del papel, o ajustar ambos. Siga estas instrucciones para ajustar ambos.



- 1 En el menú Configuración universal, pulse el botón de flecha abajo hasta que aparezca ✓ **Anchura del papel** y, a continuación, pulse .
- 2 Pulse el botón de flecha a la izquierda para disminuir el valor o el botón de flecha a la derecha para aumentarlo y, a continuación, pulse .

Aparecerá **Enviando selección** y, a continuación, el menú **Configuración universal**.

- 3 En el menú Configuración universal, pulse el botón de flecha abajo hasta que aparezca **✓Altura vertical** y, a continuación, pulse .
- 4 Pulse el botón de flecha a la izquierda para disminuir el valor o el botón de flecha a la derecha para aumentarlo y, a continuación, pulse 
Aparecerá **Enviando selección** y, a continuación, el menú **Configuración universal**.
- 5 Pulse y suelte  hasta que aparezca **Lista**.

Especifique una dirección de alimentación

El valor predeterminado de fábrica es Borde corto para la dirección de alimentación del papel Universal. El menú Dirección de alimentación no aparecerá en el de Configuración universal a menos que el valor Borde largo esté disponible. Si es necesario, especifique si el papel entrará por la impresora por la parte del borde largo o corto.

- 1 En el menú Configuración universal, pulse el botón de flecha hacia abajo hasta que aparezca **Dirección de alimentación** y, a continuación, pulse .
- 2 Pulse el botón de flecha hacia abajo hasta que aparezca **✓Borde corto** o **✓Borde largo** y, a continuación, pulse .

Almacenamiento del papel

Utilice estas instrucciones de almacenamiento del papel para evitar los atascos y la calidad de impresión desigual:

- Para obtener los mejores resultados, almacene el papel con una temperatura de 21 °C (70 °F) y una humedad relativa del 40%. La mayoría de fabricantes de etiquetas recomiendan imprimir dentro de un intervalo de temperaturas entre 18 y 24 °C (de 65 a 75 °F) con una humedad relativa entre el 40 y el 60%.
- Almacene el papel en cajas siempre que sea posible, preferiblemente en una plataforma o estantería en lugar de en el suelo.
- Almacene paquetes individuales en una superficie plana.
- No coloque nada sobre los paquetes individuales de papel.