


Kuljetusopas

Ennen tulostimen siirtämistä

 **VAARA—LOUKKAANTUMISVAARA:** Noudata näitä ohjeita, jotta et vahingoittaisi ketään tai tulostinta:

- Katkaise tulostimesta virta ja irrota virtajohto pistorasiasta.
- Irrota kaikki johdot ja kaapelit tulostimesta ennen kuin siirrät sitä.
- Nosta tulostin alimmaisesta syöttölokerosta ja aseta se sivuun sen sijaan, että yrittäisit nostaa sekä syöttölaitteen että tulostimen yhtä aikaa.

Huomautus: Nosta tulostin alimmaisesta syöttölaitteesta käyttämällä sen sivuilla olevia kädensijoja.

- Varmista, että sormesi eivät ole tulostimen alla, kun lasket sen alas.

Varoitus — Vaurioitumisen mahdollisuus: Tulostimen takuu ei korvaa vahinkoa, jonka syynä on vääränlainen siirtely.

Tulostimen siirtäminen toiseen paikkaan

Tulostin ja lisävarusteet voidaan siirtää turvallisesti toiseen paikkaan näiden ohjeiden mukaisesti:

- Tulostimen siirtämiseen käytettävien kärryjen on oltava niin suuret, että ne tukevat tulostimen koko jalustaa. Lisävarusteiden siirtämiseen käytettävien kärryjen on oltava niin suuret, että lisävarusteet mahtuvat siihen kokonaan.
- Pidä tulostin pystyasennossa.
- Vältä erittäin äkkinäisiä liikkeitä.

Tulostimen kuljettaminen

Kun kuljetat tulostinta, käytä sen alkuperäistä pakkausta tai hanki kuljetussarja tulostimen ostopaikasta.