

## מדריך למדיה

המדפסת תומכת בגדלים הבאים של נייר ומדיית הדפסה מיוחדת. בחר גדלים מותאמים אישית עד הגודל המרבי המצוין עבור ההגדרה Universal.

### גדלים, סוגים, משקלי נייר וקיבולות נתמכים

#### סוגים ומשקלים של נייר הנתמכים על ידי המדפסת

מנוע המדפסת ונתיב ההדפסה הדו-צדדית תומכים במשקלי נייר 60–90 גרם למ"ר (16–24 lb). המזין הרב-תכליתי תומך במשקלי נייר 60–163 גרם למ"ר (16–43 lb).

הערה: מגשים אופציונליים אינם זמינים עבור דגמים אחדים.

סוג נייר	מגש רגיל של 250 גיליונות (מגש 1)	מגש סטנדרטי או אופציונלי של 250 גיליונות (מגש 2)	מגש אופציונלי של 550 גיליונות (מגש 2)	מזין רב-תכליתי	נתיב דו-צדדי
נייר	✓	✓	✓	✓	✓
• נייר רגיל					
• קל					
• כבד					
• גס/כותנה					
• ממוחזר					
• מותאם אישית					
Bond	✓	✓	✓	✓	✓
נייר מכתבים	✓	✓	✓	✓	✓
מודפס מראש	✓	✓	✓	✓	✓
נייר צבעוני	✓	✓	✓	✓	✓
כרטיסים	X	X	X	✓	X
נייר מבריק	X	X	X	X	X
מדבקות נייר <sup>1</sup>	✓	✓	✓	✓	X
שקפים	✓	X	X	✓	X
מעטפות (חלקות) <sup>2</sup>	X	X	X	✓	X

<sup>1</sup> מדבקות נייר חד-צדדיות נתמכות לשימוש מדי פעם. מומלץ להדפיס 20 דפי מדבקות נייר או פחות בחודש. מדבקות וינל, בית מרקחת, ומדבקות דו-צדדיות אינן נתמכות.

<sup>2</sup> השתמש במעטפות המונחות ישר כאשר מניחים כל אחת מהן על שולחן עם הפנים למטה.

### גדלי נייר הנתמכים על ידי המדפסת

הערה: מגשים אופציונליים אינם זמינים עבור דגמים אחדים.

גודל נייר	ממדים	מגש רגיל של 250 גיליונות (מגש 1)	מגש סטנדרטי או אופציונלי של 250 גיליונות (מגש 2)	מגש אופציונלי של 550 גיליונות (מגש 2)	מזין רב-תכליתי	נתיב דו-צדדי
A4	210 x 297 מ"מ (8.3 x 11.7 אינץ')	✓	✓	✓	✓	✓
A5	148 x 210 מ"מ (5.8 x 8.3 אינץ')	✓	✓	✓	✓	X
<sup>1</sup> A6	105 x 148 מ"מ (4.1 x 5.8 אינץ')	✓	X	X	✓	X
Executive	184 x 267 מ"מ (7.3 x 10.5 אינץ')	✓	✓	✓	✓	X
Folio	216 x 330 מ"מ (8.5 x 13 אינץ')	✓	✓	✓	✓	✓
JIS B5	182 x 257 מ"מ (7.2 x 10.1 אינץ')	✓	✓	✓	✓	X
Legal	216 x 356 מ"מ (8.5 x 14 אינץ')	✓	✓	✓	✓	✓
Letter	216 x 279 מ"מ (8.5 x 11 אינץ')	✓	✓	✓	✓	✓
<sup>2</sup> Oficio (Mexico)	216 x 340 מ"מ (8.5 x 13.4 אינץ')	✓	✓	✓	✓	✓
Statement	140 x 216 מ"מ (5.5 x 8.5 אינץ')	✓	✓	✓	✓	X
אוניברסלי <sup>3</sup>	76.2 x 127 מ"מ (3 x 5 אינץ') עד 216 x 356 מ"מ (8.5 x 14 אינץ')	✓	✓	✓	✓	X
מעטפה B5	176 x 250 מ"מ (6.9 x 9.8 אינץ')	X	X	X	✓	X
מעטפה C5	162 x 229 מ"מ (6.4 x 9 אינץ')	X	X	X	✓	X
מעטפה DL	110 x 220 מ"מ (4.3 x 8.7 אינץ')	X	X	X	✓	X
מעטפה 7 3/4 (Monarch)	98 x 191 מ"מ (3.9 x 7.5 אינץ')	X	X	X	✓	X
מעטפה 9	98 x 225 מ"מ (3.9 x 8.9 אינץ')	X	X	X	✓	X
מעטפה 10	105 x 241 מ"מ (4.1 x 9.5 אינץ')	X	X	X	✓	X

<sup>1</sup> A6 נתמך בנייר עם מרקם לאורך בלבד.

<sup>2</sup> הגדרת גודל זו מעצבת את הדף ל- 216 x 356 מ"מ (8.5 x 14 אינץ') אלא אם הגודל נקבע על ידי ישום התוכנה.

<sup>3</sup> אם גודל נייר רצוי אינו מוצג ברשימה, הגדר גודל נייר אוניברסלי. לקבלת מידע נוסף, ראה "קביעת הגדרות נייר אוניברסלי" בעמוד 3.

גודל נייר	ממדים	מגש רגיל של 250 גיליונות (מגש 1)	מגש סטנדרטי או אופציונלי של 250 גיליונות (מגש 2)	מגש אופציונלי של 550 גיליונות (מגש 2)	מזין רב-תכליתי	נתיב דו-צדדי
מעטפה אחרת	216 x 356 מ"מ (14 x 8.5 אינץ')	X	X	X	✓	X

<sup>1</sup> A6 נתמך בנייר עם מרקם לאורך בלבד.  
<sup>2</sup> הגדרת גודל זו מעצבת את הדף ל- 216 x 356 מ"מ (14 x 8.5 אינץ') אלא אם הגודל נקבע על ידי ישום התוכנה.  
<sup>3</sup> אם גודל נייר רצוי אינו מוצג ברשימה, הגדר גודל נייר אוניברסלי. לקבלת מידע נוסף, ראה "קביעת הגדרות נייר אוניברסלי" בעמוד 3.

## קיבולת נייר

קיבולות הנייר של המגשים ושל המזין הרב-תכליתי מבוססות על נייר במשקל 75 גרם למ"ר (20 lb).

טען עד	הערות
<b>מגש 1</b> 250 גיליונות נייר 150 גיליונות של נייר בגודל A6 50 מדבקות נייר 50 שקפים	מדבקות ויניל, בית מרקחת, או מדבקות דו-צדדיות אינן נתמכות. השתמש במדבקות נייר בלבד.
<b>מגש 2</b> 250 או 550 גיליונות נייר 50 מדבקות נייר	ניתן להתקין במדפסת רק שתי מגירות בכל פעם. כמות הנייר המרבית שניתן לטעון משתנה אם מותקן מגש של 250 או 550 גיליונות. <b>הערה:</b> בהתאם לדגם שרכשת, מגש 2 עשוי להיות מגש אופציונלי של 250 או 550 גיליונות.
<b>מזין רב-תכליתי</b> 50 גיליונות נייר 15 מדבקות נייר 10 שקפים 10 גיליונות כרטיסים 7 מעטפות	טען נייר במזין הרב-תכליתי רק עד לנקודה שבה הקצה המוביל יכול לגעת במובילי הנייר. אל תדחף את הנייר בכוח לתוך המזין.

## קביעת הגדרות נייר אוניברסלי


גודל הנייר האוניברסלי הוא הגדרה מותאמת אישית המאפשרת לך להדפיס על נייר בגדלים שאינם מוגדרים מראש בתפריטי המדפסת. הגדר את 'גודל הנייר' עבור המגש המתאים ל'אוניברסלי' כאשר הגודל הרצוי אינו נמצא בתפריט 'גודל נייר'. לאחר מכן, קבע את כל הגדרות הגודל האוניברסלי הבאות עבור הנייר:

- יחידות מידה (אינצ'ים או מילימטרים)
- אורך הדפסה לאורך ורוחב הדפסה לאורך
- כיוון הזנה


**הערה:** הגודל האוניברסלי הקטן ביותר הנתמך הוא 76.2 x 127 מ"מ (3 x 5 אינץ'); הגודל הגדול ביותר הוא 216 x 356 מ"מ (14 x 8.5 אינץ').

## ציין יחידת מידה

1 ודא שהמדפסת מופעלת ושמוצגת ההודעה **Ready (מוכנה)**.



2 בלוח הבקרה של המדפסת, לחץ על .

מוצגת ההודעה **Paper Menu (תפריט נייר)**.

3 לחץ על .

4 לחץ על לחצן החץ מטה עד שמוצג **Universal Setup** (הגדרה אוניברסלית), ולאחר מכן לחץ על .

5 לחץ על לחצן החץ מטה עד שמוצג **Units of Measure** (יחידות מידה), ולאחר מכן לחץ על .


6 לחץ על לחצן החץ מטה עד שמוצג  לצד יחידת המידה הרצויה, ולאחר מכן לחץ על .


מוצגת ההודעה **Submitting Selection** (שולח בחירה), ולאחר מכן מוצג התפריט **Universal Setup** (הגדרה אוניברסלית).


## ציין את אורך ורוחב הנייר


הגדרת מידה מסוימת של אורך ורוחב עבור גודל הנייר האוניברסלי (בכיוון הדפסה לאורך) מאפשרת למדפסת לתמוך בגודל זה, כולל תמיכה בתכונות סטנדרטיות כגון הדפסה דו-צדדית והדפסת מספר עמודים על גיליון יחיד.


**הערה:** בחר **Portrait Height** (אורך הדפסה לאורך) כדי לשנות את הגדרת אורך הנייר, או **Paper Width** (רוחב נייר) כדי לשנות את הגדרת רוחב הנייר, או שנה את שתי ההגדרות. להלן הנחיות לשינוי שתי ההגדרות.

1 בתפריט 'הגדרה אוניברסלית', לחץ על לחצן החץ מטה עד שמוצג **Portrait Width** (רוחב הדפסה לאורך), ולאחר מכן לחץ על .

2 לחץ על לחצן החץ שמאלה להקטנת הערך או על לחצן החץ ימינה להגדלת הערך, ולאחר מכן לחץ על . מוצגת ההודעה **Submitting Selection** (שולח בחירה), ולאחר מכן מוצג התפריט **Universal Setup** (הגדרה אוניברסלית).


3 בתפריט 'הגדרה אוניברסלית', לחץ על לחצן החץ מטה עד שמוצג **Portrait Height** (אורך הדפסה לאורך), ולאחר מכן לחץ על .

4 לחץ על לחצן החץ שמאלה להקטנת הערך או על לחצן החץ ימינה להגדלת הערך, ולאחר מכן לחץ על . מוצגת ההודעה **Submitting Selection** (שולח בחירה), ולאחר מכן מוצג התפריט **Universal Setup** (הגדרה אוניברסלית).

5 לחץ ושחרר את  עד שמוצג **Ready** (מוכנה).

## ציין כיוון הזנה

'קצה קצר' הוא הגדרת ברירת המחדל של היצרן עבור כיוון ההזנה להגדרות נייר אוניברסלי. תפריט 'כיוון הזנה' לא יוצג מתוך תפריט 'הגדרה אוניברסלית', אלא אם הערך 'קצה ארוך' הוא הגדרה אפשרית. במידת הצורך, ציין האם הקצה הארוך או הקצה הקצר של הנייר הוא זה שייכנס ראשון למדפסת.

1 בתפריט 'הגדרה אוניברסלית', לחץ על לחצן החץ מטה עד שמוצג **Feed Direction** (כיוון הזנה), ולאחר מכן לחץ על .

2 לחץ על לחצן החץ מטה עד שמוצג **Short Edge** (קצה קצר) או **Long Edge** (קצה ארוך), ולאחר מכן לחץ על .

## אחסון נייר

פעל בהתאם להנחיות אחסון הנייר כדי לסייע במניעת חסימות ואיכות הדפסה לא אחידה:

- לקבלת התוצאות הטובות ביותר, אחסן נייר בטמפרטורה של 21°C ובלחות יחסית של 40%. מרבית יצרני המדבקות ממליצים להדפיס בתחום טמפרטורות של 18 עד 24°C ובלחות יחסית בין 40 ל-60%.
- אחסן נייר בקרטונים היכן שניתן, על משטח או מדף, ולא על הרצפה.
- אחסן חבילות בודדות על משטח ישר.
- אל תאחסן דבר על חבילות נייר בודדות.