

## Guida ai supporti

La stampante supporta i seguenti formati di carta e di altri supporti speciali. Selezionare i formati personalizzati fino al valore massimo specificato per l'impostazione Universale.

### Dimensioni, tipi, pesi e capacità della carta supportati

#### Tipi e pesi di carta supportati dalla stampante

Il motore della stampante e il percorso carta nell'unità fronte/retro supportano carta con peso compreso tra 60 e 90 g/m<sup>2</sup> (16–24 libbre). L'alimentatore multiuso supporta carta con peso compreso tra 60 e 163 g/m<sup>2</sup> (16–43 libbre).

**Nota:** i vassoi opzionali non sono disponibili per alcuni modelli.

Tipo di carta	Vassoio standard da 250 fogli (vassoio 1)	Vassoio standard oppure opzionale da 250 fogli (vassoio 2)	Vassoio opzionale da 550 fogli (vassoio 2)	Alimentatore multiuso	Percorso carta nell'unità fronte/retro
<b>Carta</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Normale</li> <li>• Leggera</li> <li>• Pesante</li> <li>• Ruvida/cotone</li> <li>• Riciclata</li> <li>• Personalizzata</li> </ul>	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Carta di qualità</b>	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Carta intestata</b>	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Carta prestampata</b>	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Carta colorata</b>	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Cartoncino</b>	X	X	X	✓	X
<b>Carta lucida</b>	X	X	X	X	X
<b>Etichette di carta<sup>1</sup></b>	✓	✓	✓	✓	X
<b>Lucidi</b>	✓	X	X	✓	X
<b>Buste (levigate)<sup>2</sup></b>	X	X	X	✓	X

<sup>1</sup> Le etichette di carta stampate solo su un lato sono supportate solo per uso occasionale. Si consiglia di stampare fino a 20 pagine di etichette di carta al mese. Le etichette viniliche, delle farmacie e stampate su due lati non sono supportate.

<sup>2</sup> Utilizzare buste che risultano in piano quando collocate singolarmente su un tavolo con il lato di stampa rivolto verso il basso.

#### Dimensioni carta supportate dalla stampante

**Nota:** i vassoi opzionali non sono disponibili per alcuni modelli.

Dimensioni carta	Dimensioni	Vassoio standard da 250 fogli (vassoio 1)	Vassoio standard oppure opzionale da 250 fogli (vassoio 2)	Vassoio opzionale da 550 fogli (vassoio 2)	Alimentatore multiuso	Percorso carta nell'unità fronte/retro
<b>A4</b>	210 x 297 mm (8,3 x 11,7 poll.)	✓	✓	✓	✓	✓
<b>A5</b>	148 x 210 mm (5,8 x 8,3 poll.)	✓	✓	✓	✓	X
<b>A6<sup>1</sup></b>	105 x 148 mm (4,1 x 5,8 poll.)	✓	X	X	✓	X
<b>Executive</b>	184 x 267 mm (7,3 x 10,5 poll.)	✓	✓	✓	✓	X
<b>Folio</b>	216 x 330 mm (8,5 x 13 poll.)	✓	✓	✓	✓	✓
<b>JIS B5</b>	182 x 257 mm (7,2 x 10,1 poll.)	✓	✓	✓	✓	X
<b>Legal</b>	216 x 356 mm (8,5 x 14 poll.)	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Letter</b>	216 x 279 mm (8,5 x 11 poll.)	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Oficio (Messico)<sup>2</sup></b>	216 x 340 mm (8,5 x 13,4 poll.)	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Statement</b>	140 x 216 mm (5,5 x 8,5 poll.)	✓	✓	✓	✓	X
<b>Universale<sup>3</sup></b>	Da 76,2 x 127 mm (3 x 5 poll.) fino a 216 x 356 mm (8,5 x 14 poll.)	✓	✓	✓	✓	X
<b>Busta B5</b>	176 x 250 mm (6,9 x 9,8 poll.)	X	X	X	✓	X
<b>Busta C5</b>	162 x 229 mm (6,4 x 9 poll.)	X	X	X	✓	X
<b>Busta DL</b>	110 x 220 mm (4,3 x 8,7 poll.)	X	X	X	✓	X
<b>Busta 7 3/4 (Monarch)</b>	98 x 191 mm (3,9 x 7,5 poll.)	X	X	X	✓	X
<b>Busta 9</b>	98 x 225 mm (3,9 x 8,9 poll.)	X	X	X	✓	X

<sup>1</sup> Il formato A6 è supportato solo per tipi di carta a grana lunga.

<sup>2</sup> Con questa impostazione si ottiene un formato di pagina pari a 216 x 356 mm (8,5 x 14 pollici) a meno che le dimensioni non vengano specificate dall'applicazione software.

<sup>3</sup> Se si desidera utilizzare dimensioni della carta non elencate, configurare un formato carta Universale. Per ulteriori informazioni, vedere "Configurazione delle impostazioni di dimensione carta Universale" a pagina 3.

Dimensioni carta	Dimensioni	Vassoio standard da 250 fogli (vassoio 1)	Vassoio standard oppure opzionale da 250 fogli (vassoio 2)	Vassoio opzionale da 550 fogli (vassoio 2)	Alimentatore multiuso	Percorso carta nell'unità fronte/retro
<b>Busta 10</b>	105 x 241 mm (4,1 x 9,5 poll.)	X	X	X	✓	X
<b>Altra busta</b>	216 x 356 mm (8,5 x 14 poll.)	X	X	X	✓	X

<sup>1</sup> Il formato A6 è supportato solo per tipi di carta a grana lunga.

<sup>2</sup> Con questa impostazione si ottiene un formato di pagina pari a 216 x 356 mm (8,5 x 14 pollici) a meno che le dimensioni non vengano specificate dall'applicazione software.

<sup>3</sup> Se si desidera utilizzare dimensioni della carta non elencate, configurare un formato carta Universale. Per ulteriori informazioni, vedere "Configurazione delle impostazioni di dimensione carta Universale" a pagina 3.

## Capacità della carta

Le capacità dei vassoi e dell'alimentatore multiuso sono basate sulla carta da 75 g/m<sup>2</sup> (20 libbre).

Caricare fino a	Note
<b>Vassoio 1</b> 250 fogli di carta 150 fogli di carta in formato A6 50 etichette di carta 50 lucidi	Le etichette viniliche, delle farmacie e stampate su due lati non sono supportate. Utilizzare solo etichette di carta.
<b>Vassoio 2</b> 250 o 550 fogli di carta 50 etichette di carta	Sulla stampante è possibile installare solo due cassette alla volta. La quantità massima di carta che è possibile caricare dipende dall'eventuale presenza del vassoio da 250 o 550 fogli. <b>Nota:</b> a seconda del modello, il vassoio 2 può essere un vassoio opzionale da 250 o 550 fogli.
<b>Alimentatore multiuso</b> 50 fogli di carta 15 etichette di carta 10 lucidi 10 fogli di cartoncino 7 buste	Inserire la carta nell'alimentatore manuale in modo che il bordo di ingresso sia a contatto con le guide carta. Non forzare la carta nell'alimentatore.

## Configurazione delle impostazioni di dimensione carta Universale






L'impostazione di dimensione carta Universale viene definita dall'utente e consente di stampare con dimensioni carta non preimpostate nei menu della stampante. Impostare le Dimensioni carta per il vassoio specificato su Universale quando le dimensioni desiderate non sono disponibili nel menu Dimensioni carta. Quindi, specificare le seguenti impostazioni di dimensione carta Universale per la carta in uso:

- Unità di misura (pollici o millimetri)
- Altezza verticale e larghezza verticale

- Direzione alimentaz.

**Nota:** le dimensioni Universale più ridotte corrispondono a 76,2 x 127 mm (3 x 5 pollici); le più ampie corrispondono a 216 x 356 mm (8,5 x 14 pollici).






## Specificare un'unità di misura

- 1 Accertarsi che la stampante sia accesa e che venga visualizzato il messaggio **Pronta**.
- 2 Sul pannello di controllo, premere .  
Viene visualizzato il **Menu Carta**.
- 3 Premere .
- 4 Premere il pulsante freccia giù fino a visualizzare **Impostazione Universale**, quindi premere .
- 5 Premere il pulsante freccia giù fino a visualizzare **Unità di misura**, quindi premere .
- 6 Premere il pulsante freccia giù finché non viene visualizzato **✓** accanto all'unità di misura corretta, quindi premere .  
Viene visualizzato il messaggio **Inoltre selezione**, seguito dal menu **Impostazione Universale**.

## Specificare l'altezza e la larghezza della carta



La definizione di altezza e larghezza specifiche per la carta Universale (con orientamento verticale) consente alla stampante di supportare le dimensioni e le funzioni standard quali la stampa fronte/retro e la stampa di più pagine su un unico foglio.

**Nota:** selezionare **Altezza verticale** per regolare l'impostazione dell'altezza della carta o **Larghezza carta** per regolare l'impostazione della larghezza della carta o regolare entrambe. Seguono le istruzioni per regolare entrambe le impostazioni.

- 1 Dal menu Impostazione Universale, premere il pulsante freccia giù fino a visualizzare **✓Larghezza verticale**, quindi premere .
- 2 Premere il pulsante freccia sinistra per diminuire l'impostazione oppure il pulsante freccia destra per aumentare l'impostazione, quindi premere .
- Viene visualizzato il messaggio **Inoltre selezione**, seguito dal menu **Impostazione Universale**.
- 3 Dal menu Impostazione Universale, premere il pulsante freccia giù fino a visualizzare **✓Altezza verticale**, quindi premere .
- 4 Premere il pulsante freccia sinistra per diminuire l'impostazione oppure il pulsante freccia destra per aumentare l'impostazione, quindi premere .
- Viene visualizzato il messaggio **Inoltre selezione**, seguito dal menu **Impostazione Universale**.
- 5 Premere e rilasciare  fino a visualizzare il messaggio **Pronta**.

## Specificare la direzione dell'alimentazione

Bordo corto è l'impostazione predefinita di fabbrica per la direzione dell'alimentazione dell'impostazione carta Universale. Il menu Direzione alimentaz. non è visualizzato nel menu Impostazione Universale a meno che non sia disponibile l'impostazione Bordo lungo. Se necessario, specificare se deve essere inserito prima nella stampante il bordo corto o il bordo lungo.

- 1 Dal menu Impostazione Universale, premere il pulsante freccia giù fino a visualizzare **Direzione alimentaz.**, quindi premere .
- 2 Premere il pulsante freccia giù fino a visualizzare **✓Bordo corto** o **✓Bordo lungo**, quindi premere .

## Conservazione della carta

Le seguenti istruzioni per la conservazione della carta consentono di evitare eventuali inceppamenti e di mantenere la qualità di stampa a un livello elevato:

- Per ottenere risultati ottimali, conservare la carta in un ambiente con temperatura di 21°C (70°F) e con umidità relativa del 40%. La maggior parte dei produttori di etichette consiglia di stampare in un ambiente con temperatura compresa tra 18 e 24°C (tra 65 e 75°F) e con umidità relativa compresa tra il 40 e il 60%.
- Ove possibile, conservare la carta nelle apposite confezioni, su uno scaffale o un ripiano anziché sul pavimento.
- Conservare le singole confezioni su una superficie piana.
- Non poggiare nulla sopra le confezioni della carta.