

용지 설명서

프린터에서는 다음 용지 및 기타 특수 용지 크기가 지원됩니다. **Universal** 설정에 지정된 최대값까지 사용자 지정 크기를 선택합니다.

지원되는 용지 크기, 유형, 무게 및 용량

프린터에서 지원되는 용지 유형 및 무게

프린터 엔진 및 양면 인쇄 경로는 60-90 g/m²(16-24 lb)의 용지 무게를 지원합니다. 다용도 급지대는 60-163 g/m²(16-43 lb)의 용지 무게를 지원합니다.

참고: 옵션 급지대는 일부 모델에서 지원되지 않습니다.

용지 유형	표준 250장 용지함 (트레이 1)	표준 또는 옵션 250매 급지대 (트레이 2)	550장 용지함(옵션) (트레이 2)	다용도 공급 장치	양면 인쇄 경로
용지 • Plain • 경량지 • Heavy(무거움) • 거친 종이/면지 • 재활용 용지 • 사용자 정의	✓	✓	✓	✓	✓
본드지	✓	✓	✓	✓	✓
Letterhead	✓	✓	✓	✓	✓
양식지	✓	✓	✓	✓	✓
컬러 용지	✓	✓	✓	✓	✓
카드 스톱	X	X	X	✓	X
광택지	X	X	X	X	X
용지 라벨 ¹	✓	✓	✓	✓	X
투명 용지	✓	X	X	✓	X
봉투(부드러움) ²	X	X	X	✓	X

¹ 단면 용지 라벨은 가끔 사용하는 경우 지원됩니다. 한 달에 20페이지 이하의 용지 라벨을 인쇄하는 것이 좋습니다. 비닐, 조제 및 양면 라벨은 지원되지 않습니다.

² 테이블에 개별적으로 놓은 경우 아래로 향하게 해서 평평하게 편 봉투를 사용합니다.

프린터에서 지원되는 용지 크기

참고: 옵션 급지대는 일부 모델에서 지원되지 않습니다.

용지 크기	치수	표준 250장 용지함 (금지대 1)	표준 또는 옵션 250매 금지대 (금지대 2)	550장 용지함 (옵션) (금지대 2)	다용도 공급 장치	양면 인쇄 경로
A4	210 x 297 mm (8.3 x 11.7 인치)	✓	✓	✓	✓	✓
A5	148 x 210 mm (5.8 x 8.3 인치)	✓	✓	✓	✓	X
A6¹	105 x 148 mm (4.1 x 5.8 인치)	✓	X	X	✓	X
Executive	184 x 267 mm (7.3 x 10.5 인치)	✓	✓	✓	✓	X
Folio	216 x 330 mm (8.5 x 13 인치)	✓	✓	✓	✓	✓
JIS B5	182 x 257 mm (7.2 x 10.1 인치)	✓	✓	✓	✓	X
Legal	216 x 356 mm (8.5 x 14 인치)	✓	✓	✓	✓	✓
Letter	216 x 279 mm (8.5 x 11 인치)	✓	✓	✓	✓	✓
Oficio(멕시코)²	216 x 340 mm (8.5 x 13.4 인치)	✓	✓	✓	✓	✓
Statement	140 x 216 mm (5.5 x 8.5 인치)	✓	✓	✓	✓	X
Universal³	76.2 x 127 mm(3 x 5 인치) - 216 x 356 mm (8.5 x 14 인치)	✓	✓	✓	✓	X
B5 봉투	176 x 250 mm (6.9 x 9.8 인치)	X	X	X	✓	X
C5 봉투	162 x 229 mm(6.4 x 9 인치)	X	X	X	✓	X
DL 봉투	110 x 220 mm (4.3 x 8.7 인치)	X	X	X	✓	X
7 3/4 봉투(모나크)	98 x 191 mm(3.9 x 7.5 인치)	X	X	X	✓	X
9 봉투	98 x 225 mm(3.9 x 8.9 인치)	X	X	X	✓	X
10 봉투	105 x 241 mm (4.1 x 9.5 인치)	X	X	X	✓	X

¹ A6 은 세로걸 용지에만 지원됩니다.

² 이 크기 설정은 소프트웨어 응용 프로그램에서 크기를 지정하지 않은 경우 216 x 356 mm(8.5 x 14 인치)로 페이지의 형식을 지정합니다.

³ 사용할 용지 크기가 표에 없는 경우 Universal 용지 크기를 구성합니다. 자세한 내용은 3 페이지의 “Universal 용지 설정 구성”을(를) 참조하십시오.

용지 크기	치수	표준 250장 용지함 (급지대 1)	표준 또는 옵션 250매 급지대 (급지대 2)	550장 용지함 (옵션) (급지대 2)	다용도 공급 장치	양면 인쇄 경로
기타 봉투	216 x 356 mm (8.5 x 14 인치)	X	X	X	√	X

¹ A6 은 세로결 용지에만 지원됩니다.

² 이 크기 설정은 소프트웨어 응용 프로그램에서 크기를 지정하지 않은 경우 216 x 356 mm(8.5 x 14 인치)로 페이지의 형식을 지정합니다.

³ 사용할 용지 크기가 표에 없는 경우 **Universal** 용지 크기를 구성합니다. 자세한 내용은 3 페이지의 “**Universal** 용지 설정 구성”을(를) 참조하십시오.

용지 용량

급지대와 다용도 급지대의 용량은 전부 75 g/m²(20 lb) 용지를 기준으로 합니다.

최대 급지 수:	Note:
용지함 1 용지 250매 A6 크기의 용지 150매 종이 용지라벨 50매 투명 용지 50매	Vinyl, 제약용 및 양면 라벨용지는 지원되지 않습니다. 종이 용지라벨만을 사용하십시오.
용지함 2 용지 250매 또는 550매 종이 용지라벨 50매	프린터에는 한 번에 용지함을 2개만 설치할 수 있습니다. 넣을 수 있는 최대 용지 매수는 옵션 250매 또는 550매 용지함에 따라 달라집니다. 참고: 모델에 따라 급지대 2는 옵션 250매 또는 550매 용지함일 수 있습니다.
다용도 공급 장치 용지 50매 종이 용지라벨 15매 투명 용지 10매 카드 스톱 10매 봉투 7매	앞쪽 가장자리가 용지 고정대에 닿는 지점까지 용지를 다용도 공급 장치에 급지합니다. 용지를 급지대에 강제로 넣지 마십시오.






Universal 용지 설정 구성

Universal 용지 크기란 사용자 정의 설정으로, 이를 통해 프린터 메뉴에 사전 설정되어 있지 않은 용지 크기로 인쇄할 수 있습니다. 원하는 크기가 용지 크기 메뉴에 없는 경우, 지정된 급지대의 용지 크기를 **Universal** 용지로 설정합니다. 그런 후, 용지에 대해 다음 **Universal** 용지 크기 설정을 모두 지정합니다.

- 단위(인치 또는 밀리미터)
- 세로 높이 및 세로 폭
- 급지 방향

참고: 지원되는 최소 **Universal** 크기는 76.2 x 127 mm(3 x 5 인치)이고 최대 크기는 크기는 216 x 356 mm(8.5 x 14 인치)입니다.






단위 지정

- 1 프린터가 켜져 있고 **준비**가 나타나는지 확인합니다.
- 2 프린터 제어판에서 을(를) 누릅니다.
√**용지 메뉴**가 나타납니다.
- 3 을(를) 누릅니다.
- 4 √**Universal 용지 설정**이 나타날 때까지 아래 화살표 버튼을 누른 다음 을(를) 누릅니다.
- 5 단위가 나타날 때까지 아래 화살표 버튼을 누른 다음 을(를) 누릅니다.
- 6 올바른 단위 옆에 √**이(가)** 나타날 때까지 아래 화살표 버튼을 누른 후 을(를) 누릅니다.
선택 제출 중이 나타난 후 **Universal 용지 설정** 메뉴가 나타납니다.

용지 높이 및 폭 지정



Universal 용지 크기(세로 방향)에 대해 특정 높이 및 폭을 정의하면, 양면 인쇄 및 한 면에 여러 페이지 인쇄 같은 표준 기능에 대한 지원과 함께 프린터에서 해당 크기를 지원할 수 있습니다.

참고: 세로 폭을 선택하여 용지 높이 설정을 조정하거나 용지 폭을 선택하여 용지 폭 설정을 조정합니다. 이 두 설정을 조정하는 지침을 따릅니다.

- 1 Universal 용지 설정 메뉴에서 √**세로 폭**이 나타날 때까지 아래 화살표 버튼을 누른 후 을(를) 누릅니다.
- 2 왼쪽 화살표 버튼을 눌러 설정을 낮추거나 오른쪽 화살표 버튼을 눌러 설정을 높인 후 을 누릅니다.
선택 제출 중이 나타난 후 **Universal 용지 설정** 메뉴가 나타납니다.
- 3 Universal 용지 설정 메뉴에서 √**세로 높이**가 나타날 때까지 아래 화살표 버튼을 누른 후 을(를) 누릅니다.
- 4 왼쪽 화살표 버튼을 눌러 설정을 낮추거나 오른쪽 화살표 버튼을 눌러 설정을 높인 후 을 누릅니다.
선택 제출 중이 나타난 후 **Universal 용지 설정** 메뉴가 나타납니다.
- 5 준비가 나타날 때까지 을 눌렀다가 놓습니다.

급지 방향 지정

짧은 가장자리는 Universal 용지 설정의 급지 방향에 대한 공장 출하시 기본 설정입니다. 긴 가장자리가 사용 가능한 설정이 아닌 경우, Universal 용지 설정에 급지 방향 메뉴가 나타나지 않습니다. 필요한 경우, 용지의 짧은 가장자리 또는 긴 가장자리가 프린터에 먼저 들어갈지 지정하십시오.

- 1 Universal 용지 설정 메뉴에서 **급지 방향**이 나타날 때까지 아래 화살표 버튼을 누른 후 을(를) 누릅니다.
- 2 √**짧은 가장자리** 또는 √**긴 가장자리**가 나타날 때까지 아래 화살표 버튼을 누른 다음 을(를) 누릅니다.

용지 보관

용지 보관 설명서를 참조하면 용지 걸림 및 불균등한 인쇄 품질을 예방할 수 있습니다.

- 최상의 인쇄 품질을 위해 온도 21°C(70°F), 상대 습도 40%인 환경에 용지를 보관하십시오. 대부분의 라벨 제조업체는 온도 18 ~ 24°C(65 ~ 75°F), 상대 습도 40%에서 인쇄할 것을 권장합니다.
- 용지를 박스에 넣고 바닥이 아닌 선반에 보관하십시오.
- 포장된 용지는 평평한 곳에 보관하십시오.
- 용지 포장 위에는 아무 것도 올려놓지 마십시오.