

## Mediagids

De printer ondersteunt de volgende formaten voor papier en speciaal materiaal. U kunt aangepaste formaten selecteren tot en met het maximale formaat dat is aangegeven voor de instelling Universal.

### Ondersteunde papierformaten, -soorten, -gewichten en -hoeveelheden

#### Door de printer ondersteunde papiersorten en -gewichten

De printerengine en duplexbaan ondersteunen papiergewichten van 60-90 g/m<sup>2</sup>. De handmatige invoert ondersteunt papiergewichten van 60-163 g/m<sup>2</sup>.

**Opmerking:** Optionele laden niet beschikbaar op alle modellen.

Papiersoort	Standaardlade voor 250 vel (lade 1)	Standaard- of optionele lade voor 250 vel (lade 2)	Optionele lade voor 550 vel (lade 2)	Universeel-lader	Duplexbaan
<b>Papier</b> • Normaal • Licht • Zwaar • Ruw/katoen • Kringlooppapier • Aangepast	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Bankpostpapier</b>	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Briefhoofdpapier</b>	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Voorbedrukt</b>	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Gekleurd papier</b>	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Karton</b>	X	X	X	✓	X
<b>Glossy papier</b>	X	X	X	X	X
<b>Papieren etiketten<sup>1</sup></b>	✓	✓	✓	✓	X
<b>Transparanten</b>	✓	X	X	✓	X
<b>Enveloppen (glad)<sup>2</sup></b>	X	X	X	✓	X

<sup>1</sup> Het gebruik van enkelzijdige papieren etiketten wordt alleen in beperkte mate ondersteund. U kunt het beste maximaal 20 pagina's met papieren etiketten per maand afdrukken. Vinyletiketten, etiketten voor apotheken en dubbelzijdige etiketten worden niet ondersteund.

<sup>2</sup> Gebruik enveloppen die plat liggen wanneer ze apart met de afdrukzijde omlaag op een tafel worden gelegd.

#### Papierformaten die door de printer worden ondersteund

**Opmerking:** Optionele laden niet beschikbaar op alle modellen.

Papierformaat	Afmetingen	Standaardlade voor 250 vel (lade 1)	Standaard- of optionele lade voor 250 vel (lade 2)	Optionele lade voor 550 vel (lade 2)	Universeel-lader	Duplexbaan
<b>A4</b>	210 x 297 mm (8,3 x 11,7 inch)	✓	✓	✓	✓	✓
<b>A5</b>	148 x 210 mm (5,8 x 8,3 inch)	✓	✓	✓	✓	X
<b>A6<sup>1</sup></b>	105 x 148 mm (4,1 x 5,8 inch)	✓	X	X	✓	X
<b>Executive</b>	184 x 267 mm (7,3 x 10,5 inch)	✓	✓	✓	✓	X
<b>Folio</b>	216 x 330 mm (8,5 x 13 inch)	✓	✓	✓	✓	✓
<b>JIS B5</b>	182 x 257 mm (7,2 x 10,1 inch)	✓	✓	✓	✓	X
<b>Legal</b>	216 x 356 mm (8,5 x 14 inch)	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Letter</b>	216 x 279 mm (8,5 x 11 inch)	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Oficio (Mexico)<sup>2</sup></b>	216 x 340 mm (8,5 x 13,4 inch)	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Statement</b>	140 x 216 mm (5,5 x 8,5 inch)	✓	✓	✓	✓	X
<b>Universal<sup>3</sup></b>	76,2 x 127 mm (3 x 5 inch) tot 216 x 356 mm (8,5 x 14 inch)	✓	✓	✓	✓	X
<b>B5-envelop</b>	176 x 250 mm (6,9 x 9,8 inch)	X	X	X	✓	X
<b>C5-envelop</b>	162 x 229 mm (6,4 x 9 inch)	X	X	X	✓	X
<b>DL-envelop</b>	110 x 220 mm (4,3 x 8,7 inch)	X	X	X	✓	X
<b>7 3/4-envelop (Monarch)</b>	98 x 191 mm (3,9 x 7,5 inch)	X	X	X	✓	X
<b>9-envelop</b>	98 x 225 mm (3,9 x 8,9 inch)	X	X	X	✓	X
<b>10-envelop</b>	105 x 241 mm (4,1 x 9,5 inch)	X	X	X	✓	X

<sup>1</sup> A6 wordt alleen ondersteund als de vezels in de lengterichting lopen.

<sup>2</sup> Deze instelling past de pagina aan voor 216 x 356 mm (8,5 x 14 inch) behalve als het formaat is opgegeven in de toepassing.

<sup>3</sup> Als een papierformaat niet in de lijst staat, configureert u een universeel papierformaat. Zie "Instellingen voor universeel papier configureren" op pagina 3 voor meer informatie.

Papierformaat	Afmetingen	Standaardlade voor 250 vel (lade 1)	Standaard- of optionele lade voor 250 vel (lade 2)	Optionele lade voor 550 vel (lade 2)	Universeel-lader	Duplexbaan
<b>Andere envelop</b>	216 x 356 mm (8,5 x 14 inch)	X	X	X	✓	X

<sup>1</sup> A6 wordt alleen ondersteund als de vezels in de lengterichting lopen.

<sup>2</sup> Deze instelling past de pagina aan voor 216 x 356 mm (8,5 x 14 inch) behalve als het formaat is opgegeven in de toepassing.

<sup>3</sup> Als een papierformaat niet in de lijst staat, configureert u een universeel papierformaat. Zie "Instellingen voor universeel papier configureren" op pagina 3 voor meer informatie.

## Papiercapaciteit

Capaciteit van de laden en de universeellader op basis van papier van 75 g/m g/m<sup>2</sup>.

Maximumaantal	Opmerkingen
<b>Lade 1</b> 250 vellen papier 150 vellen A6-papier 50 etiketten 50 transparanten	Vinyletiketten, etiketten voor apotheken en dubbelzijdige etiketten worden niet ondersteund. Gebruik alleen papieren etiketten.
<b>Lade 2</b> 250 of 550 vellen papier 50 etiketten	U kunt slechts twee laden tegelijk op de printer installeren. De maximale hoeveelheid papier die u in de printer kunt plaatsen is afhankelijk van of u een lade voor 250 of 550 hebt. <b>Opmerking:</b> Afhankelijk van uw model, is lade 2 mogelijk een optionele lade voor 250 of 550 vel.
<b>Universeellader</b> 50 vellen papier 15 etiketten 10 transparanten 10 vellen karton 7 enveloppen	Plaats het papier in de universeellader tot de voorste rand van het papier de papiergeleiders kan raken. Duw het papier niet te ver in de invoer.






## Instellingen voor universeel papier configureren

Het papierformaat Universal is een door de gebruiker gedefinieerde instelling waarmee u kunt afdrucken op papierformaten die niet vooraf zijn ingesteld in de printermenu's. Stel het papierformaat voor de betreffende lade in op Universal als het gewenste formaat niet beschikbaar is in het menu Papierformaat. Geef vervolgens alle onderstaande instellingen voor het universele formaat voor uw papier op:

- Maateenheden (inch of millimeter)
- Hoogte staand en Breedte staand
- Invoerrichting

**Opmerking:** het kleinste ondersteunde formaat is 76,2x127 mm (3x5 inch), het grootste formaat is 216x356 mm (8,5x14 inch).






## Een maateenheid opgeven

- 1 Zorg ervoor dat de printer is ingeschakeld en dat het bericht **Gereed** wordt weergegeven.
- 2 Druk op het bedieningspaneel van de printer op .  
✓ **Menu Papier** wordt weergegeven.
- 3 Druk op .
- 4 Druk op de pijl omlaag tot ✓ **Universal-instelling** wordt weergegeven en druk op .
- 5 Druk op de pijl omlaag tot **Maateenheden** wordt weergegeven en druk op .
- 6 Druk op de pijl omlaag tot ✓ naast de juiste maateenheid wordt weergegeven en druk vervolgens op .  
**Selectie verzenden** wordt weergegeven, gevolgd door het menu **Universal-instelling**.

## De hoogte en breedte van het papier opgeven



Als u specifiek de hoogte- en breedteafmetingen van staand papier voor Universeel papierformaat opgeeft, kan de printer dit formaat ondersteunen. Dan worden ook standaardfuncties zoals dubbelzijdig afdrucken en het afdrucken van meerdere pagina's op één vel ondersteund.

**Opmerking:** Selecteer **Standaard hoogte** om de instelling van de papierhoogte aan te passen of **Papierbreedte** om de instelling van de papierbreedte aan te passen. Hierna volgen instructies om beide aan te passen.

- 1 Druk vanuit het menu Universal-instelling op de pijl omlaag tot ✓ **Standaard breedte** wordt weergegeven en druk op .
- 2 Druk op de pijl naar links om de instelling te verlagen of op de pijl naar rechts om de instelling te verhogen en druk vervolgens op .
- Selectie verzenden** wordt weergegeven, gevolgd door het menu **Universal-instelling**.
- 3 Druk vanuit het menu Universal-instelling herhaaldelijk op de pijl omlaag totdat ✓ **Standaard hoogte** wordt weergegeven en druk op .
- 4 Druk op de pijl naar links om de instelling te verlagen of op de pijl naar rechts om de instelling te verhogen en druk vervolgens op .
- Selectie verzenden** wordt weergegeven, gevolgd door het menu **Universal-instelling**.
- 5 Druk kort op  tot **Gereed** verschijnt.

## Een invoerrichting opgeven

Korte zijde is de standaardinstelling van de invoerrichting bij de instellingen voor Universeel papier. Het menu Invoerrichting verschijnt niet vanuit het menu Universal-instelling, tenzij Lange zijde als instelling beschikbaar is. Geef indien nodig op of het papier eerst met de korte of de lange zijde in de printer komt.

- 1 Druk vanuit het menu Universal-instelling op de pijl omlaag totdat **Invoerrichting** wordt weergegeven en druk op .
- 2 Druk op de pijl omlaag tot ✓ **Korte zijde** of ✓ **Lange zijde** wordt weergegeven en druk op .

## Papier bewaren

Houd de volgende richtlijnen voor het bewaren van papier aan om een regelmatige afdrukkwaliteit te garanderen en te voorkomen dat er papierstoringen ontstaan.

- U kunt het papier het beste bewaren in een omgeving met een temperatuur van 21 °C en een relatieve vochtigheid van 40%. De meeste fabrikanten van etiketten bevelen een omgeving aan met een temperatuur tussen 18 en 24 °C en een relatieve vochtigheid van 40% tot 60%.
- Zet dozen papier, indien mogelijk, liever niet op de vloer, maar op een pallet of een plank.
- Zet losse pakken op een vlakke ondergrond.
- Plaats niets boven op de losse pakken met papier.