

Nośniki

Drukarka obsługuje rozmiary papieru i innych nośników specjalnych wymienione poniżej. Rozmiary niestandardowe można ustawiać w granicach określonych dla ustawienia uniwersalnego.

Obsługiwane rozmiary, typy i gramatury oraz pojemność papieru

Typy i gramatury papieru obsługiwane przez drukarkę

Mechanizm drukarki na drodze drukowania dwustronnego obsługuje papier o gramaturze 60–90 g/m² (16–24 funtów). Podajnik uniwersalny obsługuje papier o gramaturze 60–163 g/m² (16–43 funtów).

Uwaga: Opcjonalne zasobniki nie są dostępne we wszystkich modelach.

Typ papieru	Standardowy zasobnik na 250 arkuszy (zasobnik 1)	Standardowy lub opcjonalny zasobnik na 250 arkuszy (zasobnik 2)	Opcjonalny zasobnik na 550 arkuszy (zasobnik 2)	Podajnik uniwersalny	Droga papieru w module dwustronnym
Papier • Zwykły • Lekki • Ciężki • Szorstki/bawełniany • Makulaturowy • Niestandardowy	✓	✓	✓	✓	✓
Papier dokumentowy	✓	✓	✓	✓	✓
Papier firmowy	✓	✓	✓	✓	✓
Formularze	✓	✓	✓	✓	✓
Papier kolorowy	✓	✓	✓	✓	✓
Karty	X	X	X	✓	X
Papier błyszczący	X	X	X	X	X
Etykiety papierowe¹	✓	✓	✓	✓	X
Folie	✓	X	X	✓	X
Koperty (gładkie)²	X	X	X	✓	X

¹ Papierowych etykiet jednostronnych można używać rzadko. Zaleca się drukowanie 20 lub mniej stron z etykietami miesięcznie. Etykiety winylowe, apteczne i dwustronne nie są obsługiwane.

² Należy używać kopert, które leżą płasko po położeniu ich pojedynczo na stole przodem w dół.

Rozmiary papieru obsługiwane przez drukarkę

Uwaga: Opcjonalne zasobniki nie są dostępne we wszystkich modelach.

Rozmiar papieru	Wymiary	Standardowy zasobnik na 250 arkuszy (Zasobnik 1)	Standardowy lub opcjonalny zasobnik na 250 arkuszy (Zasobnik 2)	Opcjonalny zasobnik na 550 arkuszy (Zasobnik 2)	Podajnik uniwersalny	Droga papieru w module dupleksu
A4	210 x 297 mm (8,3 x 11,7 cala)	✓	✓	✓	✓	✓
A5	148 x 210 mm (5,8 x 8,3 cala)	✓	✓	✓	✓	X
A6¹	105 x 148 mm (4,1 x 5,8 cala)	✓	X	X	✓	X
Executive	184 x 267 mm (7,3 x 10,5 cala)	✓	✓	✓	✓	X
Folio	216 x 330 mm (8,5 x 13 cali)	✓	✓	✓	✓	✓
JIS B5	182 x 257 mm (7,2 x 10,1 cala)	✓	✓	✓	✓	X
Legal	216 x 356 mm (8,5 x 14 cali)	✓	✓	✓	✓	✓
Letter	216 x 279 mm (8,5 x 11 cali)	✓	✓	✓	✓	✓
Oficio (Meksyk)²	216 x 340 mm (8,5 x 13,4 cala)	✓	✓	✓	✓	✓
Statement	140 x 216 mm (5,5 x 8,5 cala)	✓	✓	✓	✓	X
Uniwersalny³	od 76,2 x 127 mm (3 x 5 cali) do 216 x 356 mm (8,5 x 14 cali)	✓	✓	✓	✓	X
Koperta B5	176 x 250 mm (6,9 x 9,8 cala)	X	X	X	✓	X
Koperta C5	162 x 229 mm (6,4 x 9 cali)	X	X	X	✓	X
Koperta DL	110 x 220 mm (4,3 x 8,7 cala)	X	X	X	✓	X
Koperta 7 3/4 (Monarch)	98 x 191 mm (3,9 x 7,5 cala)	X	X	X	✓	X
Koperta 9	98 x 225 mm (3,9 x 8,9 cala)	X	X	X	✓	X

¹ Papier o rozmiarze A6 jest obsługiwany tylko w przypadku papieru z włóknem wzdłuż strony.

² To ustawienie rozmiaru określa format strony jako 216 x 356 mm, chyba że rozmiar został określony w aplikacji użytkownika.

³ Aby skorzystać z formatu papieru niewystępującego na liście, należy skonfigurować ustawienie Uniwersalny rozmiar papieru. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Konfigurowanie ustawień uniwersalnego rozmiaru papieru” na stronie 3.

Rozmiar papieru	Wymiary	Standardowy zasobnik na 250 arkuszy (Zasobnik 1)	Standardowy lub opcjonalny zasobnik na 250 arkuszy (Zasobnik 2)	Opcjonalny zasobnik na 550 arkuszy (Zasobnik 2)	Podajnik uniwersalny	Droga papieru w module duplexu
Koperta 10	105 x 241 mm (4,1 x 9,5 cala)	X	X	X	✓	X
Inna koperta	216 x 356 mm (8,5 x 14 cali)	X	X	X	✓	X

¹ Papier o rozmiarze A6 jest obsługiwany tylko w przypadku papieru z włóknem wzdłuż strony.

² To ustawienie rozmiaru określa format strony jako 216 x 356 mm, chyba że rozmiar został określony w aplikacji użytkownika.

³ Aby skorzystać z formatu papieru niewystępującego na liście, należy skonfigurować ustawienie Uniwersalny rozmiar papieru. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Konfigurowanie ustawień uniwersalnego rozmiaru papieru” na stronie 3.

Pojemność zasobników

Pojemności zasobników i podajnika uniwersalnego są podane dla papieru o gramaturze 75 g/m² (20 funtów).

Załaduj maksymalnie	Uwagi
Zasobnik 1 250 arkuszy papieru 150 arkuszy papieru rozmiaru A6 50 arkuszy etykiet papierowych 50 arkuszy folii	Etykiety winylowe, apteczne lub dwustronne nie są obsługiwane. Używaj wyłącznie etykiet papierowych.
Zasobnik 2 250 lub 550 arkuszy papieru 50 arkuszy etykiet papierowych	W drukarce mogą być instalowane tylko dwie szuflady jednocześnie. Maksymalna ilość papieru, jaka może być załadowana do drukarki zależy od tego, czy dysponujesz opcjonalnym zasobnikiem na 250 lub 550 arkuszy papieru. Uwaga: W zależności od modelu opcjonalny zasobnik 2 może mieć pojemność 250 lub 550 arkuszy
Podajnik uniwersalny 50 arkuszy papieru 15 etykiet papierowych 10 arkuszy folii 10 arkuszy kart 7 kopert	Załaduj papier do podajnika uniwersalnego tylko do miejsca, w którym jego przednia krawędź dotyka prowadnic papieru. Nie wprowadzaj papieru do podajnika na siłę.

Konfigurowanie ustawień uniwersalnego rozmiaru papieru






Ustawienie Uniwersalny rozmiar papieru, definiowane przez użytkownika, umożliwia drukowanie na papierze o rozmiarze, który nie jest dostępny w menu drukarki. Jeśli żądany rozmiar nie jest dostępny w menu Rozmiar papieru, należy ustawić w tym menu wartość Uniwersalny dla danego zasobnika. Następnie należy określić wszystkie poniższe ustawienia dotyczące uniwersalnego rozmiaru papieru:

- Jednostki miary (cale lub milimetry)
- Wysokość w pionie i szerokość w poziomie

- Kierunek podawania

Uwaga: Najmniejszy obsługiwany rozmiar uniwersalny: 76,2 x 127 mm; największy rozmiar: 216 x 356 mm.






Określanie jednostki miary

- 1 Upewnij się, że drukarka jest włączona i wyświetlany jest komunikat **Gotowa**.
 - 2 Naciśnij przycisk  na panelu operacyjnym drukarki.
Zostanie wyświetlone **✓Menu papieru**.
 - 3 Naciśnij przycisk .
 - 4 Naciskaj przycisk strzałki w dół, aż pojawi się opcja **✓Konfiguracja uniwersalna**, a następnie naciśnij przycisk .
 - 5 Naciskaj przycisk strzałki w dół, aż pojawi się opcja **Jednostki miary**, a następnie naciśnij przycisk .
 - 6 Naciskaj przycisk strzałki w dół, aż obok właściwej jednostki miary pojawi się symbol **✓**, a następnie naciśnij przycisk .
- Zostanie wyświetlony komunikat **Wysyłanie wyboru**, a następnie menu **Konfiguracja uniwersalna**.

Określanie wysokości i szerokości papieru



Dzięki zdefiniowaniu określonej wysokości i szerokości uniwersalnego rozmiaru papieru (w orientacji pionowej) drukarka może obsługiwać dany rozmiar, włącznie z obsługą standardowych funkcji, takich jak drukowanie dwustronne i drukowanie wielu stron na jednym arkuszu.

Uwaga: Wybierz opcję **Wysokość w pionie**, aby dostosować ustawienie wysokości papieru lub opcję **Szerokość papieru**, aby dostosować ustawienie szerokości papieru lub oba te parametry. Wykonaj następujące instrukcje, aby dostosować oba parametry.

- 1 W menu Konfiguracja uniwersalna powtarzaj naciskanie przycisku strzałki w dół, aż zostanie wyświetlona opcja **✓Szerokość w pionie**, a następnie naciśnij przycisk .
- 2 Naciskaj przycisk lewej strzałki, aby zmniejszać ustawienie, albo przycisk prawej strzałki, aby zwiększać ustawienie, a następnie naciśnij przycisk .
- Zostanie wyświetlony komunikat **Wysyłanie wyboru**, a następnie menu **Konfiguracja uniwersalna**.
- 3 W menu Konfiguracja uniwersalna powtarzaj naciskanie przycisku strzałki w dół, aż zostanie wyświetlona opcja **✓Wysokość w pionie**, a następnie naciśnij przycisk .
- 4 Naciskaj przycisk lewej strzałki, aby zmniejszać ustawienie, albo przycisk prawej strzałki, aby zwiększać ustawienie, a następnie naciśnij przycisk .
- Zostanie wyświetlony komunikat **Wysyłanie wyboru**, a następnie menu **Konfiguracja uniwersalna**.
- 5 Naciskaj i zwalniasz przycisk , dopóki nie pojawi się komunikat **Gotowa**.

Określanie kierunku podawania

Domyślnym ustawieniem fabrycznym kierunku podawania w ustawieniach uniwersalnego rozmiaru papieru jest Krótka krawędź. Menu Kierunek podawania nie jest wyświetlane w menu Konfiguracja uniwersalna, gdy ustawienie Długa krawędź jest niedostępne. W razie konieczności można określić, która krawędź papieru będzie jako pierwsza podawana do drukarki — krótka lub długa.

- 1 W menu Konfiguracja uniwersalna naciskaj przycisk strzałki w dół, aż zostanie wyświetlona opcja **Kierunek podawania**, a następnie naciśnij przycisk .
- 2 Naciskaj przycisk strzałki w dół, aż zostanie wyświetlona opcja **✓ Krótka krawędź** lub **✓ Długa krawędź**, a następnie naciśnij przycisk .

Przechowywanie papieru

Aby uniknąć problemów z zacięciami papieru i nierówną jakością wydruku, należy zastosować się do poniższych wskazówek:

- Aby uzyskać jak najlepszą jakość wydruków, papier należy przechowywać w miejscu o temperaturze 21°C i wilgotności względnej 40%. Większość producentów etykiet zaleca drukowanie w temperaturze od 18 do 24°C i wilgotności względnej od 40 do 60%.
- Jeśli to możliwe, papier należy przechowywać w kartonach, a te umieszczać na paletach lub półkach, a nie na podłodze.
- Pojedyncze paczki papieru należy przechowywać na płaskiej powierzchni.
- Na pojedynczych paczkach papieru nie należy umieszczać żadnych przedmiotów.