

Guia de transporte

Antes de mover a impressora

 **ATENÇÃO — RISCO DE FERIMENTO:** Siga estas diretrizes para evitar danos a você ou à impressora:

- Desligue a impressora pelo interruptor e desconecte o cabo de alimentação da tomada.
- Desconecte todos os fios e cabos da impressora antes de movimentá-la.
- Levante a impressora da gaveta inferior e deixa-a de lado para não levantar a gaveta e a impressora ao mesmo tempo.

Nota: Use os suportes para as mãos localizados em ambas as partes inferiores da impressora para levantá-la da gaveta inferior.

- Tome cuidado para que seus dedos não fiquem embaixo da impressora ao abaixá-la.

Aviso—Dano Potencial: Os danos causados à impressora por movimentação incorreta não são cobertos pela garantia.

Para mover a impressora para outro local

A impressora e as opções podem ser movidas com segurança para outro local se você tomar as seguintes precauções:

- Qualquer carrinho usado para mover a impressora deve possuir uma superfície capaz de suportar a base completa da impressora. Qualquer carrinho usado para mover as opções deve ter uma superfície capaz de suportar as dimensões das opções.
- Mantenha a impressora na posição vertical.
- Evite movimentos bruscos.

Transporte da impressora

Ao transportar a impressora, use a embalagem original ou ligue para o local de compra para obter um kit de realocação.