

Guia de mídia

A impressora é compatível com o seguinte papel e outros tipos de tamanhos de mídia. Selecione tamanhos personalizados até o máximo especificado para a configuração Universal.

Tamanhos, tipos e pesos de papel suportados

Tipos e pesos de papel suportados pela impressora

O mecanismo e caminho duplex da impressora suportam 60–90 g/m² (16–24 lb) de peso de papel. O alimentador multifunção suporta pesos de papel de 60–163 g/m² (16–43 lb).

Nota: As bandejas opcionais não estão disponíveis para alguns modelos.

Tipo de papel	Bandeja padrão para 250 folhas (Bandeja 1)	Bandeja padrão ou opcional para 250 folhas (Bandeja 2)	Bandeja opcional para 550 folhas (Bandeja 2)	Alimentador multifunção	Caminho duplex
Papel <ul style="list-style-type: none"> • Comum • Leve • Pesado • Áspero/Algodão • Reciclado • Personalizado 	✓	✓	✓	✓	✓
Encorpado	✓	✓	✓	✓	✓
Timbrado	✓	✓	✓	✓	✓
Pré-impresso	✓	✓	✓	✓	✓
Papel Colorido	✓	✓	✓	✓	✓
Cartões	X	X	X	✓	X
Papel brilhoso	X	X	X	X	X
Etiquetas de papel¹	✓	✓	✓	✓	X
Transparências	✓	X	X	✓	X
Envelopes (liso)²	X	X	X	✓	X

¹ As etiquetas de papel de lado único são suportadas apenas para uso ocasional. Recomenda-se a impressão de 20 ou menos páginas de etiquetas de papel por mês. Não há suporte a etiquetas de vinil, farmacêuticas e com dois lados.

² Utilize os envelopes em uma superfície plana colocados individualmente com a parte para impressão voltada para baixo.

Tamanhos de papel suportados pela impressora

Nota: As bandejas opcionais não estão disponíveis para alguns modelos.

Tamanho do papel	Dimensões	Bandeja padrão para 250 folhas (Bandeja 1)	Bandeja padrão ou opcional para 250 folhas (Bandeja 2)	Bandeja opcional para 550 folhas (Bandeja 2)	Alimentador multi-função	Caminho duplex
A4	210 x 297 mm (8,3 x 11,7 pol.)	✓	✓	✓	✓	✓
A5	148 x 210 mm (5,8 x 8,3 pol.)	✓	✓	✓	✓	X
A6¹	105 x 148 mm (4,1 x 5,8 pol.)	✓	X	X	✓	X
Executivo	184 x 267 mm (7,3 x 10,5 pol.)	✓	✓	✓	✓	X
Ofício 2	216 x 330 mm (8,5 x 13 pol.)	✓	✓	✓	✓	✓
JIS B5	182 x 257 mm (7,2 x 10,1 pol.)	✓	✓	✓	✓	X
Ofício	216 x 356 mm (8,5 x 14 pol.)	✓	✓	✓	✓	✓
Carta	216 x 279 mm (8,5 x 11 pol.)	✓	✓	✓	✓	✓
Ofício (México)²	216 x 340 mm (8,5 x 13,4 pol.)	✓	✓	✓	✓	✓
Statement	140 x 216 mm (5,5 x 8,5 pol.)	✓	✓	✓	✓	X
Universal³	76,2 x 127 mm (3 x 5 pol.) até 216 x 356 mm (8,5 x 14 pol.)	✓	✓	✓	✓	X
Envelope B5	176 x 250 mm (6,9 x 9,8 pol.)	X	X	X	✓	X
Envelope C5	162 x 229 mm (6,4 x 9 pol.)	X	X	X	✓	X
Envelope DL	110 x 220 mm (4,3 x 8,7 pol.)	X	X	X	✓	X
Envelope (Monarch) 3/4 7	98 x 191 mm (3,9 x 7,5 pol.)	X	X	X	✓	X
Envelope 9	98 x 225 mm (3,9 x 8,9 pol.)	X	X	X	✓	X

¹ O tamanho A6 é suportado apenas para fibras longas.

² Essa configuração de papel formata a página em 216 x 356 mm (8,5 x 14 pol.) a menos que o tamanho seja especificado pelo aplicativo.

³ Para usar um tamanho de papel não listado, configure um Tamanho de papel universal. Para obter mais informações, consulte "Definição de configurações de papel Universal" na página 3.

Tamanho do papel	Dimensões	Bandeja padrão para 250 folhas (Bandeja 1)	Bandeja padrão ou opcional para 250 folhas (Bandeja 2)	Bandeja opcional para 550 folhas (Bandeja 2)	Alimentador multifunção	Caminho duplex
Envelope 10	105 x 241 mm (4,1 x 9,5 pol.)	X	X	X	✓	X
Outro Envelope	216 x 356 mm (8,5 x 14 pol.)	X	X	X	✓	X

¹ O tamanho A6 é suportado apenas para fibras longas.

² Essa configuração de papel formata a página em 216 x 356 mm (8,5 x 14 pol.) a menos que o tamanho seja especificado pelo aplicativo.

³ Para usar um tamanho de papel não listado, configure um Tamanho de papel universal. Para obter mais informações, consulte "Definição de configurações de papel Universal" na página 3.

Capacidades de papel

As capacidades das bandejas e do alimentador multifunção são baseadas em papel de 75 g/m² (20 lb).

Carregar até	Observações
Bandeja 1 250 folhas de papel 150 folhas de papel tamanho A6 50 etiquetas de papel 50 transparências	Não há suporte a etiquetas de vinil, farmacêuticas ou com dois lados. Use apenas etiquetas de papel.
Bandeja 2 250 ou 550 folhas de papel 50 etiquetas de papel	Apenas duas gavetas podem ser instaladas na impressora ao mesmo tempo. A quantidade máxima de papel que pode ser carregada depende da existência de uma bandeja para 250 ou para 550 folhas. Nota: Dependendo do seu modelo, a Bandeja 2 pode ser um bandeja opcional de 250 ou 550 folhas.
Alimentador multifunção 50 folhas de papel 15 etiquetas de papel 10 transparências 10 folhas de cartões 7 envelopes	Coloque o papel no alimentador de várias funções de maneira que sua borda fique em contato com as guias do papel. Não force o papel no carregador.

Definição de configurações de papel Universal

O Tamanho de Papel Universal é uma configuração definida pelo usuário que permite imprimir em tamanhos de papel que não estão predefinidos nos menus da impressora. Defina o Tamanho de Papel da bandeja especificada como Universal quando o tamanho desejado não estiver disponível no menu Tamanho de Papel. Em seguida, especifique todas as seguintes configurações de tamanho Universal para seu papel:

- Unidades de medida (polegadas ou milímetros)
- Altura Retrato e Largura Retrato
- Direção de alimentação

Nota: O menor tamanho suportado é 76.2 x 127 mm (3 x 5 pol.); o maior é 216 x 356 mm (8.5 x 14 pol.).

Especificar uma unidade de medida

- 1 Certifique-se de que a impressora esteja ligada e que a mensagem **Pronto** apareça.
- 2 No painel de controle da impressora, pressione .
✓ **Menu Papel** é exibido.
- 3 Pressione .
- 4 Pressione o botão de seta para baixo até que ✓ **Configuração Universal** seja exibido e pressione .
- 5 Pressione o botão de seta para baixo até que **Unidades de Medida** seja exibido e pressione .
- 6 Pressione o botão de seta para baixo até que ✓ seja exibido próximo a unidade de medida correta e pressione .
Enviar seleção é exibido, seguido pelo menu **Configuração Universal**.

Especificar a altura e a largura do papel

A definição de uma medida específica de altura e largura para o tamanho de papel Universal (na orientação Retrato) permite que a impressora suporte o tamanho, além de recursos padrão como a impressão frente e verso e a impressão de várias páginas em uma folha.

Nota: Selecione **Altura Retrato** para ajustar a configuração de altura do papel ou **Largura do Papel** para ajustar a configuração de largura do papel, ou ajuste ambos. Instruções para ajustar ambos.

- 1 No menu **Configuração Universal**, pressione o botão de seta para baixo até que ✓ **Largura Retrato** ou seja exibido e pressione .
- 2 Pressione o botão de seta para a esquerda para diminuir a configuração ou o botão de seta direita para aumentar a configuração, e em seguida pressione .
- Enviar seleção** é exibido, seguido pelo menu **Configuração Universal**.
- 3 No menu **Configuração Universal**, pressione o botão de seta para baixo até que ✓ **Altura Retrato** ou seja exibido e pressione .
- 4 Pressione o botão de seta para a esquerda para diminuir a configuração ou o botão de seta direita para aumentar a configuração, e em seguida pressione .
- Enviar seleção** é exibido, seguido pelo menu **Configuração Universal**.
- 5 Pressione e solte  até que **Pronto** seja exibido.

Especificar uma direção de alimentação

Borda Curta é a configuração padrão de fábrica da direção de alimentação para as configurações de papel Universal. O menu **Direção de Alimentação** não será exibido no menu **Configuração Universal** a menos que **Borda Longa** seja uma configuração disponível. Se necessário, especifique se a borda curta ou longa do papel entrará na impressora primeiro.

- 1 No menu **Configuração Universal**, pressione o botão de seta para baixo até que **Direção de Alimentação** seja exibido e pressione .
- 2 Pressione o botão de seta para baixo até que ✓ **Bordas Curtas** ou ✓ **Bordas Longas** seja exibido e pressione .

Armazenamento do papel

Use estas diretrizes de armazenamento de papel para ajudar a evitar atolamentos e qualidade de impressão irregular:

- Para obter os melhores resultados, armazene o papel em um local onde a temperatura seja de 21°C (70°F) e a umidade relativa do ar seja de 40%. A maioria dos fabricantes de etiquetas recomenda a impressão em um intervalo de temperatura de 18 a 24°C (65 a 75°F), com umidade relativa do ar de 40 a 60%.
- Armazene o papel em caixas sempre que possível e sobre um pallet ou uma prateleira, ao invés de no chão.
- Armazene os pacotes individuais sobre uma superfície plana.
- Não armazene nenhum objeto sobre os pacotes de papel individuais.