

## Ghid media

Imprimanta acceptă următoarele dimensiuni de hârtie și alte suporturi speciale. Selectați dimensiuni particularizate până la valorile maxime specificate în setarea Universal.

### Dimensiuni, tipuri, greutate și capacități acceptate pentru hârtie

#### Tipuri și greutate de hârtie acceptate de imprimantă

Motorul imprimantei și traseul duplex acceptă greutate de 60–90 g/m<sup>2</sup> (16–24 lb) pentru hârtie. Alimentatorul multifuncțional acceptă greutate ale hârtiei de 60-163 g/m<sup>2</sup> (16-43 livre).

**Notă:** Tăvile opționale nu sunt disponibile pentru unele modele.

Tip hârtie	Tavă standard de 250 de coli (Tava 1)	Tavă standard sau opțională de 250 de coli (Tava 2)	Tavă opțională de 550 de coli (Tava 2)	Alimentator multifuncțional	Traseul duplex
<b>Hârtie</b> • Simplă • Ușoară • Grea • Aspru/Bumbac • Reciclată • Particularizată	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Legătură</b>	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Hârtie cu antet</b>	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Formular preimprimat</b>	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Hârtie colorată</b>	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Carton</b>	X	X	X	✓	X
<b>Hârtie lucioasă</b>	X	X	X	X	X
<b>Etichete de hârtie<sup>1</sup></b>	✓	✓	✓	✓	X
<b>Folii transparente</b>	✓	X	X	✓	X
<b>Plicuri (fine)<sup>2</sup></b>	X	X	X	✓	X

<sup>1</sup> Etichetele de hârtie cu o față sunt acceptate pentru uz ocazional. Se recomandă imprimarea a mai puțin de 20 de pagini de etichete pe lună. Etichetele de vinil, farmaceutice și cu două fețe nu sunt acceptate.

<sup>2</sup> Folosiți plicuri care se așează pe plan orizontal când sunt puse fiecare pe o masă.

#### Dimensiuni de hârtie acceptate de imprimantă

**Notă:** Tăvile opționale nu sunt disponibile pentru unele modele.

Dimensiune hârtie	Dimensiuni	Tavă standard de 250 de coli (Tava 1)	Tavă standard sau opțională de 250 de coli (Tava 2)	Tavă opțională de 550 de coli (Tava 2)	Alimentator multifuncțional	Traseul duplex
<b>A4</b>	210 x 297 mm (8,3 x 11,7 in.)	✓	✓	✓	✓	✓
<b>A5</b>	148 x 210 mm (5,8 x 8,3 in.)	✓	✓	✓	✓	X
<b>A6<sup>1</sup></b>	105 x 148 mm (4,1 x 5,8 inchi)	✓	X	X	✓	X
<b>Executive</b>	184 x 267 mm (7,3 x 10,5 in.)	✓	✓	✓	✓	X
<b>Folio</b>	216 x 330 mm (8,5 x 13 inchi)	✓	✓	✓	✓	✓
<b>JIS B5</b>	182 x 257 mm (7,2 x 10,1 in.)	✓	✓	✓	✓	X
<b>Legal</b>	216 x 356 mm (8,5 x 14 in.)	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Letter</b>	216 x 279 mm (8,5 x 11 in.)	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Oficio (Mexic)<sup>2</sup></b>	216 x 340 mm (8,5 x 13,4 inchi)	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Declarație</b>	140 x 216 mm (5,5 x 8,5 in.)	✓	✓	✓	✓	X
<b>Universal<sup>3</sup></b>	76.2 x 127 mm (3 x 5 in.) up to 216 x 356 mm (8,5 x 14 in.)	✓	✓	✓	✓	X
<b>Plic B5</b>	176 x 250 mm (6,9 x 9,8 in.)	X	X	X	✓	X
<b>Plic C5</b>	162 x 229 mm (6,4 x 9 in.)	X	X	X	✓	X
<b>Plic DL</b>	110 x 220 mm (4,3 x 8,7 in.)	X	X	X	✓	X
<b>7 Plic 3/4 (Monarch)</b>	98 x 191 mm (3,9 x 7,5 in.)	X	X	X	✓	X
<b>Plic 9</b>	98 x 225 mm (3,9 x 8,9 in.)	X	X	X	✓	X

<sup>1</sup> A6 este acceptată numai pentru hârtia cu fibră lungă.

<sup>2</sup> Această setare de dimensiune formatează pagina pentru 216 x 356 mm (8,5 x 14 in.), în cazul în care dimensiunea nu este specificată de aplicația software.

<sup>3</sup> Dacă dimensiunea hârtiei pe care vreți să o utilizați nu este listată, configurați o dimensiune de hârtie universală. Pentru informații suplimentare, consultați „Configurarea setărilor pentru formatul de hârtie universal” de la pagina 3.

Dimensiune hârtie	Dimensiuni	Tavă standard de 250 de coli (Tava 1)	Tavă standard sau opțională de 250 de coli (Tava 2)	Tavă opțională de 550 de coli (Tava 2)	Alimentator multifuncțional	Traseul duplex
<b>Plic 10</b>	105 x 241 mm (4,1 x 9,5 in.)	X	X	X	✓	X
<b>Alte plicuri</b>	216 x 356 mm (8,5 x 14 in.)	X	X	X	✓	X

<sup>1</sup> A6 este acceptată numai pentru hârtia cu fibră lungă.

<sup>2</sup> Această setare de dimensiune formatează pagina pentru 216 x 356 mm (8,5 x 14 in.), în cazul în care dimensiunea nu este specificată de aplicația software.

<sup>3</sup> Dacă dimensiunea hârtiei pe care vreți să o utilizați nu este listată, configurați o dimensiune de hârtie universală. Pentru informații suplimentare, consultați „Configurarea setărilor pentru formatul de hârtie universal” de la pagina 3.

## Capacități pentru hârtie

Capacitatea tăvilor și a alimentatorului multifuncțional sunt date în raport cu hârtia de 75 g/m<sup>2</sup> (20 livre).

Introduceți până la	Note
<b>Tava 1</b> 250 de coli de hârtie 150 de coli de hârtie de dimensiune A6 50 de etichete de hârtie 50 de folii transparente	Etichetele de vinil, farmaceutice și cu două fețe nu sunt acceptate. Utilizați doar etichete de hârtie.
<b>Tava 2</b> 250 sau 550 de coli de hârtie 50 de etichete de hârtie	La un moment dat, în imprimantă pot fi instalate doar două sertare. Cantitatea maximă de hârtie care se poate încărca depinde de faptul că aveți o tavă de 250 sau de 550 de coli. <b>Notă:</b> În funcție de modelul dvs., tava 2 poate fi o tavă opțională pentru 250 sau 550 de coli.
<b>Alimentator multifuncțional</b> 50 de coli de hârtie 15 etichete de hârtie 10 folii transparente 10 foi de carton 7 plicuri	Alimentați hârtia în alimentatorul multifuncțional numai în punctul unde muchia principală atinge ghidajele pentru hârtie. Nu forțați hârtia în alimentator.

## Configurarea setărilor pentru formatul de hârtie universal






Setarea Dimensiune hârtie universală este o setare definită de utilizator care permite imprimarea pe dimensiuni de hârtie care nu au fost prestabilite în meniurile imprimantei. Setăți dimensiunea hârtiei pentru tava specificată pe Universal atunci când dimensiunea dorită nu este disponibilă în meniul Dimensiune hârtie. Apoi, specificați toate setările următoare de dimensiune pentru Universal:

- Unitate de măsură (inchi sau milimetri)
- Înălțime portret și Lățime portret

- Feed Direction (Direcție alimentare)

**Notă:** Dimensiunea universală cea mai mică acceptată este 76,2 x 127 mm (3 x 5 inchi); cea mai mare este 216 x 356 mm (8,5 x 14 inchi).






## Specificarea unității de măsură

- 1 Asigurați-vă că imprimanta este pornită și apare mesajul **Ready (Gata)**.
- 2 De la panoul de control al imprimantei, apăsați pe .  
Apare **✓Paper Menu (Meniu hârtie)**.
- 3 Apăsați pe .
- 4 Apăsați butonul săgeată în jos până când apare mesajul **✓Universal Setup (Configurare universală)**, apoi apăsați .
- 5 Apăsați butonul săgeată în jos până când apare **Units of Measure (Unități de măsură)**, apoi apăsați .
- 6 Apăsați butonul săgeată în jos până când apare **✓** alături de unitatea de măsură corectă, apoi apăsați .  
Apare mesajul **Submitting selection (Lansare selecție)**, urmat de **Universal Setup (Configurare universală)**.

## Specificarea înălțimii și lățimii hârtiei



Definirea unor anumite valori ale dimensiunii universale pentru hârtie (în orientare tip portret) permite imprimantei să accepte dimensiunea, incluzând suport pentru caracteristici standard precum imprimarea față-verso și imprimarea mai multor pagini pe o coală.

**Notă:** Selectați **Portrait Height (Înălțime portret)** pentru a ajusta setarea de înălțime a hârtiei și **Paper Width (Lățime hârtie)** pentru a ajusta setarea de lățime a hârtiei sau ajustați-le pe amândouă. Urmează instrucțiuni pentru ajustarea amândurora.

- 1 Din meniul Configurare universală, apăsați butonul săgeată în jos până când apare **✓Portrait Width (Lățime portret)**, apoi apăsați .
- 2 Apăsați butonul săgeată la stânga pentru a micșora setarea sau butonul săgeată la dreapta pentru a o mări, apoi apăsați .  
Apare mesajul **Submitting selection (Lansare selecție)**, urmat de **Universal Setup (Configurare universală)**.
- 3 Din meniul Configurare universală, apăsați butonul săgeată în jos până când apare **✓Portrait Height (Înălțime portret)**, apoi apăsați .
- 4 Apăsați butonul săgeată la stânga pentru a micșora setarea sau butonul săgeată la dreapta pentru a o mări, apoi apăsați .
- 5 Apăsați și eliberați  până când apare **Ready (Gata)**.

## Specificarea unei direcții de alimentare

Muchia scurtă este setarea implicită din fabrică a direcției de alimentare pentru setările universale pentru hârtie. Meniul Direcție alimentare nu va apărea din meniul Configurare universală dacă Muchia lungă nu este o setare disponibilă. Dacă este necesar, specificați dacă în imprimantă va intra mai întâi muchia lungă sau muchia scurtă.

- 1 Din meniul Universal Setup (Configurare universală), apăsați butonul săgeată în jos până când apare **Feed Direction (Direcție alimentare)**, apoi apăsați .
- 2 Apăsați butonul săgeată în jos până când apare **√Short Edge (Muchia scurtă)** sau **√Long Edge (Muchia lungă)**, apoi apăsați .

## Depozitarea hârtiei

Utilizați aceste indicații pentru depozitarea hârtiei, pentru a preîntâmpina crearea blocajelor și obținerea unei calități inegale la tipărire:

- Pentru rezultate optime, depozitați hârtia în locuri în care temperatura este de 21°C (70°F) și umiditatea relativă este de 40%. Majoritatea producătorilor recomandă tipărirea la o temperatură cuprinsă între 18 și 24°C (65 și 75°F) cu umiditatea relativă cuprinsă între 40 și 60%.
- Dacă este posibil, depozitați hârtia în cutii de carton, pe un stativ de lemn sau pe un raft și nu pe podea.
- Depozitați topuri individuale pe o suprafață plană.
- Nu depozitați alte obiecte deasupra topurilor individuale de hârtie.