

Media guide (材質指南)

印表機支援下列紙張和其他特殊材質尺寸。選擇「通用尺寸」設定的自訂尺寸或最大特定尺寸。

支援的紙張尺寸、類型、重量和容量

印表機支援的紙張類型和重量

印表機引擎和雙面列印路徑支援 60 – 90 g/m² (16 – 24 磅) 的紙張重量。多用途送紙器支援 60 – 163 g/m² (16 – 43 磅) 的紙張重量。

請注意：某些機種不適用選購性送紙匣。

紙張類型	標準 250 張送紙匣 (1 號送紙匣)	標準或選購性 250 張 送紙匣 (2 號送紙匣)	選購性 550 張送紙匣 (2 號送紙匣)	多用途送紙器	雙面列印路徑
紙張 <ul style="list-style-type: none"> • 普通紙 • 薄磅 • 厚磅 • 糙面/棉紙 • 再生紙 • 自訂 	✓	✓	✓	✓	✓
沒有表面覆膜塗佈的雪銅紙	✓	✓	✓	✓	✓
銜頭紙	✓	✓	✓	✓	✓
預印紙	✓	✓	✓	✓	✓
彩色紙	✓	✓	✓	✓	✓
卡片	X	X	X	✓	X
光面紙	X	X	X	X	X
紙張標籤 ¹	✓	✓	✓	✓	X
專用透明投影膠片	✓	X	X	✓	X
信封 (平滑) ²	X	X	X	✓	X

¹ 只支援偶爾使用單面紙張標籤。建議一個月只列印 20 頁或 20 頁以下的紙張標籤。本產品不支援乙烯樹脂 (Vinyl)、製藥業及雙面標籤。

² 若要使用面朝下個別放置在桌上的信封，請使用平放的信封。

印表機支援的紙張尺寸

請注意：某些機種不適用選購性送紙匣。

紙張尺寸	尺寸	標準 250 張送紙匣 (1 號送紙匣)	標準或選購性 250 張送紙匣 (2 號送紙匣)	選購性 550 張送紙匣 (2 號送紙匣)	多用途送紙器	雙面列印路徑
A4	210 x 297 公釐 (8.3 x 11.7 英吋)	✓	✓	✓	✓	✓
A5	148 x 210 公釐 (5.8 x 8.3 英吋)	✓	✓	✓	✓	X
A6¹	105 x 148 公釐 (4.1 x 5.8 英吋)	✓	X	X	✓	X
Executive	184 x 267 公釐 (7.3 x 10.5 英吋)	✓	✓	✓	✓	X
Folio	216 x 330 公釐 (8.5 x 13 英吋)	✓	✓	✓	✓	✓
JIS B5	182 x 257 公釐 (7.2 x 10.1 英吋)	✓	✓	✓	✓	X
Legal	216 x 356 公釐 (8.5 x 14 英吋)	✓	✓	✓	✓	✓
Letter	216 x 279 公釐 (8.5 x 11 英吋)	✓	✓	✓	✓	✓
Oficio (墨西哥)²	216 x 340 公釐 (8.5 x 13.4 英吋)	✓	✓	✓	✓	✓
Statement	140 x 216 公釐 (5.5 x 8.5 英吋)	✓	✓	✓	✓	X
通用尺寸³	76.2 x 127 公釐 (3 x 5 英吋) 到 216 x 356 公釐 (8.5 x 14 英吋)	✓	✓	✓	✓	X
B5 信封	176 x 250 公釐 (6.9 x 9.8 英吋)	X	X	X	✓	X
C5 信封	162 x 229 公釐 (6.4 x 9 英吋)	X	X	X	✓	X
DL 信封	110 x 220 公釐 (4.3 x 8.7 英吋)	X	X	X	✓	X
7 3/4 信封 (Monarch)	98 x 191 公釐 (3.9 x 7.5 英吋)	X	X	X	✓	X
9 號信封	98 x 225 公釐 (3.9 x 8.9 英吋)	X	X	X	✓	X
10 號信封	105 x 241 公釐 (4.1 x 9.5 英吋)	X	X	X	✓	X

¹ 只有長紋理紙張支援 A6。

² 此尺寸設定所製作的頁面格式，適用於 216 x 356 公釐 (8.5 x 14 英吋)，但軟體應用程式另有指定尺寸者不在此限。

³ 若此時並未列出您要使用的紙張尺寸，請配置「通用」紙張尺寸。如需其他資訊，請參閱第 3 頁的「配置 Universal (通用尺寸) 紙張設定」。

紙張尺寸	尺寸	標準 250 張送紙匣 (1 號送紙匣)	標準或選購性 250 張送紙匣 (2 號送紙匣)	選購性 550 張送紙匣 (2 號送紙匣)	多用途送紙器	雙面列印路徑
其他信封	216 x 356 公釐 (8.5 x 14 英吋)	X	X	X	✓	X

¹ 只有長紋理紙張支援 A6。

² 此尺寸設定所製作的頁面格式，適用於 216 x 356 公釐 (8.5 x 14 英吋)，但軟體應用程式另有指定尺寸者不在此限。

³ 若此時並未列出您要使用的紙張尺寸，請配置「通用」紙張尺寸。如需其他資訊，請參閱第 3 頁的「配置 Universal (通用尺寸) 紙張設定」。

紙張容量

送紙匣與多用途送紙器的容量是以 75 g/m² (20 磅) 的紙張為依據。

最多可載入	請注意
1 號送紙匣 250 張紙 150 張 A6 尺寸紙張 50 張紙張標籤 50 張專用透明投影膠片	不支援乙烯樹脂 (Vinyl)、製藥業及雙面標籤。您只能使用紙張標籤。
2 號送紙匣 250 張 或 550 張紙 50 張紙張標籤	印表機一次只能安裝兩個裝紙器。 此處可載入的紙張數量上限，視您是否備有 250 張或 550 張送紙匣而定。 請注意： 2 號送紙匣可以是選購性 250 張或 550 張送紙匣，視您的機種而定。
多用途送紙器 50 張紙 15 張紙張標籤 10 張專用透明投影膠片 10 張卡片 7 個信封	將紙張送入多用途送紙器時，只能送至紙張前緣可接觸到紙張導引夾的位置。請不要用力將紙張塞入送紙器。



配置 Universal (通用尺寸) 紙張設定





Universal Paper Size (通用紙張尺寸) 是使用者定義的設定，它可讓您列印在印表機功能表未顯示的紙張尺寸上。您無法從 Paper Size (紙張尺寸) 功能表，將指定送紙匣的 Paper Size (紙張尺寸) 設定為 Universal (通用尺寸)。然後，針對您的紙張指定下列所有 Universal (通用尺寸) 設定：

- 測量單位 (英吋或公釐)
- Portrait Height (直印高度) 和 Portrait Width (直印寬度)
- Feed Direction (送紙方向)

請注意：支援的最小通用尺寸為 76.2 x 127 公釐 (3 x 5 英吋)；最大為 216 x 356 公釐 (8.5 x 14 英吋)。

指定一個測量單位

- 1 確定印表機電源已開啓，而且出現 **Ready** (備妥)。
 - 2 從印表機控制面板上，按下 。
- 這時會出現  **Paper Menu** (紙張功能表)。

- 3 按下 。
- 4 按下下移鍵按鈕，等 **√Universal Setup** (通用尺寸設定) 出現時，再按下 。
- 5 按下下移鍵按鈕，等 **Units of Measure** (測量單位) 出現時，再按下 。
- 6 按下下移鍵按鈕，等正確的測量單位旁出現 **√**，再按下 。

這時會出現 **Submitting selection** (正在提出選項)，接著出現 **Universal Setup** (通用尺寸設定) 功能表。

指定紙張的高度和寬度



定義特定的通用紙張尺寸 (直印) 高度和寬度測量單位，可讓印表機支援該尺寸，包括支援標準特性，例如：雙面列印和同一張紙上的縮版併印。

請注意：選取 **Portrait Height** (直印高度)，來調整紙張高度設定，或選取 **Paper Width** (紙張寬度)，來調整紙張寬度設定或同時調整高度與寬度。調整高度與寬度兩者的指示如下。

- 1 從 **Universal Setup** (通用尺寸設定) 功能表按下下移鍵按鈕，等 **√Portrait Width** (直印寬度) 出現時，再按下 。
- 2 按下左移鍵按鈕來減小設定，或按下右移鍵按鈕來增大設定，然後按下 。
這時會出現 **Submitting selection** (正在提出選項)，接著出現 **Universal Setup** (通用尺寸設定) 功能表。
- 3 從 **Universal Setup** (通用尺寸設定) 功能表按下下移鍵按鈕，等 **√Portrait Height** (直印高度) 出現時，再按下 。
- 4 按下左移鍵按鈕來減小設定，或按下右移鍵按鈕來增大設定，然後按下 。
這時會出現 **Submitting selection** (正在提出選項)，接著出現 **Universal Setup** (通用尺寸設定) 功能表。
- 5 重複按下並放開 ，直到 **Ready** (備妥) 出現為止。

指定送紙方向

Universal (通用尺寸) 紙張設定的送紙方向出廠預設值是 **Short Edge** (短邊)。除非 **Long Edge** (長邊) 為可用設定，否則 **Universal Setup** (通用尺寸設定) 功能表中不會出現 **Feed Direction** (送紙方向) 功能表。必要時，請指定紙張的短邊或長邊先進入印表機。

- 1 從 **Universal Setup** (通用尺寸設定) 功能表按下下移鍵按鈕，等 **Feed Direction** (送紙方向) 出現時，再按下 。
- 2 按下下移鍵按鈕，等 **√Short Edge** (短邊) 或 **√Long Edge** (長邊) 出現時，再按下 。

存放紙張

請使用這些紙張儲存指引來幫助避免夾紙和不穩定的列印品質：

- 為了獲得最佳結果，請將紙張存放在溫度為攝氏 21 度 (華氏 70 度)、相對濕度為 40% 的環境。大部分的貼紙製造商都建議在攝氏 18 度到 24 度 (華氏 65 到 75 度) 的溫度範圍及 40% 到 60% 的相對濕度範圍進行列印。
- 若可能的話，請將紙張存放在包裝箱中，放在墊子或架子上，不要放在地上。
- 請將個別的包裝存放在平坦的表面上。
- 不要在單包紙張上堆置任何物品。