

Informasjon

Menyen Hjelp

Menyen Hjelp inneholder en rekke hjelpesider som lagres i skriveren som PDF-filer. De inneholder informasjon om hvordan du bruker skriveren og utfører utskriftsoppgaver.

Det er lagret engelske, franske, tyske og spanske versjoner i skriveren. Andre oversettelser er tilgjengelig på <http://support.lexmark.com>.

Bruk	For å
Skriv ut alle veiledningene	Skriver ut alle veiledningene.
Utskriftskvalitet	Skriv ut informasjon om løsning av problemer med utskriftskvalitet.
Utskriftsveiledning	Skriv ut informasjon om hvordan du legger i papir og annet spesialpapir.
Utskriftsmateriale	Skriv ut en liste over alle papirstørrelser som støttes i skuffer og matere.
Utskriftsfeilveiledning	Skriv ut informasjon om hvordan du løser utskriftsfeil.
Menu Map (Menyoversikt)	Skriv ut en liste over menyer og innstillinger.
Information Guide (Informasjon)	Skriv ut en veiledning til å finne mer informasjon.
Tilkoblingsveiledning	Skriv ut informasjon om hvordan du kobler til skriveren lokalt (USB) eller til et nettverk.
Flytteveiledning	Skriv ut informasjon om hvordan du flytter skriveren på en sikker måte.
Supplies Guide (Rekvisitaveiledning)	Skriv ut varenumre for bestilling av rekvisita.

Installeringsanvisninger

Oppsettarket som følger med skriveren, inneholder informasjon om oppsett av skriveren.

CD-en *Software and Documentation (Programvare og dokumentasjon)*

CDen *Programvare og dokumentasjon* som følger med skriveren, inneholder en *brugerhåndbok*. I *brugerhåndboken* kan du finne informasjon om hvordan du legger i papir, skriver ut, bestiller rekvisita, feilsøker, fjerner fastkjørt papir, vedlikeholder skriveren, tilpasser startbildet og bruker løsninger.

For oppdateringer kan du se <http://support.lexmark.com>.

Støtte for flere språk

Installasjonshåndboken, *Hurtigreferansen* og *Nettverksveiledningen* er tilgjengelig på flere språk på CD-en *Programvare og dokumentasjon*.