

## מדריך פגמי הדפסה

### זיהוי חומרים מתכלים או חלקים להחלפה

התאם את סדרת הפגמים החוזרים בעבודת ההדפסה לסימנים על אחד הקווים האנכיים. הקו המתאים ביותר לפגמים במשימת ההדפסה מציין איזה חלק מסוים גורם לפגם.

**הערה:** יחידת ההדמיה היא יחידה שהלקוח יכול להחליף. אם צריך להחליף את ה-fuser, צור קשר עם תמיכת הלקוחות בכתובת <http://support.lexmark.com> או עם נציג השירות שלך.

החלף את יחידת ההדמיה			Replace Fuser (החלף fuser)
38 מ"מ (1.5 אינץ')	47 מ"מ (1.85 אינץ')	97 מ"מ (3.82 אינץ')	80 מ"מ (3.15 אינץ')