

Informacje

Menu Pomoc

Menu Pomoc składa się z serii stron pomocy przechowywanych w drukarce w formacie PDF. Zawierają one informacje na temat korzystania z drukarki i wykonywania zadań drukowania.

W drukarce przechowywane są wersje w językach angielskim, francuskim, hiszpańskim i niemieckim. Tłumaczenia na inne języki są dostępne pod adresem <http://support.lexmark.com>.

Element menu	Opis
Drukuj wszystkie podręczniki	Powoduje wydrukowanie wszystkich podręczników.
Jakość wydruku	Zawiera informacje dotyczące rozwiązywania problemów z jakością wydruku.
Drukowanie	Zawiera informacje dotyczące ładowania papieru i innych nośników specjalnych.
Nośniki	Zawiera listę rozmiarów papieru obsługiwanych w zasobnikach i podajnikach.
Usuwanie defektów wydruków	Zawiera informacje dotyczące usuwania defektów wydruków.
Mapa menu	Zawiera listę menu i ustawień panelu sterowania drukarki
Informacje	Pomaga znaleźć dodatkowe informacje.
Połączenia	Zawiera informacje dotyczące podłączania drukarki lokalnie (USB) lub do sieci.
Przenoszenie	Zawiera instrukcje dotyczące bezpiecznego przenoszenia drukarki
Materiały eksploatacyjne	Zawiera informacje o numerach katalogowych używanych do zamawiania materiałów eksploatacyjnych

Arkusz Instalacja

Dostarczony z drukarką arkusz *Instalacja* zawiera informacje dotyczące instalacji drukarki.

Dysk CD-ROM *Oprogramowanie i dokumentacja*

Dostarczany razem z drukarką dysk CD-ROM *Oprogramowanie i dokumentacja* zawiera *Podręcznik użytkownika*. *Podręcznik użytkownika* zawiera informacje dotyczące ładowania papieru, drukowania, zamawiania materiałów eksploatacyjnych, rozwiązywania problemów, usuwania zacięć oraz dokonywania przeglądu i konserwacji drukarki.

Aby sprawdzić aktualizacje, przejdź na stronę <http://support.lexmark.com>.

Pomoc w dodatkowych językach

Dokumenty *Podręcznik użytkownika*, *Skrócony opis* i *Podręcznik sieciowy* są dostępne w innych językach na płycie CD *Oprogramowanie i dokumentacja*.