

## מדריך פגמי הדפסה

השתמש בהגדרות בתפריט Quality (איכות) כדי להתאים את איכות הפלט המודפס. כדי לפתור בעיות של פגמים חוזרים באיכות ההדפסה, ייתכן שתצטרך להחליף חלקים או חומרים מתכלים.

### תפריט Quality (איכות)

השתמש ב:	כדי
<b>Print Resolution (רזולוציית הדפסה)</b> dpi 300 dpi 600 dpi 1200 1200 Image Q 2400 Image Q	מציין את הרזולוציה של פלט ההדפסה בנקודות לאינץ'. <b>הערה:</b> 600 dpi היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.
<b>Pixel Boost (דחיפת פיקסלים)</b> מכובה גופנים Horizontally (אופקי) Vertically (אנכי) שני הכיוונים	מאפשר להדפיס יותר פיקסלים באשכולות לצורך בהירות, כדי לשפר תמונות אופקית או אנכית, או כדי לשפר גופנים. <b>הערה:</b> Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.
<b>Toner Darkness (כהות הטונר)</b> 10–1	להבהיר או להכהות את הפלט שמודפס. <b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>8 היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.</li><li>בחירה בערך נמוך יותר יכולה לסייע לחסוך בטונר.</li></ul>
<b>Enhance Fine Lines (הדגש קווים דקים)</b> On (פועל) מכובה	הפעלת מצב הדפסה מומלץ לקבצים המכילים שרטוטי בנייה, מפות, תרשימי חשמל ותרשימי זרימה. <b>הערות:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.</li><li>כדי להגדיר אפשרות זו מתוך שרת האינטרנט המובנה, הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת של דפדפן האינטרנט.</li></ul>
<b>Gray Correction (תיקון אפור)</b> אוטומטי מכובה	כוננון אוטומטי של שיפור הניגודיות המוחל על תמונות. <b>הערה:</b> Auto (אוטומטי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.
<b>Brightness (בהירות)</b> 6 עד -6	להתאים את הפלט המודפס על-ידי הכהייתו או הבהרתו. נייר לחסון בטונר על-ידי הבהרת הפלט. <b>הערה:</b> 0 היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.
<b>Contrast (ניגודיות)</b> 5–0	להתאים את הניגודיות של האובייקטים המודפסים. <b>הערה:</b> 0 היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.

### זיהוי חומרים מתכלים או חלקים להחלפה

התאם את סדרת הפגמים החוזרים בעבודת ההדפסה לסימנים על אחד הקווים האנכיים. הקו המתאים ביותר לפגמים במשימת ההדפסה מציין איזה חלק מסוים גורם לפגם.

**הערה:** יחידת ההדמיה היא יחידה שהלקוח יכול להחליף. אם צריך להחליף את ה-fuser, צור קשר עם תמיכת הלקוחות בכתובת <http://support.lexmark.com> או עם נציג השירות שלך.

החלף את יחידת ההדמיה			Replace Fuser (החלף fuser)
38 מ"מ (1.5 אינץ')	47 מ"מ (1.85 אינץ')	97 מ"מ (3.82 אינץ')	80 מ"מ (3.15 אינץ')
			