

# Collegamenti

## Sistemi operativi supportati

Il CD del software consente di installare il software della stampante sui seguenti sistemi operativi:

- Windows 8.1
- Windows Server 2012 R2
- Windows 7 SP1
- Windows Server 2008 R2 SP1
- Windows Server 2008 SP1
- Windows Vista SP1
- Windows Server 2003 SP2
- Windows XP SP3
- Mac OS X versione 10.6 o successiva
- Red Hat Enterprise Linux WS
- openSUSE Linux
- SUSE Linux Enterprise Desktop
- SUSE Linux Enterprise Server
- Debian GNU/Linux
- Linpus Linux Desktop
- Red Flag Linux Desktop
- Fedora
- PCLinuxOS

### Note:

- Per i sistemi operativi Windows, i driver e le utility di stampa sono supportati nelle versioni a 32 bit e 64 bit.
- Per driver e utility compatibili con Mac OS X versione 10.5 o precedenti e per informazioni sulle versioni specifiche dei sistemi operativi Linux supportate, visitare il sito Web Lexmark: <http://support.lexmark.com>.
- Per ulteriori informazioni sulla compatibilità del software con altri sistemi operativi, contattare il supporto tecnico.

## Installazione della stampante mediante il CD *Software e documentazione*

**1** Chiudere tutte le applicazioni aperte.

**2** Inserire il CD *Software e documentazione*.

Se la schermata di installazione non viene visualizzata dopo un minuto, avviare il CD manualmente:

### In Windows 8

Da Ricerca, immettere **esegui** e selezionare:

elenco applicazioni > **Esegui** > immettere **D:\setup.exe** > **OK**.

### In Windows 7 o versioni precedenti

**a** Fare clic su  o scegliere **Start** quindi fare clic su **Esegui**.

**b** Nella finestra di dialogo di avvio della ricerca o di esecuzione, immettere **D:\setup.exe**.

c Premere **Invio** o fare clic su **OK**.

**Nota:** D è la lettera dell'unità CD o DVD.

3 Fare clic su **Installa**, quindi seguire le istruzioni sullo schermo del computer.

## Installazione della stampante in locale (Windows)

Gli aggiornamenti del software della stampante sono disponibili sul sito Web Lexmark all'indirizzo [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

### Che cos'è la stampa locale?

La *stampa locale* consiste nell'inviare i processi a una stampante collegata localmente (una stampante collegata direttamente al computer mediante un cavo USB o parallelo). Quando si configura questo tipo di stampa, il software della stampante deve essere installato *prima* di collegare il cavo USB. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione di installazione fornita con la stampante.

È possibile utilizzare il CD *Software e documentazione* per installare il software della stampante necessario sulla maggior parte dei sistemi operativi Windows.

### Installazione della stampante mediante l'Installazione guidata stampante (solo Windows)

**Nota:** Per un elenco di sistemi operativi Windows supportati, vedere "[Sistemi operativi supportati](#)" a pagina 1.

1 Chiudere tutti i programmi software in esecuzione.

2 Ottenere una copia del programma di installazione.

- Dal CD *Software e documentazione* fornito con la stampante

**Nota:** se viene visualizzata la finestra di dialogo di installazione, chiuderela.

- Dal nostro sito Web all'indirizzo <http://support.lexmark.com>

3 Eseguire Installazione guidata stampante.

#### In Windows 8

Da Ricerca, immettere **esegui** e selezionare:

Elenco app > **Esegui** > immettere **control printers** > **OK** > **Aggiungi dispositivi e stampanti** > selezionare una stampante locale > **Avanti**

#### In Windows 7 o versioni precedenti

a Fare clic su  o scegliere **Start** quindi fare clic su **Esegui**.

b Nella finestra di dialogo di avvio della ricerca o di esecuzione, immettere **control printers**.

c Premere **Invio** o fare clic su **OK**.

d Nella cartella della stampanti, fare clic su **Aggiungi stampante** > **Avanti**.

e Selezionare la stampante locale da installare, quindi fare clic su **Avanti**.

f Selezionare la porta da usare, quindi fare clic su **Avanti**.

4 Fare clic su **Disco driver** e specificare il percorso del software della stampante.

**Nota:** Il percorso è simile a **D:\Drivers\Print\GDI\**, dove **D** indica la lettera dell'unità che contiene il pacchetto di installazione del software.

5 Fare clic su **OK** quindi seguire le istruzioni visualizzate.

## Installazione della stampante su una rete (Windows)

### Che cos'è la stampa in rete?

In ambienti Windows, le stampanti di rete possono essere configurate per la stampa diretta o condivisa. Ciascuno di questi metodi di stampa in rete richiede l'installazione di un software della stampante e la creazione di una porta di rete.

Metodo di stampa	Esempio
<p>Stampa IP</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>La stampante è collegata direttamente alla rete tramite un cavo di rete, ad esempio un cavo Ethernet.</li> <li>In genere, il software della stampante è installato su ciascun computer di rete.</li> </ul>	
<p>Stampa condivisa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>La stampante è collegata a uno dei computer in rete tramite un cavo locale, ad esempio un cavo USB o parallelo.</li> <li>Il software della stampante è installato sul computer collegato alla stampante.</li> <li>Durante l'installazione del software, la stampante viene impostata come condivisa affinché anche gli altri computer della rete possano utilizzarla.</li> </ul>	

### Installazione della stampante in una rete Ethernet (solo Windows)

Prima di installare la stampante in una rete Ethernet, verificare che l'impostazione iniziale della stampante sia stata completata e che la stampante sia collegata a una rete Ethernet attiva.

- 1 Chiudere tutti i programmi software in esecuzione.
- 2 Ottenere una copia del programma di installazione.
  - Dal CD *Software e documentazione* fornito con la stampante
  - Dal nostro sito Web:  
Visitare <http://support.lexmark.com>, quindi accedere a:  
**SUPPORTO E DOWNLOAD** > selezionare la stampante > selezionare il sistema operativo
- 3 Fare doppio clic sul pacchetto del programma di installazione.

Attendere fino alla visualizzazione della finestra di dialogo dell'installazione.

Se si utilizza il CD *Software e documentazione* e la finestra di installazione non viene visualizzata, procedere come segue:

#### In Windows 8

Da Ricerca, immettere **esegui** e selezionare:

elenco applicazioni > **Esegui** > immettere **D:\setup.exe** > **OK**.

#### In Windows 7 o versioni precedenti

- a Fare clic su o scegliere **Start** quindi fare clic su **Esegui**.
- b Nella finestra di dialogo di avvio della ricerca o di esecuzione, immettere **D:\setup.exe**.
- c Premere **Invio** o fare clic su **OK**.

**Nota:** D è la lettera dell'unità CD o DVD.

- 4 Fare clic su **Installa**, quindi seguire le istruzioni sullo schermo del computer.
- 5 Selezionare **Connessione Ethernet**, quindi fare clic su **Continua**.
- 6 Collegare il cavo Ethernet al computer e alla stampante quando viene richiesto.
- 7 Selezionare la stampante dall'elenco, quindi fare clic su **Continua**.

**Nota:** Se la stampante configurata non viene visualizzata nell'elenco, fare clic su **Modifica ricerca**.

- 8 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

## Condivisione della stampante in rete


- 1 Aprire la cartella delle stampanti.

### In Windows 8

Da Ricerca, immettere **esegui** e selezionare:

elenco applicazioni > **Esegui** > immettere **control printers** > **OK**.

### In Windows 7 o versioni precedenti

- a Fare clic su  o scegliere **Start** quindi fare clic su **Esegui**.
  - b Nella finestra di dialogo di avvio della ricerca o di esecuzione, immettere **control printers**.
  - c Premere **Invio** o fare clic su **OK**.
- 2 A seconda della periferica, effettuare una delle seguenti operazioni:
    - Tenere premuta la stampante da condividere.
    - Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla stampante da condividere.
  - 3 Dal menu visualizzato, fare clic su **Proprietà stampante Condivisione**.
  - 4 Nella scheda Condivisione, selezionare **Condividi la stampante** o **Condividi come** e assegnare un nome distintivo.
  - 5 Dalla scheda Porte, fare clic su **Aggiungi porta** > **Porta locale** > **Nuova porta**.
  - 6 Digitare il nome porta UNC, quindi fare clic su **OK**.

**Nota:** Il nome porta UNC è composto dal nome del server e dal nome distintivo della stampante e deve essere nella forma **\\server\stampante**.
  - 7 Fare clic su **Applica** > **OK**.

## Installazione della stampante in locale (Macintosh)

### Prima di installare la stampante in locale (solo Macintosh)

La stampante può essere collegata a una rete locale utilizzando un cavo USB. Quando si configura la stampante in questo modo, il software della stampante deve essere installato *prima* di collegare il cavo USB. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione fornita con la stampante.

È possibile utilizzare il CD *Software e documentazione* per installare il software della stampante necessario.

**Nota:** è inoltre possibile scaricare il driver per stampante dall'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

## Creazione di una coda di stampa (solo Macintosh)

Per stampare localmente da un computer Macintosh, sarà necessario creare una coda di stampa.

- 1 Installare il file del driver per stampante sul computer.
  - a Inserire il CD *Software e documentazione*, quindi fare doppio clic sul pacchetto del programma di installazione della stampante.
  - b Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del computer.
  - c Selezionare una destinazione, quindi fare clic su **Continua**.
  - d Nella schermata Installazione Standard, fare clic su **Installa**.
  - e Digitare la password utente, quindi fare clic su **OK**.  
Tutto il software necessario viene installato sul computer.
  - f Al termine dell'installazione, fare clic su **Chiudi**.
- 2 Dal menu Apple, selezionare una delle seguenti opzioni:
  - **Preferenze di sistema >Stampa e Fax >Apri coda di stampa**
  - **Preferenze di sistema >Stampa e Fax >Apri coda di stampa**
- 3 Verificare che la coda di stampa sia stata creata.

## Installazione della stampante in una rete Ethernet (solo Macintosh)

- 1 Installare il file del driver della stampante sul computer:
  - a Inserire il CD *Software e documentazione*, quindi fare doppio clic sul pacchetto del programma di installazione della stampante.
  - b Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
  - c Selezionare una destinazione, quindi fare clic su **Continua**.
  - d Nella schermata Installazione Standard, fare clic su **Installa**.
  - e Digitare la password utente, quindi fare clic su **OK**.  
Tutto il software necessario viene installato sul computer.
  - f Al termine dell'installazione, fare clic su **Chiudi**.
- 2 Aggiungere la stampante.
  - Per la stampa IP:
    - a Dal menu Apple, selezionare una delle seguenti opzioni:
      - **Preferenze di Sistema >Stampa e Scansione**
      - **Preferenze di Sistema >Stampa e fax**
    - b Fare clic su +.
    - c Fare clic sulla scheda **IP**.
    - d Immettere l'indirizzo IP della stampante nel campo Indirizzo, quindi fare clic su **Aggiungi**.
  - Per la stampa AppleTalk:

### Note:

- verificare che la funzione AppleTalk sia attivata sulla stampante.
- questa funzione è supportata solo in Mac OS X versione 10.5 o successiva

**a** Dal menu Apple, selezionare:

**Preferenze di Sistema >Stampa e fax**

**b** Fare clic su +, quindi selezionare:

**AppleTalk >** selezionare la stampante dall'elenco **>Aggiungi**

**Nota:** se la stampante non è inclusa nell'elenco, potrebbe essere necessario aggiungerla utilizzando l'indirizzo IP. Per ulteriori informazioni, contattare il tecnico del supporto di sistema.