

连接指南

支持的操作系统

使用软件 CD，您可以在下列操作系统上安装打印机软件：

- Windows 8.1
- Windows Server 2012 R2
- Windows 7 SP1
- Windows Server 2008 R2 SP1
- Windows Server 2008 SP1
- Windows Vista SP1
- Windows Server 2003 SP2
- Windows XP SP3
- Mac OS X 10.6 或更高的版本
- Red Hat Enterprise Linux WS
- openSUSE Linux
- SUSE Linux Enterprise Desktop
- SUSE Linux Enterprise Server
- Debian GNU/Linux
- Linpus Linux Desktop
- Red Flag Linux Desktop
- Fedora
- PCLinuxOS

注意：

- 对于 Windows 操作系统，打印驱动程序和实用程序在 32 和 64 位版本中都被支持。
- 如需了解与 Mac OS X 10.5 或更早版本兼容的驱动程序和实用程序以及特定支持的 Linux 操作系统版本，请转到 Lexmark 的支持网站：<http://support.lexmark.com>。
- 如需有关与所有其他操作系统的软件兼容性的更多信息，请与客户支持联系。

使用 *软件和文档* CD 安装打印机

1 关闭所有打开的应用程序。

2 插入 *软件和文档* CD。


如果安装屏幕在一分钟后还没有出现，请手动启动 CD：

在 **Windows 8** 中

从“搜索” Charm 菜单，键入 **运行**，然后导航至：

应用程序列表 > **运行** > 键入 **D:\setup.exe** > **确定**

在 **Windows 7** 或更早的版本中

a 单击 ，或单击 **开始**，然后单击 **运行**。

b 在“开始搜索”或“运行”对话框中，键入 **D:\setup.exe**。

c 按 **Enter**（回车键），或单击**确定**。

注意：D 是 CD 或 DVD 驱动器的盘符。

3 单击**安装**，然后按照计算机屏幕上的指导进行操作。

本地安装打印机（Windows）

打印机软件的更新可以从 Lexmark 的网站：www.lexmark.com 上获得。

什么是本地打印？

*本地打印*是打印到本地连接的打印机（使用 USB 或并口线缆直接连接到计算机的打印机）。当设置此类型的打印机时，请在连接 USB 电缆之前安装打印机软件。如需更多信息，请参阅随打印机附带的设置文档。

软件和文档 CD 可被用于在大多数 Windows 操作系统上安装必需的打印机软件。

使用“添加打印机向导”安装打印机（仅 Windows）

注意：如需支持的 Windows 操作系统列表，请参阅第 1 页“支持的操作系统”。


- 1 关闭所有打开的软件程序。
- 2 获取软件安装程序软件包的副本。
 - 从随打印机附带的 *软件和文档 CD*
 - 注意：**如果出现安装对话，请关闭此对话。
 - 从我们的网站：<http://support.lexmark.com>。
- 3 运行“添加打印机向导”。

在 Windows 8 中

从“搜索” Charm 菜单，键入**运行**，然后浏览至：

应用程序列表 > **运行** > 键入 **control printers** > **确定** > **添加设备和打印机** > 选择本地打印机 > **下一步**

在 Windows 7 或更早的版本中

- a** 单击 ，或单击**开始**，然后单击**运行**。
 - b** 在“开始搜索”或“运行”对话中，键入 **control printers**。
 - c** 按 **Enter**（回车键），或单击**确定**。
 - d** 从打印机文件夹，单击**添加打印机** > **下一步**。
 - e** 选择要安装的本地打印机，然后单击**下一步**。
 - f** 选择您要使用的端口，然后单击**下一步**。
- 4** 单击**从磁盘安装**，然后指定打印机软件的位置。
- 注意：**路径应该类似于 **D:\Drivers\Print\GDI**，其中 **D** 是包含软件安装程序软件包的驱动器的盘符。
- 5** 单击**确定**，然后按照计算机屏幕上的指导进行操作。

在网络上安装打印机（Windows）

什么是网络打印？

在 Windows 环境中，网络打印机可以被配置为直接打印或共享打印。这两种网络打印方式都要求安装打印机软件并创建网络端口。

| 打印方式 | 实例 |
|---|----|
| <p>IP 打印</p> <ul style="list-style-type: none"> 使用网络电缆，如以太网电缆，将打印机直接连接在网络上。 打印机软件被典型地安装在每一台网络计算机上。 | |
| <p>共享打印</p> <ul style="list-style-type: none"> 使用本地电缆，如 USB 或并口电缆，将打印机连接到网络中的其中一台计算机上。 打印机软件被安装在与打印机相连接的计算机上。 在软件安装期间，打印机被设置为“共享”，以便其它网络计算机可以使用它打印。 | |

在以太网络上安装打印机（仅 Windows）


在以太网络上安装打印机之前，请确认已完成打印机的初始设置，并且打印机连接到活动的以太网络上。

- 1 关闭所有打开的软件程序。
- 2 获取软件安装程序软件包的副本。
 - 从随打印机附带的 *软件和文档* CD
 - 从我们的网站：
转到 <http://support.lexmark.com>，然后导航至：
SUPPORT & DOWNLOAD（支持&下载） > 选择您的打印机 > 选择您的操作系统
- 3 双击软件安装程序软件包。
等待安装对话出现。
如果您使用 *软件和文档* CD，并且安装对话没有出现，请执行下列操作：

在 Windows 8 中

从“搜索” Charm 菜单，键入 **运行**，然后导航至：
应用程序列表 > **运行** > 键入 **D:\setup.exe** > **确定**。

在 Windows 7 或更早的版本中

- a 单击 ，或单击 **开始**，然后单击 **运行**。
- b 在“开始搜索”或“运行”对话框中，键入 **D:\setup.exe**。
- c 按 **Enter（回车键）**，或单击 **确定**。

注意： D 是 CD 或 DVD 驱动器的盘符。

- 4 单击**安装**，然后按照计算机屏幕上的指导进行操作。
- 5 选择**以太网连接**，然后单击**继续**。
- 6 当收到指令时，将以太网电缆连接到计算机和打印机上。
- 7 从列表中选择打印机，然后单击**继续**。
注意：如果已配置的打印机没有出现在列表中，请单击**修改搜索**。
- 8 按照计算机屏幕上的指导进行操作。


在网络上共享打印机

- 1 打开“打印机”文件夹。

在 Windows 8 中

从“搜索” Charm 菜单，键入**运行**，然后导航至：
应用程序列表 > **运行** > 键入 **control printers** > **确定**

在 Windows 7 或更早的版本中

- a 单击 ，或单击**开始**，然后单击**运行**。
- b 在“开始搜索”或“运行”对话框中，键入 **control printers**。
- c 按 **Enter**（回车键），或单击**确定**。
- 2 根据您的设备，执行下列操作之一：
 - 按住您要共享的打印机。
 - 用鼠标右键单击您要共享的打印机。
- 3 从出现的菜单，单击**打印机属性**或**共享**。
- 4 在“共享”选项卡上，选择**共享此打印机**或**共享为**，然后分配一个独特的名称。
- 5 从“端口”选项卡，单击**添加端口** > **本地端口** > **新端口**。
- 6 键入“通用命名约定（UNC）”端口名称，然后单击**确定**。
注意：UNC 端口名称由服务器名称和独特的打印机名称组成，并且应该是下面的形式：**\\server\printer**。
- 7 单击**应用** > **确定**。

本地安装打印机（Macintosh）

在本地安装打印机之前（仅 Macintosh）

打印机可以使用 USB 电缆连接到本地网络。当使用这种方法设置打印机时，请在连接 USB 电缆之前，**先安装打印机软件**。如需更多信息，请参阅随打印机附带的文档。

软件和文档 CD 可被用于安装必需的打印机软件。

注意：您也可以在 <http://support.lexmark.com> 上下载打印机驱动程序。

创建打印队列（仅 Macintosh）

要从 Macintosh 计算机本地打印，您将需要创建打印队列。

- 1 在计算机上安装打印机驱动程序文件。
 - a 插入 *软件和文档* CD，然后双击打印机的安装程序软件包。
 - b 按照计算机屏幕上的指导进行操作。
 - c 选择“目标”，然后单击**继续**。
 - d 在“简易安装”屏幕上，单击**安装**。
 - e 键入用户密码，然后单击**好**。
所有的必需软件都被安装到计算机上。
 - f 当安装完成时，请单击**关闭**。
- 2 从 **Apple** 菜单，导览至下面任意项：
 - **系统预置 > 打印和扫描 > 打开打印队列**
 - **系统预置 > 打印和传真 > 打开打印队列**
- 3 检验打印队列是否已被创建。

在以太网络上安装打印机（仅 Macintosh）

- 1 在计算机上安装打印机驱动程序文件：
 - a 插入 *软件和文档* CD，然后双击打印机的安装程序软件包。
 - b 按照计算机屏幕上的指导进行操作。
 - c 选择“目标”，然后单击**继续**。
 - d 在“标准安装”屏幕上，单击**安装**。
 - e 键入用户密码，然后单击**好**。
所有的必需软件都被安装到计算机上。
 - f 单击**关闭**。
- 2 添加打印机。
 - 对于 IP 打印：
 - a 从 **Apple** 菜单，导览至下面任意项：
 - **系统预置 > 打印和扫描**
 - **系统预置 > 打印和传真**
 - b 单击 **+**。
 - c 单击 **IP** 选项卡。
 - d 在“地址”字段中键入打印机 IP 地址，然后单击**添加**。
 - 对于 AppleTalk 打印：

注意：

 - 确认 AppleTalk 已在您的打印机上激活。
 - 仅在 Mac OS X 10.5 版本中支持此特性。
 - a 从 **Apple** 菜单，导览至：
系统预置 > 打印和传真
 - b 单击 **+**，然后导览至：
AppleTalk > 从列表中选择打印机 > 添加

注意：如果打印机没有出现在列表中，您可能需要使用 IP 地址来添加它。如需更多信息，请联系系统支持人员。