

Vejledning til udskrivningsfejl

Brug indstillingerne i menuen Kvalitet til at justere kvaliteten af printerens output. For at løse gentagne fejl ved udskriftskvaliteten, kan det være nødvendigt at udskifte dele eller forbrugsstoffer.

Menuen Kvalitet

Brug	For at
Udskriftsopløsning 300 dpi 600 dpi 1200 dpi 1200 billedkvalitet 2400 billedkvalitet	Angiv udskriftsopløsningen i punkter pr. tomme (dpi). Bemærk! Standardindstillingen er 600 dpi.
Pixelforbedring Fra Skrifttyper Vandret Lodret Begge retninger	Aktiver flere pixler, der skal udskrives i klynger af hensyn til klarheden, for at forbedre billeder horisontalt eller vertikalt eller for at forbedre skrifttyper Bemærk! Fra er standardindstillingen.
Tonersværtning 1–10	Gør udskriften lysere eller mørkere. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> Standardindstillingen er 8 minutter. Det er tonerbesparende at vælge et lavere tal.
Optimer fine linjer Til Fra	Aktiver en udskriftstilstand, som foretrækkes til fine linjer, f.eks. arkitekttegninger, kort, elektriske kredsløb og rutediagrammer. Bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> Fra er standardindstillingen. Indstillingen foretages via Embedded Web Server ved at indtaste netværksprinterens IP-adresse i webbrowserens adressefelt.
Grå korrektion Automatisk Fra	Juster automatisk den kontrastforbedring, der foretages på billeder. Bemærk! Standardindstillingen er Auto.
Lysstyrke -6 til 6	Justerer printerens output, enten ved at gøre dem lysere eller mørkere. Du kan spare toner ved at gøre outputtet lysere. Bemærk! Standardindstillingen er 0 minutter.
Kontrast 0-5	Juster kontrasten for udskrevne objekter. Bemærk! Standardindstillingen er 0 minutter.

Identificerer forbrugsstoffer eller dele der skal erstattes

Sammenlign et sæt gentagne fejl i et udskriftsjob med mærkerne på en af de vandrette linjer. Den linje, der matcher fejlene i udskriftsjobbet, angiver, hvilken del eller hvilket forbrugsstof der er skyld i fejlen.

Udskift billedenheden eller fuseren, hvis afstanden mellem fejlene er magen til en af følgende. Du kan få flere oplysninger i afsnittet "Udskiftning af forbrugsstoffer" i *brugervejledningen* eller i vejledningen, der fulgte med forbrugsstoffet eller delen.

Billedenhed

28,5 mm (1,12 in.)
47,8 mm (1,88 ")
96,8 mm (3,81 ")

Fuser

87,9–92,7 mm (3,46–3,65 ")
95,2 mm (3,75 ")

