

# Vejledning til forbrugsstoffer

## Bestilling af tonerpatroner

### Bemærkninger:

- Estimeret patronydelse er baseret på standarden ISO/IEC 19752.
- Meget lav udskriftsdækning i længere perioder kan have en negativ effekt på den faktiske ydelse.

Element	Blækpatron i returneringsprogram
<b>For USA og Canada</b>	
Tonerpatron (high yield)	521HL
Tonerpatron (ekstra high yield)	521XL*
<b>For EU, EØS og Schweiz</b>	
Tonerpatron (high yield)	522HL
Tonerpatron (ekstra high yield)	522XL*
<b>For Asien og Stillehavsregionen (herunder Australien og New Zealand)</b>	
Tonerpatron (high yield)	523HL
Tonerpatron (ekstra high yield)	523XL*
<b>For Latinamerika (herunder Puerto Rico og Mexico)</b>	
Tonerpatron (high yield)	524HL
Tonerpatron (ekstra high yield)	524XL*
<b>For Afrika, Mellemøsten, Centraløsteuropa og SNG</b>	
Tonerpatron (high yield)	525HL
Tonerpatron (ekstra high yield)	525XL*
* Denne tonerpatron understøttes kun i MS711-printermodellen. Du kan finde yderligere oplysninger om landene i en region på <a href="http://www.lexmark.com/regions">www.lexmark.com/regions</a> .	

Element	Normal blækpatron
<b>Verdensomspændende</b>	
Tonerpatron (high yield)	520HAL <sup>1</sup>
Tonerpatron (ekstra high yield)	520XAL <sup>2</sup>
<sup>1</sup> Denne tonerpatron understøttes kun i MS710-printermodellen.	
<sup>2</sup> Denne tonerpatron understøttes kun i MS711-printermodellen.	

## Bestilling af en billedenhed

Meget lav udskriftsdækning i længere perioder kan betyde, at billedenhedens dele ikke fungerer korrekt, inden toneren er opbrugt.

Du kan finde oplysninger om, hvordan du udskifter billedenheden, i den vejledning, der fulgte med forbrugsstoffet.

Varenavn	Lexmarks returprogram	Normal
Billedenhed	520Z	520ZA

## Bestilling af et vedligeholdelsessæt

Se mærkaten på fuseren for at fastslå den understøttede fusertype. Foretag en af følgende handlinger:

- Fjern tonerpatronen og billedenheden. Den to-cifrede fusertypekode (f.eks. 11 eller 13) kan ses på fuserens forside.  
**Advarsel! Potentielt skade:** Billedenheden må ikke udsættes for direkte lys i mere end ti minutter. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten.
- Åbn printerens bagpanel. Den to-cifrede fusertypekode (f.eks. 11 eller 13) kan ses på fuserens bagpanel.

### Bemærkninger:

- Brugen af bestemte typer papir eller specialmedier kan kræve en hyppigere udskiftning af vedligeholdelsessættet.
- Skallerulle, fuser, opsamlingsrulleenhed og overførselsrulle er alle inkluderet i vedligeholdelsessættet og kan bestilles enkeltvist og udskiftes, hvis der er brug for det.
- Du kan finde oplysninger om, hvordan du udskifter vedligeholdelsessættets dele, i den vejledning, der fulgte med den pågældende del.

### Lexmarks returprogram – fuservedligeholdelsessættetype

Type	Varenummer
Returprogram for MS710-serien – fuservedligeholdelsessættetype 11, 110-120V	40X8530
Returprogram for MS710-serien – fuservedligeholdelsessættetype 13, 220-240V	40X8531
Returprogram for MS710-serien – fuservedligeholdelsessættetype 15, 100	40X8532

### Lexmarks almindelige fuservedligeholdelsessættetype

Type	Varenummer
Returprogram for MS710-serien – fuservedligeholdelsessættetype 17, 110-120V	40X8533
Returprogram for MS710-serien – fuservedligeholdelsessættetype 19, 220-240V	40X8534
Returprogram for MS710-serien – fuservedligeholdelsessættetype 21, 100	40X8535

### Lexmark-rullesæt

	Varenummer
Rullesæt til MS710-serien	40X7706

## Bestilling af hæftekassetter

Varenummer	Varenummer
Hæftekassetter	25A0013