

Verbrauchsmaterialanleitung

Bestellen von Tonerkassetten

Hinweise:

- Die geschätzte Kassettenkapazität basiert auf dem ISO/IEC 19752-Standard.
- Eine sehr geringe Deckung über einen längeren Zeitraum kann sich negativ auf die tatsächliche Kapazität auswirken.

Artikel	Rückgabe-Druckkassette
In den USA und Kanada	
Tonerkassette mit hoher Kapazität	521HL
Tonerkassette mit extra hoher Kapazität	521XL*
Für die Europäische Union, den Europäischen Wirtschaftsraum und die Schweiz	
Tonerkassette mit hoher Kapazität	522HL
Tonerkassette mit extra hoher Kapazität	522XL*
Für Asien/Pazifikraum (einschließlich Australien und Neuseeland)	
Tonerkassette mit hoher Kapazität	523HL
Tonerkassette mit extra hoher Kapazität	523XL*
Für Lateinamerika (einschließlich Puerto Rico und Mexiko)	
Tonerkassette mit hoher Kapazität	524HL
Tonerkassette mit extra hoher Kapazität	524XL*
Für Afrika, Naher Osten, Mittel- und Osteuropa und die Gemeinschaft unabhängiger Staaten	
Tonerkassette mit hoher Kapazität	525HL
Tonerkassette mit extra hoher Kapazität	525XL*
* Diese Tonerkassette wird nur in MS711-Druckermodellen unterstützt. Weitere Informationen zu einzelnen Ländern in der jeweiligen Region finden Sie unter www.lexmark.com/regions .	

Artikel	Reguläre Kassette
Weltweit	
Tonerkassette mit hoher Kapazität	520HAL ¹
Tonerkassette mit extra hoher Kapazität	520XAL ²
¹ Diese Druckkassette wird nur in MS710-Druckermodellen unterstützt.	
² Diese Druckkassette wird nur in MS711-Druckermodellen unterstützt.	

Bestellen einer Belichtungseinheit

Eine sehr geringe Deckung über einen längeren Zeitraum kann dazu führen, dass Teile der Belichtungseinheit ausfallen, bevor der Toner aufgebraucht ist.

Weitere Informationen zum Austauschen der Belichtungseinheit finden Sie in der mitgelieferten Kurzanleitung.

Teilebezeichnung	Lexmark Rückgabeprogramm	Normal
Belichtungseinheit	520Z	520ZA

Bestellen eines Wartungskits

Den Typ der Fixierstation identifizieren Sie anhand des Aufklebers an der Fixierstation. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Nehmen Sie Tonerkassette und Belichtungseinheit heraus. Der zweistellige Code für den Fixierstationstyp (z. B. 11 oder 13) befindet sich auf der Vorderseite der Fixierstation.

Warnung - Mögliche Schäden: Setzen Sie den Fotoleiter nicht länger als zehn Minuten direktem Licht aus. Wenn sie zu lange dem Licht ausgesetzt ist, kann dies zu Problemen mit der Druckqualität führen.

- Ziehen Sie die hintere Druckerklappe nach unten. Der zweistellige Code für den Fixierstationstyp (z. B. 11 oder 13) befindet sich auf der Rückseite der Fixierstation.

Hinweise:

- Werden bestimmte Papiersorten verwendet, muss das Wartungskit unter Umständen häufiger ausgetauscht werden.
- Trenn-, Fixier-, Einzugs- und Transferrolle befinden sich alle im Wartungskit und können bei Bedarf einzeln bestellt und ausgetauscht werden.
- Weitere Informationen über das Ersetzen der Teile im Wartungskit finden Sie in der Kurzanleitung, die den einzelnen Teilen beilieg.

Lexmark Rückgabeprogramm – Wartungskit für Fixierstation

Typ	Teilenummer
MS710 Series – Rückgabeprogramm für Wartungskit für Fixierstation Typ 11, 110–120 V	40X8530
MS710 Series – Rückgabeprogramm für Wartungskit für Fixierstation Typ 13, 220–240 V	40X8531
MS710 Series – Rückgabeprogramm für Wartungskit für Fixierstation Typ 15, 100 V	40X8532

Reguläres Lexmark Wartungskit für Fixierstation

Typ	Teilenummer
MS710 Series – Reguläres Wartungskit für Fixierstation Typ 17, 110–120 V	40X8533
MS710 Series – Reguläres Wartungskit für Fixierstation Typ 19, 220–240 V	40X8534
MS710 Series – Reguläres Wartungskit für Fixierstation Typ 21, 100 V	40X8535

Lexmark Rollenkit

	Teilenummer
MS710 Series Rollenkit	40X7706

Bestellen von Heftklammerkassetten

Teilebezeichnung	Teilenummer
Heftklammerkassetten	25A0013