

연결 설명서

지원되는 운영 체제

소프트웨어 및 설명서 CD 를 사용하면 다음 운영체제용 프린터 소프트웨어를 설치할 수 있습니다.

- Windows 8
- Windows 7 SP1
- Windows 7
- Windows Server 2008 R2 SP1
- Windows Server 2008 R2
- Windows Server 2008 SP1
- Windows Vista SP1
- Windows Vista
- Windows Server 2003 SP2
- Windows Server 2003 SP1
- Windows XP SP3
- Windows XP SP2
- Mac OS X 버전 10.5 이상
- Red Hat Enterprise Linux WS
- openSUSE Linux
- SUSE Linux Enterprise Desktop
- SUSE Linux Enterprise Server
- Debian GNU/Linux
- Ubuntu Linux
- Linpus Linux Desktop
- Red Flag Linux Desktop
- Fedora
- Linux Mint
- PCLinuxOS

참고:

- Windows 운영 체제의 경우 프린터 드라이버와 유틸리티는 32 비트와 64 비트 버전 모두에서 지원됩니다.
- Mac OS X 버전 10.4 와 호환되는 드라이버 및 유틸리티를 보려면 <http://support.lexmark.com> 을 방문하십시오.
- 지원되는 Linux 운영 체제 버전을 보려면 Lexmark 웹 사이트(<http://support.lexmark.com>)를 방문하십시오.
- 기타 모든 운영 체제와의 소프트웨어 호환성에 대한 자세한 내용은 고객 지원 부서에 문의하십시오.

프린터 소프트웨어 설치

참고:

- 컴퓨터에 프린터 소프트웨어를 설치했지만 다시 설치해야 하는 경우 현재 소프트웨어를 먼저 제거해야 합니다.
- 프린터 소프트웨어를 설치하기 전에 열려 있는 모든 소프트웨어 프로그램을 닫으십시오.

1 소프트웨어 설치 프로그램 패키지의 사본을 얻습니다.

- 프린터에 제공된 **소프트웨어 및 설명서 CD**.
- 웹사이트 방문:

www.lexmark.com 으로 이동한 후 다음 항목으로 이동하십시오.

지원 & 다운로드 > 프린터 선택 > 운영체제 선택 > 소프트웨어 설치 프로그램 패키지 다운로드

2 다음 중 하나를 수행합니다.


- **소프트웨어 및 설명서 CD** 를 사용 중이면 **CD** 를 삽입하고 설치 대화 상자가 나타날 때까지 기다립니다. 설치 대화 상자가 표시되지 않으면 다음을 수행합니다.

Windows 8 의 경우

검색 창에서 **run** 을 입력한 후 다음 위치로 이동합니다.

앱 목록 > 실행 > **D:\setup.exe** 입력 > 확인.

Windows 7 또는 이전 버전의 경우

- a**  를 누르거나, 시작을 누른 다음 **실행** 을 누릅니다.
- b** 검색 시작 또는 실행 대화 상자에서 **D:\setup.exe** 를 입력합니다.
- c** **Enter** 키를 누르거나 **확인** 을 누릅니다.

참고: **D** 는 **CD** 또는 **DVD** 드라이브의 문자입니다.

Macintosh 의 경우

바탕 화면에서 **CD** 아이콘을 누릅니다.

- 웹에서 다운로드한 소프트웨어 설치 프로그램을 사용 중이면 컴퓨터에 저장한 설치 프로그램을 두 번 클릭합니다. 설치 유형 선택 대화 상자가 나타날 때까지 기다린 후 **설치** 를 누릅니다.

참고: 소프트웨어 설치 패키지를 실행하라는 메시지가 표시되면 **실행** 을 누릅니다.

3 설치를 누른 다음 컴퓨터 화면의 지침을 따릅니다.

이더넷 네트워크에서 프린터 설정 준비

프린터를 이더넷 네트워크에 연결하기 위해 구성하려면 먼저 다음과 같은 정보를 확인해야 합니다.

참고: 네트워크가 컴퓨터 및 프린터에 자동으로 IP 주소를 할당하면 프린터 설치를 계속합니다.

- 네트워크에서 사용되는 프린터의 유효하고 고유한 **IP** 주소
- 네트워크 게이트웨이
- 네트워크 마스크
- 프린터의 닉네임(선택 사항)

참고: 프린터 닉네임이 있으면 네트워크의 프린터를 손쉽게 식별할 수 있습니다. 기본 설정되어 있는 프린터 닉네임을 사용하거나 기억하기 쉬운 이름으로 새로 할당할 수도 있습니다.

프린터를 네트워크에 연결할 이더넷 케이블 및 연결하는 데 사용 가능한 포트가 필요합니다. 손상된 케이블로 인해 발생할 수 있는 문제를 방지하려면 새 네트워크 케이블을 사용하십시오.

이더넷 네트워크에서 프린터 설치


Windows 사용자의 경우

- 1 소프트웨어 설치 프로그램 패키지의 사본을 얻습니다.
 - 프린터에 제공된 **소프트웨어 및 설명서 CD**.
 - 웹사이트 방문:
www.lexmark.com 으로 이동한 후 다음 항목으로 이동하십시오.
지원 & 다운로드 > 프린터 선택 > 운영체제 선택 > 소프트웨어 설치 프로그램 패키지 다운로드
- 2 다음 중 하나를 수행합니다.
 - **소프트웨어 및 설명서 CD** 를 사용 중이면 **CD** 를 삽입하고 설치 대화 상자가 나타날 때까지 기다립니다. 설치 대화 상자가 표시되지 않으면 다음을 수행합니다.

Windows 8 의 경우

검색 창에서 **run** 을 입력한 후 다음 위치로 이동합니다.
앱 목록 > 실행 > **D:\setup.exe** 입력 > 확인.

Windows 7 또는 이전 버전의 경우

- a  를 누르거나, 시작을 누른 다음 실행을 누릅니다.
- b 검색 시작 또는 실행 대화 상자에서 **D:\setup.exe** 를 입력합니다.
- c **Enter** 키를 누르거나 **확인** 을 누릅니다.

참고: **D** 는 **CD** 또는 **DVD** 드라이브의 문자입니다.

- 웹에서 다운로드한 소프트웨어 설치 프로그램을 사용 중이면 컴퓨터에 저장한 설치 프로그램을 두 번 클릭합니다. 설치 유형 선택 대화 상자가 나타날 때까지 기다린 후 **설치** 를 누릅니다.

참고: 소프트웨어 설치 패키지를 실행하라는 메시지가 표시되면 **실행** 을 누릅니다.

- 3 설치를 누른 다음 컴퓨터 화면의 지침을 따릅니다.
- 4 이더넷 연결을 선택한 후 **계속** 을 누릅니다.
- 5 화면의 지침을 따라 이더넷 케이블을 연결합니다.
- 6 목록에서 프린터를 선택한 다음 **계속** 을 누릅니다.
참고: 구성된 프린터가 목록에 나타나지 않으면 **검색 수정** 을 누릅니다.
- 7 컴퓨터 화면의 안내를 따릅니다.

Macintosh 사용자의 경우

- 1 네트워크 **DHCP** 서버가 **IP** 주소를 프린터에 할당하도록 허용합니다.
 - 2 다음에서 프린터 **IP** 주소를 얻습니다.
 - 프린터 제어판에서
 - 네트워크/포트 메뉴의 **TCP/IP** 섹션에서
 - 네트워크 설정 페이지 또는 메뉴 설정 페이지를 인쇄하여 **TCP/IP** 세션을 찾습니다.
- 참고:** 프린터와 다른 서브넷에서 컴퓨터에 대한 액세스를 구성하는 경우 **IP** 주소가 필요합니다.
- 3 컴퓨터에 프린터 드라이버를 설치합니다.
 - a **소프트웨어 및 설명서 CD** 를 넣고 프린터 설치 프로그램 패키지를 두 번 누릅니다.
 - b 컴퓨터 화면의 안내를 따릅니다.

- c 대상을 선택한 다음 **계속(Continue)**을 누릅니다.
 - d 쉬운 설치(Easy Install) 화면에서 **설치(Install)**를 누릅니다.
 - e 사용자 암호를 입력하고 **확인**을 누릅니다.
필요한 모든 응용 프로그램이 컴퓨터에 설치되었습니다.
 - f 설치가 완료되면 **닫기**를 누릅니다.
- 4 프린터를 추가합니다.
- IP 인쇄의 경우:
 - a Apple 메뉴에서 다음 중 하나로 이동합니다.
 - 시스템 환경설정 >인쇄 및 스캔
 - 시스템 환경설정 >인쇄 및 팩스
 - b **+**를 누릅니다.
 - c 필요하면 **프린터 또는 스캐너 추가** 또는 **다른 프린터 또는 스캐너 추가**를 누릅니다.
 - d **IP** 탭을 누릅니다.
 - e 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력한 다음 **추가**를 누릅니다.
 - AppleTalk 인쇄의 경우:
참고:
 - 프린터에서 **AppleTalk** 가 활성화되어 있는지 확인합니다.
 - 이 기능은 **Mac OS X 버전 10.5**에서만 지원됩니다.
 - a Apple 메뉴에서 다음으로 이동합니다.
시스템 환경설정 >인쇄 및 팩스
 - b **+**를 누른 후 다음으로 이동합니다.
AppleTalk >프린터 선택 >추가

무선 네트워크에서 프린터 설정 준비

참고:

- 프린터에 무선 네트워크 어댑터가 설치되고 제대로 작동하고 있는지 확인하십시오. 자세한 내용은 무선 네트워크 어댑터와 함께 제공된 지침 안내서를 참조하십시오.
- 액세스 포인트(무선 라우터)의 전원이 켜져 있고 제대로 작동하고 있는지 확인하십시오.

무선 네트워크에서 프린터를 설정하기 전에 다음 정보를 확인합니다.

- **SSID-SSID**는 네트워크 이름이라고도 합니다.
- **무선 모드(또는 네트워크 모드)-모드**는 인프라 또는 임시가 됩니다.
- **채널(임시 네트워크의 경우)-채널**은 인프라 네트워크의 경우 자동으로 기본값입니다.
일부 임시 네트워크도 자동 설정이 필요합니다. 선택할 채널이 확실하지 않을 경우 시스템 지원 담당자에게 문의하십시오.
- **보안 방법** - 4 가지 기본 보안 방법이 있습니다.
 - **WEP 키**
둘 이상의 **WEP 키**를 사용하는 경우 최대 4 개를 제공된 공간에 입력합니다. 기본 **WEP 전송 키**를 선택하여 현재 네트워크에서 사용 중인 키를 선택합니다.
 - **WPA 또는 WPA2 사전 공유 키 또는 암호**
WPA는 추가 보안 계층으로서 암호화를 포함하고 있습니다. **AES** 또는 **TKIP**를 선택합니다. 라우터 및 프린터에서 동일한 유형의 암호화를 설정해야 합니다. 그렇지 않을 경우 프린터는 네트워크에서 통신할 수 없습니다.
 - **802.1X-RADIUS**

802.1X 네트워크에 프린터를 설치하는 경우 다음과 같은 정보가 필요할 수 있습니다.

- 인증 유형
 - 내부 인증 유형
 - 802.1X 사용자 이름 및 암호
 - 인증서
- 보안 없음
무선 네트워크가 임의의 보안 유형을 사용하지 않을 경우 보안 정보를 찾을 수 없습니다.

참고: 보안이 안 된 무선 네트워크는 사용하지 않는 것이 좋습니다.

참고:

- 컴퓨터가 연결된 네트워크의 **SSID** 를 모르는 경우 컴퓨터 네트워크 어댑터의 무선 유틸리티를 시작하여 네트워크 이름을 찾습니다. 네트워크에 대한 **SSID** 또는 보안 정보를 찾을 수 없는 경우 액세스 포인트와 함께 제공된 문서를 참조하거나 시스템 지원 담당자에게 문의합니다.
- 무선 네트워크에 대한 **WPA/WPA2** 사전 공유 키 또는 암호구를 찾으려면 액세스 포인트와 함께 제공된 설명서를 참조하거나, 액세스 포인트 관련 **Embedded Web Server** 를 참조하거나, 시스템 지원 담당자에게 문의하십시오.

무선 설치 마법사를 사용하여 프린터 연결








시작하기 전에 다음 사항을 확인합니다.

- 프린터에 무선 네트워크 어댑터가 설치되었고 올바르게 작동하는지 확인합니다. 자세한 내용은 무선 네트워크 어댑터와 함께 제공된 지침 안내서를 참조하십시오.
- 이더넷 케이블이 프린터에서 분리되었습니다.
- 활성 **NIC** 가 자동으로 설정되었습니다. 이를 자동으로 설정하려면 다음과 같이 이동하십시오.

 > 설정 >  > 네트워크/포트 >  > 활성 NIC >  > 자동 > 

참고: 프린터를 끄고 최소 5 초 정도 기다렸다가 프린터를 다시 켭니다.

1 프린터 제어판에서 다음으로 이동합니다.

 > 설정 >  > 네트워크/포트 >  > 네트워크 [x] >  > 네트워크 [x] 설정 >  > 무선 >  > 무선 연결 설정 > 

2 무선 연결 설정을 선택합니다.

사용	목적
네트워크 검색	사용 가능한 무선 연결을 표시합니다. 참고: 이 메뉴 항목에는 모든 브로드캐스트 보안 또는 비보안 SSID 가 표시됩니다.
네트워크 이름 입력	SSID 를 수동으로 입력합니다. 참고: SSID 를 정확하게 입력했는지 확인하십시오.
Wi-Fi Protected Setup	Wi-Fi Protected Setup 을 사용하여 무선 네트워크에 프린터를 연결합니다.

3  를 누르고 프린터 디스플레이에 표시된 지침을 따릅니다.










Wi-Fi 보안 설정을 사용하여 무선 네트워크에 프린터 연결

시작하기 전에 다음 사항을 확인합니다.

- 액세스 포인트(무선 라우터)가 WPS(Wi-Fi Protected Setup) 인증을 받았거나 WPS 호환 제품입니다. 자세한 내용은 액세스 포인트와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.
- 프린터에 무선 네트워크 어댑터가 설치되었고 올바르게 작동하는지 확인합니다. 자세한 내용은 무선 네트워크 어댑터와 함께 제공된 지침 안내서를 참조하십시오.

PBC(단추 누름 구성) 방식 사용










1 프린터 제어판에서 다음으로 이동합니다.

 > 설정 >  > 네트워크/포트 >  > 네트워크 [x] >  > 네트워크 [x] 설정 >  > 무선 >  > 무선 연결 설정 >  > Wi-Fi 보안 설정 >  > 시작 누름 단추 방식 > 

2 프린터 디스플레이에 표시되는 지침에 따르십시오.

개인 식별 번호(PIN) 방식 사용

1 프린터 제어판에서 다음으로 이동합니다.

 > 설정 >  > 네트워크/포트 >  > 네트워크 [x] >  > 네트워크 [x] 설정 >  > 무선 >  > 무선 연결 설정 >  > Wi-Fi 보안 설정 >  > PIN 방식 시작 > 

2 8 자리 숫자로 된 WPS PIN 을 복사합니다.

3 웹 브라우저를 열고 주소 표시줄에 액세스 포인트의 IP 주소를 입력합니다.

참고:

- IP 주소는 123.123.123.123 와 같이 점으로 구분된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.
- 프록시 서버를 사용하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다.

4 WPS 설정에 액세스합니다. 자세한 내용은 액세스 포인트와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.

5 8 자리의 PIN 을 입력한 다음 설정을 저장합니다.

Embedded Web Server 를 사용하여 무선 네트워크에 프린터 연결

시작하기 전에 다음 사항을 확인합니다.

- 프린터가 일시적으로 이더넷 네트워크에 연결되어 있습니다.
- 프린터에 무선 네트워크 어댑터가 설치되고 제대로 작동 중입니다. 자세한 내용은 무선 네트워크 어댑터와 함께 제공된 지침 안내서를 참조하십시오.

1 웹 브라우저를 열고 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

참고:

- 프린터 제어판에서 프린터 IP 주소를 확인합니다. IP 주소는 123.123.123.123 과 같이 마침표로 구분된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.
- 프록시 서버를 사용하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다.

2 설정 > 네트워크/포트 > 무선을 누릅니다.

3 설정을 액세스 포인트(무선 라우터)의 설정과 일치하도록 수정합니다.

참고: 올바른 SSID, 보안 방법, 사전 공유 키 또는 암호구, 네트워크 모드 및 채널을 입력했는지 확인합니다.

- 4 **제출**을 누릅니다.
- 5 프린터를 끈 다음 이더넷 케이블을 분리합니다. 최소한 **10 초** 이상 기다린 후 프린터 전원을 다시 켭니다.
- 6 프린터가 네트워크에 연결되었는지 확인하기 위해 네트워크 설정 페이지를 인쇄합니다. 그런 다음 네트워크 카드 [x] 섹션에서 상태가 연결됨인지 확인합니다.