

Rekvisitaveiledning

Bestille tonerkassetter

Merk:

- Beregnet kapasitet for tonerkassetter er basert på ISO/IEC 19752-standarden.
- Ekstremt lav skriverdekning i lengre perioder kan påvirke faktisk kapasitet negativt.

Element	Kassett lisensiert for returprogrammet
For USA og Canada	
Tonerkassett med høy kapasitet	521HL
Tonerkassett med ekstra høy kapasitet	521XL*
For EU, EØS og Sveits	
Tonerkassett med høy kapasitet	522HL
Tonerkassett med ekstra høy kapasitet	522XL*
For Asia-Stillehavsområdet (inkludert Australia og New Zealand)	
Tonerkassett med høy kapasitet	523HL
Tonerkassett med ekstra høy kapasitet	523XL*
For Latin-Amerika (inkludert Puerto Rico og Mexico)	
Tonerkassett med høy kapasitet	524HL
Tonerkassett med ekstra høy kapasitet	524XL*
For Afrika, Midtøsten, Sentral-/Øst-Europa og SUS	
Tonerkassett med høy kapasitet	525HL
Tonerkassett med ekstra høy kapasitet	525XL*
* Denne tonerkassetten støttes bare i MS711-skrivermodellen. Du finner mer informasjon om landene i hver region på www.lexmark.com/regions .	

Element	Vanlig kassett
Hele verden	
Tonerkassett med høy kapasitet	520HAL ¹
Tonerkassett med ekstra høy kapasitet	520XAL ²
¹ Denne tonerkassetten støttes bare i MS710-skrivermodellen.	
² Denne tonerkassetten støttes bare i MS711-skrivermodellen.	

Bestille en bildeenhet

Svært lav dekning over tid kan føre til at bildeenhetskomponenter slutter å fungere før det er helt tomt for toner.

Du finner mer informasjon om hvordan du erstatter bildeenheten, i instruksjonene som fulgte med delen.

Delnavn	Lexmarks returprogram	Vanlig
Bildeenhet	520Z	520ZA

Bestille vedlikeholdssett

Se etiketten på fikseringsenheten for å se hvilken fikseringstype som støttes. Gjør ett av følgende:

- Ta ut tonerkassetten og bildeenheten. Den tosifrede koden for fikseringstype (for eksempel 11 eller 13) vises på forsiden av fikseringsenheten.

Advarsel – mulig skade: Ikke utsett bildeenheten for direkte lys i mer enn ti minutter. Lengre eksponering for lys kan føre til problemer med utskriftskvaliteten.

- Dra ned skriverens bakdeksel. Den tosifrede koden for fikseringstype (for eksempel 11 eller 13) vises på baksiden av fikseringsenheten.

Merk:

- Bruk av visse typer papir kan føre til at vedlikeholdssettet må byttes oftere.
- Skillevalsen, fikseringsenheten, hentevalsene og overføringsvalsen er inkludert i vedlikeholdssettet og kan bestilles og byttes ut enkeltvis, om nødvendig.
- Hvis du vil ha mer informasjon om bytte av delene som fulgte med vedlikeholdssettet, kan du se instruksjonsarket som fulgte med hver del.

Vedlikeholdssetttype for fikseringsenhet i Lexmarks returprogram

Type	Delenummer
MS710-serien, returprogram, vedlikeholdssett for fikseringsenhet – Type 11, 110–120 V	40X8530
MS710-serien, returprogram, vedlikeholdssett for fikseringsenhet – Type 13, 220–240 V	40X8531
MS710-serien, returprogram, vedlikeholdssett for fikseringsenhet – Type 15, 100 V	40X8532

Ordinær vedlikeholdssetttype for fikseringsenhet fra Lexmark

Type	Delenummer
MS710-serien, ordinært vedlikeholdssett for fikseringsenhet – Type 17, 110–120 V	40X8533
MS710-serien, ordinært vedlikeholdssett for fikseringsenhet – Type 19, 220–240 V	40X8534
MS710-serien, ordinært vedlikeholdssett for fikseringsenhet – Type 21, 100 V	40X8535

Lexmark-valesett

	Delenummer
MS710-serien, valesett	40X7706

Bestille stiftekassetter

Delnavn	Varenummer
Stiftekassetter	25A0013