

Usuwanie defektów wydruków

Identyfikowanie materiałów eksploatacyjnych lub części do wymiany

Dopasuj zestaw powtarzających się defektów wydruku do oznaczeń na jednej z pionowych linii. Linia najlepiej pasująca do defektów wydruku określa część lub materiał eksploatacyjny będący przyczyną błędu.

Wymień zestaw obrazujący lub nagrzewnicę, jeśli odległość między defektami jest równa jednej z wymienionych wartości: Więcej informacji znajduje się w sekcji „Wymiana materiałów eksploatacyjnych” w *Podręczniku użytkownika* lub w arkuszu instrukcji dołączonym do materiału eksploatacyjnego lub części.

Zestaw obrazujący

Nagrzewnica

28,5 mm	47,8 mm	96,8 mm	87,9–92,7 mm	95,2 mm
(1,12 cala)	(1,88 cala)	(3,81 cala)	(3,46–3,65 cala)	(3,75 cala)

