

# Guide för mono-kvalitet

## menyn Kvalitet

Använd	För att
<b>Utskr-upplösning</b> 300 dpi 600 dpi 1200 dpi 1200 bildkvalitet 2400 bildkvalitet	Ange den utskrivna upplösningen i punkter per tum. <b>Obs!</b> 600 dpi är fabriksinställt som standard.
<b>Pixelökning</b> Av Teckensnitt Horisontellt Vertikalt Båda riktningarna	Aktivera fler pixlar för utskrift i grupp för tydlighet, för att förbättra bilder horisontellt eller vertikalt eller för att förbättra teckensnitt. <b>Obs!</b> Av är fabriksinställt som standard.
<b>Tonersvärta</b> 1–10	Göra utskriften ljusare eller mörkare. <b>Anmärkningar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fabriksinställningen är 8.</li> <li>Om du väljer en lägre siffra kan du spara toner.</li> </ul>
<b>Förbättra tunna linjer</b> På Av	Aktivera utskriftsinställning för filer som arkitektritningar, kartor, elscheman eller flödesscheman. <b>Anmärkningar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Av är fabriksinställt som standard.</li> <li>Om du vill ställa in det här alternativet med den inbyggda webbservern skriver du nätverksskrivarens IP-adress i webbläsarens adressfält.</li> </ul>
<b>Gråkorrigering</b> Auto Av	Justera automatiskt den kontrastförbättring som används för bilder. <b>Obs!</b> Auto är fabriksinställt som standard.
<b>Ljusstyrka</b> –6 till 6	Justera utskriften genom att göra den antingen ljusare eller mörkare. Du kan spara toner genom att göra utskrifterna ljusare. <b>Obs!</b> Fabriksinställningen är 0.
<b>Kontrast</b> 0–5	Justera kontrasten i utskrivna objekt. <b>Obs!</b> Fabriksinställningen är 0.