

Guide för utskriftsfel

Identifiera förbrukningsartiklar eller delar som måste bytas ut

Para ihop en uppsättning återkommande fel på en utskrift med märkena på en av de lodräta raderna. Den rad som bäst motsvarar felen på utskriften anger vilken skrivardel eller vilket förbrukningsmaterial det är som orsakar felet.

Byt ut bildhanteringsenheten eller fixeringsenheten om avstånden mellan felen är samma som något av följande. Om du vill ha mer information kan du se avsnittet "Byta ut förbrukningsmaterial" i *Användarhandboken* eller instruktionsbladet som medföljde förbrukningsmaterialet eller delen.

Bildhanteringsenhet			Fixeringsenhet		
28,5 mm	47,8 mm	96,8 mm	87,9–92,7 mm		95,2 mm
(1,12 tum)	(1,88 tum)	(3,81 tum)	(3,46–3,65 tum)		(3,75 tum)
					