

# Bağlantı Kılavuzu

## Desteklenen işletim sistemleri

*Yazılım ve Belgeler* CD'sini kullanarak, yazıcıyı aşağıdaki işletim sistemlerine kurabilirsiniz:

- Windows 8
- Windows 7 SP1
- Windows 7
- Windows Server 2008 R2 SP1
- Windows Server 2008 R2
- Windows Server 2008 SP1
- Windows Vista SP1
- Windows Vista
- Windows Server 2003 SP2
- Windows Server 2003 SP1
- Windows XP SP3
- Windows XP SP2
- Mac OS X sürüm 10.5 veya sonraki sürümleri
- Red Hat Enterprise Linux WS
- openSUSE Linux
- SUSE Linux Enterprise Desktop
- SUSE Linux Enterprise Server
- Debian GNU/Linux
- Ubuntu Linux
- Linpus Linux Desktop
- Red Flag Linux Desktop
- Fedora
- Linux Mint
- PCLinuxOS


### Notlar:

- Windows işletim sistemlerinde, yazıcı sürücülerini ve yardımcı programları 32 ve 64 bit sürümlerde desteklenir.
- Mac OS X sürüm 10.4 ile uyumlu yazıcılar ve yardımcı programlar için <http://support.lexmark.com> adresinde Lexmark Web sitesini ziyaret edin.
- Desteklenen belirli Linux işletim sistemleri için, <http://support.lexmark.com> adresinde bulunan Lexmark Web sitesini ziyaret edin.
- Diğer tüm işletim sistemleriyle yazılım uyumluluğu hakkında daha fazla bilgi için, müşteri desteğe başvurun.

## Yazıcı yazılımını kurma

### Notlar:

- Yazıcı yazılımını bilgisayara daha önce yüklediyseniz, fakat yazılımı yeniden yüklemeniz gerekiyorsa önce mevcut yazılımı kaldırın.

- Yazıcı yazılımını yüklemeyen önce tüm açık yazılım programlarını kapatın.
- 1 Yazılım yükleyici paketinin bir kopyasını edinin.
- Yazıcınız ile birlikte gelen *Yazılım ve Belgeler* CD'sinden.
  - Web sitemizden:  
[www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) adresini ziyaret edin ve sonra şuraya gidin:  
**DESTEK& KARŞIDAN YÜKLEMELER** > yazıcınızı seçin > işletim sisteminizi seçin > yazılım yükleme paketinizi karşıdan yükleyin
- 2 Aşağıdakilerden birini yapın:
- *Yazılım ve Belgeler* CD'sini kullanıyorsanız CD'yi takın ve yükleme iletişim kutusunun görüntülenmesini bekleyin.  
Kurulum iletişimi görüntülenmezse aşağıdakileri yapın:
- Windows 8 işletim sisteminde**
- Arama kısmına **çalıştır** yazın ve şuraya gidin:  
Uygulamalar listesi > **Çalıştır** > şunu yazın: **D:\setup.exe > Tamam.**
- Windows 7 veya daha öncesinde**
- a**  veya **Başlat** düğmesini ve ardından **Çalıştır** düğmesini tıklatın.  
**b** Arama Başlat veya Çalıştır iletişim kutusuna **D:\setup.exe** yazın.  
**c** **Enter** tuşuna basın veya **Tamam** düğmesini tıklatın.
- Not:** D, CD veya DVD sürücünüzün harfidir.
- Macintosh'da**
- Masaüstündeki CD simgesini tıklatın.
- Web'den yüklenmiş yazılım kurucusunu kullanıyorsanız, bilgisayarınıza kurduğunuz kurucuyu çift tıklatın.  
Kurulum Tipini Seç iletişim kutusunun görünmesini bekleyin, ardından **Yükle**'yi tıklatın.
- Not:** Yazılım yükleme paketini çalıştırmanız istenirse **Çalıştır**'ı tıklatın.
- 3 **Yükle** seçeneğini tıklatın ve sonra bilgisayar ekranındaki yönergeleri izleyin.

## Yazıcıyı bir Ethernet ağı üzerine kurmaya hazırlama

Yazıcınızı bir Ethernet ağına bağlanacak şekilde yapılandırmaya başlamadan önce aşağıdaki bilgileri düzenleyin:

**Not:** Ağınız IP adreslerini bilgisayarlara ve yazıcılara otomatik olarak atıyorsa, yazıcıyı yüklemeye devam edin.

- Yazıcının ağda kullanacağı geçerli, benzersiz bir IP adresi
- Ağ geçidi
- Ağ maskesi
- Yazıcı için bir takma ad (isteğe bağlı)

**Not:** Yazıcı takma adı yazıcınızı ağda tanımanızı kolaylaştırabilir. Varsayılan yazıcı takma adını kullanmayı ya da sizin için hatırlaması daha kolay olan bir ad atamayı seçebilirsiniz.

Yazıcıyı ağa bağlamak için bir Ethernet kablosuna ve yazıcının ağa fiziksel olarak bağlanabileceği kullanılabilir bir bağlantı noktasına ihtiyacınız olacaktır. Hasar görmüş kablunun neden olabileceği olası sorunlardan kaçınmak için mümkünse yeni bir ağ kablosu kullanın.

## Yazıcıyı bir Ethernet ağına yükleme

### Windows kullanıcıları için

1 Yazılım yükleyici paketinin bir kopyasını edinin.

- Yazıcınız ile birlikte gelen *Yazılım ve Belgeler* CD'sinden.
- Web sitemizden:

[www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) adresini ziyaret edin ve sonra şuraya gidin:

**DESTEK& KARŞIDAN YÜKLEMELER** > yazıcınızı seçin > işletim sisteminizi seçin > yazılım yükleme paketinizi karşıdan yükleyin

2 Aşağıdakilerden birini yapın:

- *Yazılım ve Belgeler* CD'sini kullanıyorsanız CD'yi takın ve yükleme iletişim kutusunun görüntülenmesini bekleyin.

Kurulum iletişimi görüntülenmezse aşağıdakileri yapın:

#### Windows 8 işletim sisteminde

Arama kısmına **çalıştır** yazın ve şuraya gidin:

Uygulamalar listesi > **Çalıştır** > şunu yazın: **D:\setup.exe** > **Tamam**

#### Windows 7 veya daha öncesinde

**a**  düğmesini veya **Başlat** düğmesini tıklatın ve ardından **Çalıştır** düğmesini tıklatın.

**b** Arama Başlat veya Çalıştır iletişim kutusuna **D:\setup.exe** yazın.

**c** **Enter** tuşuna basın veya **Tamam** düğmesini tıklatın.

**Not:** **D**, CD veya DVD sürücünüzün harfidir.

- Web'den yüklenmiş yazılım kurucusunu kullanıyorsanız, bilgisayarınıza kurduğunuz kurucuyu çift tıklatın. Kurulum Tipini Seç iletişim kutusunun görünmesini bekleyin, ardından **Yükle**'yi tıklatın.

**Not:** Yazılım yükleme paketini çalıştırmanız istenirse **Çalıştır**'i tıklatın.

3 **Yükle** seçeneğini tıklatın ve sonra bilgisayar ekranındaki yönergeleri izleyin.

4 **Ethernet bağlantısı**'ni seçip **Devam**'i tıklatın.

5 Ethernet kablosunu bağlamanız istendiğinde bağlayın.

6 Listedeki yazıcıyı seçin ve sonra **Devam** düğmesini tıklatın.

**Not:** Yapılandırılmış yazıcı listede görünmüyorsa, **Aramayı Değiştir**'i tıklatın.

7 Bilgisayar ekranındaki yönergeleri izleyin.

### Macintosh kullanıcıları için

1 Ağ DHCP sunucusunun yazıcıya bir IP adresi atmasına izin verin.

2 Yazıcının IP adresini şu yollardan biriyle alın:

- Yazıcı kontrol panelinden
- Ağ/Bağlantı Noktaları menüsünün TCP/IP bölümünden
- Bir ağ kurulum sayfası veya menü ayarları sayfası yazdırarak ve sonra bilgiyi TCP/IP bölümünde bularak

**Not:** Yazıcınıninkinden farklı bir alt ağdaki bilgisayarlar için erişim yapılandırıyorsanız IP adresine ihtiyacınız olacaktır.

### 3 Yazıcı sürücüsünü bilgisayara yükleyin.

- a *Yazılım ve Belgeler* CD'sini takın ve sonra yazıcının yükleyici paketini çift tıklayın.
- b Bilgisayar ekranındaki yönergeleri izleyin.
- c Bir hedef seçin ve ardından **Devam**'ı tıklayın.
- d Kolay Yükleme ekranında, **Yükle**'yi tıklayın.
- e Kullanıcı parolasını yazın ve ardından **Tamam** düğmesini tıklayın.  
Gerekli tüm uygulamalar bilgisayarda yüklüdür.
- f Kurulum tamamlandığında, **Kapat** düğmesini tıklayın.

### 4 Yazıcıyı ekleyin.

- IP üzerinden yazdırma için:
  - a Apple menüsünden aşağıdakilerden birine gidin:
    - **Sistem Tercihleri >Yazdır & Tara**
    - **Sistem Tercihleri >Yazdır & Faks**
  - b **+** düğmesini tıklayın.
  - c Gerekliyse, **Yazıcı veya Tarayıcı Ekle** veya **Başka Yazıcı veya Tarayıcı Ekle** öğesini tıklayın.
  - d **IP** sekmesini tıklayın.
  - e Adres alanına yazıcının IP adresini yazın ve sonra **Ekle**'yi tıklayın.
- AppleTalk üzerinden yazdırma için:

#### Notlar:

- Yazıcınızda AppleTalk'un çalıştığından emin olun.
- Bu özellik yalnızca Mac OS X sürüm 10.5'te desteklenir.

- a Apple menüsünden, şuraya gidin:  
**Sistem Tercihleri >Yazdır & Faks**
- b **+** öğesini tıklayın ve ardından şuraya gidin:  
**AppleTalk > yazıcınızı seçin >Ekle**

## Kablosuz ağda yazıcı kurulmaya hazırlanılıyor.

#### Notlar:

- Kablosuz ağ bağdaştırıcınızın yazıcınızda kurulu olduğundan ve düzgün çalıştığından emin olun. Daha fazla bilgi için, kablosuz ağ bağdaştırıcısıyla birlikte gelen yönerge sayfasına bakın.
- Erişim noktanızın (kablosuz yönlendiricinizin) açık olduğundan ve düzgün çalıştığından emin olun.

Yazıcıyı kablosuz ağa kurmadan önce aşağıdaki bilgilere sahip olduğunuzdan emin olun:

- **SSID**—SSID'ye ağ adı da denir.
- **Kablosuz Modu (veya Ağ Modu)**-Bu, altyapı veya özel modu olabilir.
- **Kanal (özel ağlar için)**—Altyapı ağları için kanal varsayılan olarak otomatik olur.

Bazı özel ağlar için otomatik ayar gerekir. Hangi kanalı seçeceğinizden emin değilseniz, sistem destek personelinizle görüşün.

- **Güvenlik Yöntemi**-Güvenlik Yöntemi için dört temel seçenek vardır:

- WEP anahtarı

Ağınız birden fazla WEP anahtarı kullanıyorsa, sağlanan alanlara en fazla dört tanesini girin. Varsayılan WEP aktarım anahtarını seçerek ağda geçerli olarak kullanılan anahtarı seçin.

- WPA veya WPA2 ön paylaşımli anahtarı veya şifresi

WPA, ek güvenlik katmanı olarak şifreleme içerir. Seçenekler AES veya TKIP'dir. Şifreleme yönlendiricide ve yazıcıda aynı türde ayarlanmalıdır, aksi takdirde yazıcı ağda iletişim kuramaz.

- 802.1X–RADIUS

Yazıcıyı bir 802.1X ağına yüklüyorsanız, aşağıdakilere ihtiyaç duyabilirsiniz:

- Kimlik doğrulama türü
- İç kimlik doğrulama türü
- 802.1X kullanıcı adı ve parolası
- Sertifikalar

- Güvenlik yok

Kablosuz ağınız herhangi bir güvenlik türünü kullanmıyorsa, güvenlik bilginiz olmaz.

**Not:** Güvenilir olmayan bir kablosuz ağ kullanmanızı önermeyiz.

#### Notlar:

- Bilgisayarınızın bağlı olduğu ağın SSID'sini bilmiyorsanız, bilgisayarın ağ bağdaştırıcısının kablosuz yardımcı programını çalıştırın ve ağın adını bulun. Ağınızın SSID'sini veya güvenlik bilgilerini bulamıyorsanız, erişim noktanız ile birlikte gelen belgelere bakın veya sistem destek sorumlunuza başvurun.
- Kablosuz ağ WPA/WPA2 ön paylaşımli anahtarını veya şifresini bulmak için, erişim noktasıyla birlikte gelen belgelere bakın, erişim noktasıyla ilişkilendirilmiş Embedded Web Server'a bakın veya sistem destek sorumlunuza başvurun.

## Yazıcıyı Kablosuz Kurulum Sihirbazı'nı kullanarak bağlama

Başlamadan önce, şunlardan emin olun:

- Kablosuz ağ adaptörü yazıcıya bağlı ve doğru çalışıyor. Daha fazla bilgi için, kablosuz ağ bağdaştırıcısıyla birlikte gelen yönerge sayfasına bakın.
- Ethernet kablosu yazıcıya takılı değil.
- Aktif NIC, Otomatik olarak ayarlanmış. Bu özelliği Otomatik olarak ayarlamak için şuraya gidin:

 >Ayarlar >  >Ağ/Bağlantı Noktaları >  >Aktif NIC >  >Otomatik > 


**Not:** Yazıcıyı kapattığınızı kontrol ettikten sonra, en az beş saniye bekleyin ve ardından yazıcıyı yeniden açın.

#### 1 Yazıcı kontrol panelinden şuraya gidin:

 >Ayarlar >  >Ağ/Bağlantı Noktaları >  >Ağ [x] >  >Ağ [x] Kurulum >  >Kablosuz >  >Kablosuz Bağlantı Ayarları > 

#### 2 Kablosuz bağlantı kurulumu seçin.

İşlem	Öğ
<b>Ağlar bul</b>	Kullanılabilir kablosuz bağlantıları görüntüler. <b>Not:</b> Bu menü öğesi tüm güvenilir veya güvenilir olmayan yayın SSID'lerini görüntüler.
<b>Ağ adını girin</b>	SSID'yi elle yazın. <b>Not:</b> Doğru SSID'yi yazdığınızdan emin olun.
<b>Wi-Fi Korumalı Kurulum</b>	Yazıcıyı Wi-Fi Protected Setup kullanarak kablosuz ağa bağlayın.

3  düğmesine basın ve sonra yazıcı ekranındaki yönergeleri izleyin.










## Wi-Fi Korumalı Kurulum kullanarak yazıcıyı bir kablosuz ağa bağlama

Başlamadan önce, şunlardan emin olun:

- Erişim noktasının (kablosuz yönlendiricinin) Wi-Fi Korumalı Kurulum (WPS) sertifikalı veya WPS uyumlu olduğundan emin olun. Daha fazla bilgi için erişim noktanızla birlikte gelen belgelere bakın.
- Kablosuz ağ adaptörü yazıcıya bağlı ve doğru çalışıyor. Daha fazla bilgi için kablosuz ağ bağdaştırıcısıyla birlikte gelen yönerge sayfasına bakın.

### Düğme Yapılandırması (PBC) yöntemini kullanma










1 Yazıcı kontrol panelinden şuraya gidin:

 > Ayarlar >  > Ağ/Bağlantı Noktaları >  > Ağ [x] >  > Ağ [x] Kurulumu >  > Kablosuz >  > Kablosuz Bağlantı Kurulumu >  > Wi-Fi Korumalı Kurulum >  > Düğme Yöntemini Başlat > 

2 Yazıcı ekranındaki yönergeleri izleyin.

### Kişisel Kimlik Numarası (PIN) yöntemini kullanma

1 Yazıcı kontrol panelinden şuraya gidin:

 > Ayarlar >  > Ağ/Bağlantı Noktaları >  > Ağ [x] >  > Ağ [x] Kurulumu >  > Kablosuz >  > Kablosuz Bağlantı Kurulumu >  > Wi-Fi Korumalı Kurulum >  > PIN Yöntemini Başlat > 

2 Sekiz basamaklı WPD PIN'ini kopyalayın.

3 Bir Web tarayıcısı açın ve ardından adres çubuğuna, erişim noktanızın IP adresini yazın.

#### Notlar:

- IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız, Web sayfasını doğru yüklemek için bir süreliğine devre dışı bırakın.

4 WPS ayarlarına erişim sağlayın. Daha fazla bilgi için erişim noktanızla birlikte gelen belgelere bakın.

5 Sekiz basamaklı PIN değerini girin ve ayarı kaydedin.

## Embedded Web Server'ı kullanarak yazıcı bir kablosuz ağa bağlama

Başlamadan önce, şunlardan emin olun:

- Yazıcınızın geçici olarak bir Ethernet ağına bağlı olduğundan emin olun.
- Yazıcınızda bir kablosuz ağ bağdaştırıcısının kurulu olduğundan ve düzgün çalıştığından emin olun. Daha fazla bilgi için, kablosuz ağ bağdaştırıcısıyla birlikte gelen yönerge sayfasına bakın.

**1** Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

### Notlar:

- Yazıcının IP adresini yazıcı kontrol panelinden görüntüleyin. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız, Web sayfasını doğru yüklemek için bir süreliğine devre dışı bırakın.

**2** Sırasıyla **Ayarlar >Ağ/Portlar >Kablosuz** öğelerini tıklayın.

**3** Ayarları, erişim noktanızın (kablosuz yönlendiricinin) ayarlarıyla eşleştirecek şekilde değiştirin.

**Not:** SSID'yi, güvenlik yöntemini, ön paylaşım anahtarı veya parolayı, ağ modunu ve kanalı doğru girdiğinizden emin olun.

**4** **Gönder** düğmesini tıklayın.

**5** Yazıcıyı kapatın ve Ethernet kablosunun bağlantısını kesin. Sonra en az beş saniye bekleyin ve sonra yazıcıyı yeniden açın.

**6** Yazıcınızın bir ağa bağlı olduğunu doğrulamak için bir ağ kurulumu sayfası yazdırın. Daha sonra Ağ Kartı [x] bölümünden, durumun Bağlı olduğundan emin olun.