

モノクロ品質ガイド

印刷品質メニュー

使用	目的
印刷解像度 300 dpi 600 dpi 1200 dpi 1200 Image Q 2400 Image Q	印刷出力解像度をドット/インチで指定します。 メモ: 工場出荷時は 600 dpi に設定されています。
ピクセルブースト オフ フォント 水平 垂直 双方向	水平、垂直方向の画質改善またはフォントの解像度向上のために印刷時のクラスタ内ピクセル数を増やします。 メモ: 工場出荷時は[オフ]に設定されています。
トナーの濃さ 1 ~ 10	出力を薄く(または濃く)します。 メモ: <ul style="list-style-type: none">工場出荷時は 8 に設定されています。値を小さくすると、トナーを節約することができます。
細かい線を強調 オン オフ	建築図面や地図、電気回路図、フローチャートなどに適した印刷モードを設定します。 メモ: <ul style="list-style-type: none">工場出荷時は[オフ]に設定されています。内蔵 Web サーバー(EWS) から [細かい線を強調]を設定するには、Web ブラウザのアドレスフィールドに、ネットワークプリンタの IP アドレスを入力します。
灰色補正 自動 オフ	画像に適用されるコントラスト強調を自動調整します。 メモ: 工場出荷時は[自動]に設定されています。
明るさ -6 ~ 6	明るくするか暗くして、印刷出力を調節します。出力を明るくすると、トナーを節約できます。 メモ: 工場出荷時は 0 に設定されています。
コントラスト 0~5	印刷物のコントラストを調整します。 メモ: 工場出荷時は 0 に設定されています。