

Průvodce vadami tisku

Nabídka Kvalita slouží k nastavení kvality tiskového výstupu. Řešení opakovaných tiskových vad může vyžadovat výměnu některých částí nebo spotřebního materiálu.

Nabídka Kvalita

| Položka | Funkce |
|--|---|
| Rozlišení tisku 300 dpi 600 dpi 1200 dpi 1200 Image Q 2400 Image Q | Určuje rozlišení vytištěné úlohy v dpi (dots per inch). Poznámka: Výchozím nastavením výrobce je 600 dpi. |
| Zvýšení pixelů Vypnuto Písma Horizontálně Vertikálně Oba směry | Umožňuje jasnější tisk více pixelů ve svazcích, a tím horizontální či vertikální zlepšení obrazů nebo vylepšení písma. Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Vypnuto. |
| Tmavost toneru 1–10 | Zesvětluje nebo ztmavuje tištěný výstup. Poznámky: <ul style="list-style-type: none"> • Výchozí tovární nastavení je 8. • Výběr nižší hodnoty přispěje k úspoře toneru. |
| Zvýraznit tenké čáry Zapnuto Vypnuto | Zapnutí režimu tisku, který je vhodnější pro soubory jako jsou stavební výkresy, mapy, schémata elektrických obvodů a vývojové diagramy. Poznámky: <ul style="list-style-type: none"> • Výchozí tovární nastavení je Vypnuto. • Chcete-li funkci nastavit pomocí serveru Embedded Web Server, zadejte do pole adresy webového prohlížeče adresu IP síťové tiskárny. |
| Korekce šedé Automatický režim Vypnuto | Automatická úprava optimalizace kontrastu pro obrázky. Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Automaticky. |
| Jas -6 až 6 | Umožňuje úpravu tištěného výstupu pomocí zesvětlení nebo ztmavení. Zesvětlením výstupu můžete ušetřit toner. Poznámka: Výchozí tovární nastavení je 0. |
| Kontrast 0–5 | Upraví kontrast tištěných objektů. Poznámka: Výchozí tovární nastavení je 0. |

Identifikace spotřebního materiálu nebo částí pro výměnu

Porovnejte opakované vady na výtisku se značkami na jedné z vertikálních čar. Čára, která nejlépe odpovídá vadám tiskové úlohy, označuje konkrétní součást nebo spotřební materiál tiskárny, který způsobuje vadu.

Pokud se vzdálenost mezi vadami rovná jedné z následujících uvedených hodnot, vyměňte fotoválec nebo zapékač. Další informace naleznete v části Výměna spotřebního materiálu v *Uživatelské příručce*, nebo v listu s pokyny dodaném s příslušným spotřebním materiálem nebo součástí.

Zobrazovací jednotka

Zapékač

| | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 28,5 mm | 47,8 mm | 96,8 mm | 94,25 mm | 95,2 mm |
| (1,12 palce) | (1,88 palce) | (3,81 palce) | (3,71 palce) | (3,75 palce) |

