

## Vejledning til udskrivningsfejl

Brug indstillingerne i menuen Kvalitet til at justere kvaliteten af printerens output. For at løse gentagne fejl ved udskriftskvaliteten, kan det være nødvendigt at udskifte dele eller forbrugsstoffer.

### Menuen Kvalitet

Brug	For at
<b>Udskriftsopløsning</b> 300 dpi 600 dpi 1200 dpi 1200 billedkvalitet 2400 billedkvalitet	Angiv udskriftsopløsningen i punkter pr. tomme (dpi). <b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er 600 dpi.
<b>Pixelforbedring</b> Fra Skrifttyper Vandret Lodret Begge retninger	Aktiver flere pixler, der skal udskrives i klynger af hensyn til klarheden, for at forbedre billeder horisontalt eller vertikalt eller for at forbedre skrifttyper <b>Bemærk!</b> Fra er standardindstillingen.
<b>Tonersværtning</b> 1–10	Gør udskriften lysere eller mørkere. <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardindstillingen er 8 minutter.</li> <li>Det er tonerbesparende at vælge et lavere tal.</li> </ul>
<b>Optimer fine linjer</b> Til Fra	Aktiver en udskriftstilstand, som foretrækkes til fine linjer, f.eks. arkitekttegninger, kort, elektriske kredsløb og rutediagrammer. <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fra er standardindstillingen.</li> <li>Indstillingen foretages via Embedded Web Server ved at indtaste netværksprinterens IP-adresse i webbrowserens adressefelt.</li> </ul>
<b>Grå korrektion</b> Automatisk Fra	Juster automatisk den kontrastforbedring, der foretages på billeder. <b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Auto.
<b>Lysstyrke</b> -6 til 6	Justerer printerens output, enten ved at gøre dem lysere eller mørkere. Du kan spare toner ved at gøre outputtet lysere. <b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er 0 minutter.
<b>Kontrast</b> 0-5	Juster kontrasten for udskrevne objekter. <b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er 0 minutter.

### Identificerer forbrugsstoffer eller dele der skal erstattes

Sammenlign et sæt gentagne fejl i et udskriftsjob med mærkerne på en af de vandrette linjer. Den linje, der matcher fejlene i udskriftsjobbet, angiver, hvilken del eller hvilket forbrugsstof der er skyld i fejlen.

Udskift billedenheden eller fuseren, hvis afstanden mellem fejlene er magen til en af følgende. Du kan få flere oplysninger i afsnittet "Udskiftning af forbrugsstoffer" i *brugervejledningen* eller i vejledningen, der fulgte med forbrugsstoffet eller delen.

**Billedenhed**

**Fuser**

28,5 mm (1,12 in.)	47,8 mm (1,88 ")	96,8 mm (3,81 ")	94,25 mm (3,71 ")	95,2 mm (3,75 ")
-----------------------	---------------------	---------------------	----------------------	---------------------

