

Informasjon

Menyen Hjelp

Menyelement	Beskrivelse
Skriv ut alle veiledningene	Skriver ut alle veiledningene.
Utskriftskvalitet	Gir informasjon om hvordan du løser problemer med utskriftskvaliteten.
Utskriftsveiledning	Gir informasjon om hvordan du legger i papir og spesialpapir
Utskriftsmateriale	Viser en liste over alle papirstørrelser som støttes i skuffer og matere
Utskriftsfeilveiledning	Gir en mal for å finne årsaken til gjentatte feil i utskriftskvaliteten, og viser innstillinger som kan brukes til å justere utskriftskvaliteten
Menyoversikt	Viser en liste over menyene og innstillingene på kontrollpanelet.
Informasjon	Hjelper deg med å finne mer informasjon
Tilkoblingsveiledning	Gir informasjon om hvordan du kobler til skriveren lokalt (USB) eller til et nettverk
Flytteveiledning	Gir instruksjoner om hvordan du flytter skriveren på en sikker måte
Rekvisitaveiledning	Inneholder informasjon om bestilling av rekvisita

Installeringsanvisninger

Oppsettarket som følger med skriveren, inneholder informasjon om oppsett av skriveren.

CD-en *Software and Documentation (Programvare og dokumentasjon)*

CDen *Programvare og dokumentasjon* som følger med skriveren, inneholder en *brugerhåndbok*. I *brugerhåndboken* kan du finne informasjon om hvordan du legger i papir, skriver ut, bestiller rekvisita, feilsøker, fjerner fastkjørt papir, vedlikeholder skriveren, tilpasser startbildet og bruker løsninger.

For oppdateringer kan du se <http://support.lexmark.com>.

Tilpasse startbildet og bruke løsninger

Se avsnittet Konfigurere og bruke programmer på startbildet i *brugerhåndboken* for informasjon om hvordan du kan tilpasse startbildet og bruke løsninger.

Støtte for flere språk

Installasjonshåndboken, *Hurtigreferansen* og *Nettverksveiledningen* er tilgjengelig på flere språk på CD-en *Programvare og dokumentasjon*.