

Informationsguide

Menyn Hjälp

Menypost	Beskrivning
Skriv ut alla handböcker	Skriva ut alla guider
Utskriftskvalitet	Information om hur du löser problem med utskriftskvalitet
Guide för utskrift	Information om hur du fyller på papper och andra specialmaterial
Utskriftsmaterialguide	Lista över de pappersstorlekar som kan användas i fack och arkmatare
Guide för utskriftsfel	Ger en mall för att fastställa orsaken till upprepat dålig utskriftskvalitet och listar inställningar som kan användas för att justera utskriftskvaliteten
Menyöversikt	Lista över menyer och inställningar på kontrollpanelen
Informationsguide	Hjälp med att hitta ytterligare information
Anslutningsguide	Information om hur du ansluter skrivaren lokalt (USB) eller till ett nätverk
Flyttguide	Anvisningar om hur du flyttar skrivaren på ett säkert sätt
Guide för förbrukningsmaterial	Tillhandahåller information om hur du beställer förbrukningsartiklar

Konfigurationsark

På *konfigurationsarket* som medföljer skrivaren finns information om hur du konfigurerar skrivaren.

Cd-skivan *Programvara och dokumentation*

Cd-skivan med *programvara och dokumentation* som medföljer skrivaren innehåller en *Användarhandbok*. *Användarhandboken* innehåller information om hur man fyller på papper, skriver ut, beställer förbrukningsmaterial, felsöker, åtgärdar pappersstopp, underhåller skrivaren, anpassar startskärmen och använder lösningar.

Uppdateringar hittar du på vår webbplats <http://support.lexmark.com>.

Anpassa startskärmen och använda lösningar

Om du vill ha information om hur man anpassar startskärmen och använder lösningar kan du läsa avsnittet "Konfigurera och använda programmen på startskärmen" i *Användarhandboken*.

Ytterligare språk som stöds

Användarhandboken, *Snabbguiden* och *Nätverksguiden* finns i andra språk på CD:n *Programvara och dokumentation*.