

## دليل عيوب الطباعة

استخدم الإعدادات في قائمة Quality (الجودة) لضبط جودة الإخراج المطبوع. لمعالجة عيوب جودة الطباعة المتكررة، قد تحتاج إلى استبدال أجزاء أو مستلزمات.

### قائمة "الجودة"

استخدام	ل
دقة الطباعة 300 نقطة لكل بوصة 600 نقطة لكل بوصة 1200 نقطة لكل بوصة جودة الصورة 1200 جودة الصورة 2400	تحديد درجة دقة المخرجات المطبوعة باستخدام قياس نقطة لكل بوصة. <b>ملاحظة:</b> 600 نقطة لكل بوصة هو الإعداد الافتراضي للمصنع.
زيادة وحدات البكسل إيقاف الخطوط أفقياً رأسياً كلا الاتجاهين معاً	تمكين وحدات بكسل إضافية للطباعة في مجموعات للوضوح، من أجل تحسين الصور أفقياً أو رأسياً، أو لتحسين الخطوط. <b>ملاحظة:</b> إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل).
قائمة الحبر 1 إلى 10	لتفتيح المخرجات المطبوعة أو تغميقها. <b>ملاحظات:</b> • إعداد المصنع الافتراضي هو 8. • قد يساعد تحديد عدد تُسخ أقل إلى توفير مسحوق الحبر.
تحسين الخطوط الدقيقة تشغيل إيقاف	تمكين وضع الطباعة المفضل لملفات مثل الرسومات المعمارية والخرائط والرسومات البيانية للدوائر الكهربائية ومخططات التدفق. <b>ملاحظات:</b> • إعداد المصنع الافتراضي هو Off (إيقاف التشغيل). • يمكنك ضبط هذا الخيار من برنامج الطباعة. بالنسبة لمستخدمي نظام التشغيل Windows، انقر فوق <b>File (ملف) &lt; Print (طباعة)</b> ، ثم انقر فوق <b>Properties (خصائص) أو Preferences (تفضيلات) أو Options (خيارات) أو Setup (إعداد)</b> . لمستخدمي نظام التشغيل Macintosh، اختر <b>File (الملف) &lt; Print (الطباعة)</b> ، ثم اضبط الإعدادات من مربع حوار <b>Print (الطباعة) وقوائم السياق</b> . • لتعيين هذا الخيار باستخدام خادم الويب المضمن، اكتب عنوان IP لطابعة شبكة الاتصال في حقل عنوان مستعرض الويب.
Gray Correction (تصحيح اللون) الرمادي) Auto (تلقائي) إيقاف	ضبط تحسين التباين المطبق على الصور تلقائياً. <b>ملاحظة:</b> Auto (تلقائي) هو إعداد المصنع الافتراضي.
الإضاءة 6- إلى 6	اضبط الناتج المطبوع إما عبر زيادة سطوعه أو إعتامه. ويمكنك توفير مسحوق الحبر عبر زيادة سطوع الناتج. <b>ملاحظة:</b> إعداد المصنع الافتراضي هو 0.
التباين 0 إلى 5	اضبط تباين الكائنات المطبوعة. <b>ملاحظة:</b> إعداد المصنع الافتراضي هو 0.

### تحديد المستلزمات أو الأجزاء الواجب استبدالها

قم بمطابقة مجموعة من العيوب المتكررة بمهمة طباعة مع العلامات على أحد الخطوط العمودية. إن الخط الذي يطابق على النحو الأمثل العيوب التي تظهر على مهمة الطباعة يشير إلى عنصر المستلزمات أو الجزء الذي يسبب العيب.

استبدل وحدة الموصل الضوئي أو مجموعة الصيانة إذا كانت المسافة بين العيوب مساوية بأي مما يلي. لمزيد من المعلومات، راجع قسم "استبدال المستلزمات" في دليل المستخدم أو ورقة الإرشادات المرفقة بعنصر المستلزمات أو الجزء.

Transfer Module (وحدة النقل)	بكرة النقل	وحدة الموصل الضوئي
75.85 مم (2.99 بوصة)	62.65 مم (2.47 بوصة)	95.8 مم (3.77 بوصة)
		