

複印指南

快速複印


- 1 將原始文件載入自動送件器紙匣組件，載入時面朝上，短邊先進入自動送件器紙匣組件，或面朝下放在掃描器玻璃面板上。

請注意：

- 請不要將明信片、相片、小物件、專用透明投影膠片、相紙或細薄材質（如雜誌期刊剪報）載入自動送件器紙匣組件。請將這類物件放在掃描器玻璃面板上。
- 自動送件器指示燈會在適當載入紙張時亮起。

- 2 若要將文件載入自動送件器紙匣組件，請調整紙張導引夾。

請注意：若要避免影像遭到裁切，請確認原始文件的尺寸與複印紙張尺寸相同。

- 3 從印表機控制面板，按下 。


利用自動送件器進行複印

- 1 載入原始文件，載入時面朝上，短邊先進入自動送件器紙匣組件。

請注意：


- 請不要將明信片、相片、小物件、專用透明投影膠片、相紙或細薄材質（如雜誌期刊剪報）載入自動送件器紙匣組件。請將這類物件放在掃描器玻璃面板上。
- 自動送件器指示燈會在適當載入紙張時亮起。


- 2 調整紙張導引夾。


- 3 從印表機控制面板，利用鍵台來輸入複印份數，然後按下 。

使用掃描器玻璃面板進行複印

- 1 將原始文件面朝下放在掃描器玻璃面板的左上角。

- 2 從印表機控制面板，利用鍵台來輸入複印份數，然後按下 。

請注意：若您要掃描另一份文件，請將該文件放在掃描器玻璃面板上，按下左移鍵或右移鍵按鈕，以捲至 **Scan the Next Page**（掃描下一頁），然後按下 。

- 3 按下左移鍵或右移鍵按鈕，以捲至 **Finish the Job**（結束工作），然後按下 。

瞭解複印選項

Copies（份數）

此選項可讓您設定要列印的份數。

Copy from (原稿尺寸)

此選項將開啓一個畫面，供您選取原始文件的紙張尺寸。

- 若要捲至與原始文件相符的紙張尺寸，請按下左移鍵或右移鍵按鈕，然後按下 **OK**。
- 若要複印內含寬度相同的混合紙張尺寸的原始文件，請按下左移鍵或右移鍵按鈕，以捲至 **Mixed Sizes** (混合尺寸)，然後按下 **OK**。
- 若要將印表機設為自動偵測原始文件尺寸，請按下左移鍵或右移鍵按鈕，以捲至 **Auto Size Sense** (自動感應紙張尺寸)，然後按下 **OK**。

複印目標

此選項可讓您選取列印副本的紙張尺寸和類型。

- 若要捲至與載入紙匣組件或送紙器中的紙張相符的紙張尺寸和類型，請按下左移鍵或右移鍵按鈕，然後按下 **OK**。
- 若「Copy From」(原稿尺寸)和「Copy To」(複印目標)的設定不同，印表機會自動配合差異來調整 **Scale** (比例) 設定。
- 若尚未在任一紙匣組件中載入您要使用的紙張類型或尺寸，請按下左移鍵或右移鍵按鈕，以捲至 **Manual Feeder** (手動輔助式送紙器)，按下 **OK**，然後將紙張手動載入手動輔助式送紙器或多用途送紙器。
- 若要讓每份複印文件都符合原始文件的紙張尺寸，請將「Copy to」(複印目標)設為 **Auto Size Match** (自動調整紙張尺寸)。若未將相符的紙張尺寸放入其中一個紙匣組件中，便會出現 **Paper size not found** (找不到紙張尺寸)，同時會看到提示，要求您在紙匣組件、手動輔助式送紙器或多用途送紙器中載入紙張。

Scale (比例)

此選項可讓您依 25% 到 400% 的比例，調整原始文件的大小。您也可以設定自動調整比例。

- 若您要複印至不同的紙張尺寸，例如從 **Legal** 尺寸複印至 **Letter** 尺寸紙張，設定「Copy from」(原稿尺寸)及「Copy to」(複印目標)的紙張尺寸後，可自動調整掃描影像，以符合複印文件的紙張尺寸。
- 若要增大或減小 1% 的值，請在印表機控制面板上按下左移鍵或右移鍵按鈕。若要繼續增大或減小該值，請按住按鈕兩秒鐘或更久。

Darkness (明暗度)

此選項可讓您調整複印文件相對於原始文件所呈現的明暗度。

Collate (逐份列印)

此選項可在列印多重份數的文件時，使列印工作的各頁面依序堆疊。

Content Type (內容類型)

此選項可讓您設定原始文件類型。

從下列內容類型選取選項：

- **Graphics** (圖形) — 適用於主要內容為商用圖形 (如圓餅圖、條狀圖和動畫) 的原始文件。
- **Photo** (相片) — 適用於主要內容為相片或影像的原始文件。
- **Text** (文字) — 適用於主要內容為文字或線條圖的原始文件。
- **Text/Photo** (文字/相片) — 適用於內容參雜文字、圖形和相片的原始文件。

Content Source (內容來源)

此選項可讓您設定原始文件來源。

從下列內容來源選取選項：

- **Color Laser** (彩色雷射列印文件) — 適用於使用彩色雷射印表機列印的原始文件。
- **Black/White Laser** (黑白雷射列印文件) — 適用於使用黑白雷射印表機列印的原始文件。
- **Inkjet** (噴墨列印文件) — 適用於使用噴墨印表機列印的原始文件。
- **Photo/Film** (相片/底片) — 適用於原始文件為沖洗底片而來的相片。
- **Magazine** (雜誌期刊) — 適用於摘取自雜誌期刊的原始文件。
- **Newspaper** (報紙) — 適用於摘取自報紙的原始文件。
- **Press** (印刷文件) — 適用於使用印刷機器列印的原始文件。
- **Other** (其他) — 適用於使用另類或不明印表機列印的原始文件。

Overlay (背景畫面)

此選項可讓您建立浮水印 (或訊息)，當做複印文件內容的背景畫面。可供選擇的選項包括：**Confidential** (機密)、**Copy** (副本)、**Draft** (草稿)、**Urgent** (急件) 及 **Custom** (自訂)。您可以在「**Enter the Custom Text Overlay and press OK**」(進入自訂文字背景畫面並按下確定) 欄位中，輸入自訂的訊息。該訊息會以模糊的大型字體橫向列印在每個頁面上。

Separator Sheets (分隔頁)

此選項可讓您在各複印文件之間、各列印輸出之間、各頁面之間、各列印工作之間或各複印工作之間，插入一張空白頁。印表機可以從其他紙匣組件中取出分隔頁，該紙匣組件內含的紙張類型或色彩可以不同於複印文件的列印用紙。

Paper Saver (省紙功能)

此選項可讓您將兩頁或兩頁以上的原始文件一起列印在同一頁面上。**Paper Saver** (省紙功能) 也稱為 **N-up** (縮版併印成 1 頁) 列印，其中 **N** 代表頁數。例如，**2-up** 會將文件的兩頁列印在單一頁面上，**4-up** 則會將文件的四頁列印在單一頁面上。