

# 傳真指南

## 使用印表機控制面板傳送傳真

- 1 將原始文件載入自動送件器紙匣組件，載入時面朝上，短邊先進入自動送件器紙匣組件，或面朝下放在掃描器玻璃面板上。


**請注意：**

- 請不要將明信片、相片、小物件、專用透明投影膠片、相紙或細薄材質（如雜誌期刊剪報）載入自動送件器紙匣組件。請將這類物件放在掃描器玻璃面板上。
- 自動送件器指示燈會在適當載入紙張時亮起。

- 2 若要將文件載入自動送件器紙匣組件，請調整紙張導引夾。

- 3 從印表機控制面板，導覽到：

 > **Fax (傳真)** >  > 在鍵台上輸入傳真或快捷鍵號碼 >  > **Original Size (原始尺寸)** > 

**請注意：**若您要傳真另一份文件，請將該文件放在掃描器玻璃面板上，按下左移鍵或右移鍵按鈕，以捲至 **Scan the Next Page (掃描下一頁)**，然後按下 。

- 4 按下左移鍵或右移鍵按鈕，以捲至 **Finish the Job (結束工作)**，然後按下 。

## 使用快捷鍵號碼傳送傳真

傳真快捷鍵就像是電話或傳真機上的快速撥號號碼。快捷鍵號碼 (1-999) 可以包含單一收件人或多個收件人。


- 1 將原始文件載入自動送件器紙匣組件，載入時面朝上，短邊先進入自動送件器紙匣組件，或面朝下放在掃描器玻璃面板上。

**請注意：**

- 請不要將明信片、相片、小物件、專用透明投影膠片、相紙或細薄材質（如雜誌期刊剪報）載入自動送件器紙匣組件。請將這類物件放在掃描器玻璃面板上。
- 自動送件器指示燈會在適當載入紙張時亮起。

- 2 若要將文件載入自動送件器紙匣組件，請調整紙張導引夾。

- 3 按下 **#**，然後在鍵台上輸入快捷鍵號碼。

- 4 按下 。

## 利用電腦傳送傳真

### Windows 使用者適用

- 1 開啓文件，然後按一下 **檔案 > 列印**。
- 2 選取印表機，然後按一下 **內容、喜好設定、選項或設定**。
- 3 按一下 **傳真 > 啓用傳真**，然後輸入收件人的一或多個傳真號碼。
- 4 必要時，請配置其他傳真設定。
- 5 套用變更，然後傳送傳真工作。

### 請注意：

- 傳真選項只能與 PostScript 驅動程式或「通用傳真驅動程式」搭配使用。如需其他資訊，請前往 <http://support.lexmark.com>。
- 若要搭配 PostScript 驅動程式使用傳真選項，請在「配置」標籤中配置並啟用該選項。



### Macintosh 使用者適用

- 1 開啟文件，然後選取**檔案 >列印**。
- 2 選取印表機。
- 3 必要時，請輸入收件人的傳真號碼，然後配置其他傳真設定。
- 4 傳送傳真工作。

## 瞭解傳真選項

### Original Size (原始尺寸)

此選項可讓您選擇所要傳真的文件尺寸。

- 1 從印表機控制面板的 **Fax (傳真)** 區，按下 **Options (選項)** 按鈕。  
這時會出現 **Original Size (原始尺寸)**。
- 2 按下 。
- 3 按下箭頭按鈕，等原始文件的尺寸出現時，再按下 。

### Resolution (解析度)

此選項可讓您調整傳真輸出的品質。提高影像解析度，會增加檔案的大小，也會延長掃描原始文件時所需的時間。降低影像解析度可減少檔案的大小。

請選取下列其中一項：

- **Standard (標準)** —適用於傳真大部分的文件。
- **Fine 200 dpi (細緻 200 dpi)** —適用於傳真內容極小的文件。
- **Fine 300 dpi (細緻 300 dpi)** —適用於傳真內容含細緻細節的文件。
- **Ultra fine 600 dpi (極細緻 600 dpi)** —適用於傳真內容含圖片或相片的文件。

### Darkness (明暗度)

此選項可讓您調整傳真相對於原始文件所呈現的明暗度。

### Content Type (內容類型)

此選項可讓您設定原始文件類型。

從下列內容類型選取選項：

- **Graphics (圖形)** —適用於主要內容為商用圖形（如圓餅圖、條狀圖和動畫）的原始文件。
- **Photo (相片)** —適用於主要內容為相片或影像的原始文件。

- **Text (文字)** —適用於主要內容為文字或線條圖的原始文件。
- **Text/Photo (文字/相片)** —適用於內容參雜文字、圖形和相片的原始文件。

## Content Source (內容來源)

此選項可讓您設定原始文件來源。

從下列內容來源選取選項：

- **Color Laser (彩色雷射列印文件)** —適用於使用彩色雷射印表機列印的原始文件。
- **Black/White Laser (黑白雷射列印文件)** —適用於使用黑白雷射印表機列印的原始文件。
- **Inkjet (噴墨列印文件)** —適用於使用噴墨印表機列印的原始文件。
- **Photo/Film (相片/底片)** —適用於原始文件為沖洗底片而來的相片。
- **Magazine (雜誌期刊)** —適用於摘取自雜誌期刊的原始文件。
- **Newspaper (報紙)** —適用於摘取自報紙的原始文件。
- **Press (印刷文件)** —適用於使用印刷機器列印的原始文件。
- **Other (其他)** —適用於使用另類或不明印表機列印的原始文件。

## Orientation (列印方向)

此選項可讓您指定原始文件的列印方向，然後變更 **Sides** (「單(雙)面」) 和 **Binding** (裝訂) 設定，使其符合列印方向。

## Binding (裝訂)

此選項可讓您指定原始文件是採用長邊裝訂，還是採用短邊裝訂。