

Anleitung für Druckdefekte

Verwenden Sie die Einstellungen im Menü "Qualität", um die Qualität der Druckausgabe anzupassen. Um wiederholt auftretende Probleme mit schlechter Druckqualität zu beheben, müssen Sie möglicherweise Teile oder Zubehör ersetzen.

Menü "Qualität"

| Option | Bis |
|--|--|
| Auflösung 300 dpi 600 dpi 1200 dpi 1200 Bildqualität 2400 Bildqualität | Gibt die Auflösung der Druckausgabe in Punkt pro Zoll an. Hinweis: Die Standardauflösung ist 600 dpi. |
| Pixel-Erhöhung Aus Schriften Horizontal Vertikal Beide Richtungen | Ermöglicht für ein klareres Druckbild das Drucken von mehr Pixeln in Gruppen, um so Bilder horizontal oder vertikal zu vergrößern oder Schriftarten zu vergrößern. Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Aus". |
| Tonerauftrag 1 bis 10 | Hellt die Druckausgabe auf oder dunkelt sie ab. Hinweise: <ul style="list-style-type: none"> • Die Werksvorgabe lautet "8". • Durch Auswahl eines niedrigeren Werts kann Toner eingespart werden. |
| Feine Linien verbessern Ein Aus | Aktivierung eines Druckmodus, der besonders für Dateien wie Bauzeichnungen, Landkarten, Schaltpläne und Ablaufdiagramme geeignet ist. Hinweise: <ul style="list-style-type: none"> • Die Werksvorgabe lautet "Aus". • Um diese Option über den Embedded Web Server einzustellen, geben Sie die IP-Adresse des Netzwerkdruckers in das Webbrowser-Adressfeld ein. |
| Grauanpassung Automatisch Aus | Automatische Anpassung der für Bilder angewendeten Kontrastverbesserung. Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Auto". |
| Helligkeit -6 bis 6 | Passt die Druckausgabe durch Aufhellen oder Abdunkeln an. Durch eine Aufhellung der Ausgabe kann Toner eingespart werden. Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "0". |
| Kontrast 0 – 5 | Passt den Kontrast gedruckter Objekte an. Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "0". |

Erkennen auszutauschender Verbrauchsmaterialien oder Teile

Ordnen Sie eine Reihe von Wiederholungsfehlern bei einem Druckauftrag einer der vertikalen Linien zu. Die Linie, die den Fehlern auf dem Druckauftrag am ehesten entspricht, gibt an, welches Teil bzw. welches Verbrauchsmaterial den Fehler verursacht.

Wechseln Sie die Belichtungseinheit oder die Fixierstation aus, wenn die Unregelmäßigkeiten in einem der folgenden Abstände auftreten: Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Austauschen von Verbrauchsmaterialien" des *Benutzerhandbuchs* oder in den Anweisungen, die im Lieferumfang der Verbrauchsmaterialien bzw. Teile enthalten sind.

Belichtungseinheit

28,5 mm (1,12 Zoll)
47,8 mm (1,88 Zoll)
96,8 mm (3,81 Zoll)

Fixierstation

94,25 mm (3,71 Zoll)
95,2 mm (3,75 Zoll)

