

## Toistuvien virheiden opas

Laatu-valikon asetusten avulla voit säätää tulosteen laatua. Toistuvien tulostuslaadun virheiden korjaaminen voi vaatia osien tai tarvikkeiden vaihtamista.

### Laatu-valikko

Valinta	Toiminto
<b>Tulostustarkkuus</b> 300 dpi 600 dpi 1200 dpi 1200 Image Q 2400 Image Q	Määritä tulostustarkkuus pisteinä tuumalla. <b>Huomautus:</b> 600 dpi on tehdasasetus.
<b>Kuvapistetehostus</b> Ei käytössä Fontit Vaakasuoraan Pystysuoraan Kumpaankin suuntaan	Ota käyttöön lisää pikseleitä kuvapisteidien ryhmissä tulostusta varten, mikä parantaa selvyyttä ja kuvien laatua vaak- tai pystysuunnassa tai fonttien laatua <b>Huomautus:</b> Oletusasetus on Ei käytössä.
<b>Väriin tummuus</b> 1-10	Tulosteen vaalentaminen tai tummentaminen. <b>Huomautuksia:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 on oletusasetus.</li> <li>• Voit säästää väriainetta valitsemalla pienemmän numeron.</li> </ul>
<b>Viivojen korjaus</b> Käytössä Ei käytössä	Ota käyttöön tulostustilan, jota suositellaan esimerkiksi rakennuspiirustusten, karttojen, virtapiirikaavioiden ja vuokaavioiden tulostamiseen <b>Huomautuksia:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oletusasetus on Ei käytössä.</li> <li>• Tämän asetuksen voi määrittää Embedded Web Server -palvelimessa kirjoittamalla verkkotulostimen IP-osoitteen verkkoselaimen osoitekenttään.</li> </ul>
<b>Harmaankorjaus</b> Automaattinen Ei käytössä	Säätää kuvissa käytetyn kontrastinparannuksen automaattisesti. <b>Huomautus:</b> Oletusasetus on Automaattinen.
<b>Kirkkaus</b> -6–6	Vaalenta tai tummentaa tulostetta. Voit säästää väriainetta valitsemalla vaaleat tulosteet. <b>Huomautus:</b> 0 on oletusasetus.
<b>Kontrasti</b> 0-5	Säädä tulosteiden kontrastia. <b>Huomautus:</b> 0 on oletusasetus.

### Tarvikkeiden tai vaihdettavien osien tunnistaminen

Vertaa tulosteessa olevaa toistuvaa virhekuviota jonkin pystyviivan merkintöihin. Viiva, joka parhaiten vastaa tulosteessa olevia virheitä, osoittaa, mikä tulostimen osa tai tarvike aiheuttaa virheen.

Vaihda kuvayksikkö tai kiinnityksikkö, jos virheiden välinen etäisyys vastaa jotakin seuraavista arvoista. Lisätietoja on *käyttöoppaan* Tarvikkeiden vaihtaminen -osiossa tai tarvikkeen tai osan mukana toimitetussa lehtisessä.

**Kuvayksikkö**

**Kiinnitysyksikkö**

28,5 mm (1,12 tuumaa)	47,8 mm (1,88 tuumaa)	96,8 mm (3,81 tuumaa)	94,25 mm (3,71 tuumaa)	95,2 mm (3,75 tuumaa)
--------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------	--------------------------

